



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Teploměr DT-70

VOLTcraft.

Obj. č.: 246 42 81



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto teploměru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Účel použití

Tento výrobek je teploměr s 3 m senzorovým kabelem. Je vhodný pro použití v akváriích, teráriích a při pěstování rostlin.

Výrobek je bezpečný pro potraviny.

Rozsah dodávky

- Teploměr
- Teplotní snímač na 3m kabelu
- 1x baterie typu CR 2032
- Držák
- Návod k obsluze



Popis a ovládací prvky

- 1 Displej
- 2 Tlačítko
- 3 MAX/MIN/HOLD
- 4 Odnímatelná základna
- 5 Teplotní čidlo
- 6 Příhrádka na baterii
- 7 Tlačítko +1°C/°F
- 8 Tlačítko ALARM



Ochrana

Kryt výrobku i sonda disponují ochranou IP65 před vniknutím vody do útrob přístroje, což však funguje pouze, pokud jsou obě části propojené.

Vložení / výměna baterie

Důležité: Ujistěte se, že těsnění kolem krytu prostoru pro baterii je správně usazeno a že je kryt zcela uzavřen, aby se zabránilo vniknutí vody.

- 1) Pomocí mince nebo něčeho podobného sejměte kryt prostoru pro baterii.
- 2) Vložte baterii v souladu s polaritou uvedenou uvnitř.
- 3) Uzavřete kryt.

Obsluha

Zapnutí/vypnutí

- Teploměr zapnete stisknutím tlačítka .
- Stisknutím a podržením tlačítka teploměr vypnete.

Tip: Prodlužte životnost baterie vypnutím teploměru, pokud jej nepoužíváte.

Podržení teploty

Stisknutím tlačítka MAX/MIN/HOLD podržte/uvolněte zobrazení hodnoty naměřené teploty na displeji.

Resetování max/min teplot

Stisknutím a podržením tlačítka MAX/MIN/HOLD vynulujete hodnoty maximální a minimální teploty.

Jednotka teploty (°C/°F)

Stisknutím tlačítka +1/°C/°F přepínáte mezi jednotkami pro měření teploty °C a °F.

Funkce upozornění na vysokou/nízkou teplotu

Můžete nastavit upozornění (alarm), který se spustí při dosažení vysoké nebo nízké teploty.

Důležité:

Stisknutím a podržením tlačítka MAX/MIN/HOLD nebo +1/°C/°F rychle měníte nastavované hodnoty.

Při nízkém stavu nabití baterie se alarm nespustí.

- 1) Stisknutím a podržením tlačítka **ALARM** přejděte do režimu nastavení alarmu.
Hodnota "Hi-Alarm" bliká na displeji.
Stisknutím tlačítka **MAX/MIN/HOLD** snižíte teplotu.
Stisknutím tlačítka **+1/°C/°F** zvýšíte teplotu.
- 2) Stisknutím tlačítka **ALARM** uložte nastavení. Hodnota "Low alarm" bliká.
Stisknutím tlačítka **MAX/MIN/HOLD** snižíte teplotu.
Stisknutím tlačítka **+1/°C/°F** zvýšíte teplotu.
- 3) Stisknutím tlačítka **ALARM** uložte nastavení. Hodnota "Alarm Set" bliká.
- 4) Stisknutím tlačítka **+1/°C/°F** přepínáte mezi zapnutým (ON) a vypnutým (OFF) alarmem.
- 5) Stisknutím tlačítka **ALARM** uložte nastavení a ukončete režim nastavení alarmu.
Symbol alarmu označuje, že byl nastaven alarm.
Stisknutím libovolného tlačítka alarm deaktivujete nebo počkáte 2 minuty.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Žádné zobrazení	Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena. Úroveň nabití baterie je příliš nízká, vyměňte baterii. Zapněte teploměr.
Nesprávné zobrazení teploty	Zkontrolujte umístění/pozici snímače. Úroveň nabití baterie je příliš nízká, vyměňte baterii.
Žádný zvuk alarmu	Úroveň nabití baterie je příliš nízká, vyměňte baterii.
Na displeji se zobrazí "OL" (mimo mezní hodnoty)	Naměřená teplota je mimo teplotní rozsah (-40 až +70 °C).

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.



Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	1 x knoflíková baterie CR2032 3 V Li-Ion
Životnost baterie	přibližně 12 měsíců
Rozsah měření teploty.....	- 40 až +70 °C Typ
senzoru.....	NTC
Rozlišení	0,1 °C
Přesnost	±0,5 °C při -20 až +25 °C
.....	±1 °C při -40 až -20 °C
.....	±1 °C při +25 až +70 °C
Četnost měření	6 s
Délka kabelu od senzoru	cca 3 m
Rozměry displeje (š x v)	53 x 26 mm
Ochrana	IP65
Bezpečné pro potraviny (HACCP).....	Ano
Provozní/skladovací podmínky.....	-10 až +50 °C, 10 - 90 % rH
Rozměry (d x š x v).....	66,6 x 14,3 x 66,6 mm (bez držáku)
.....	66,6 x 33,5 x 71 mm (s držákem)
Hmotnost	76,5 g (s držákem a baterií)



Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KOV/03/2024