

Hodinový strojek



Obj. č.: 252 17 03 – s krokovým pohybem, 16,8 mm

Obj. č.: 252 17 12 – s krokovým pohybem, 20,4 mm

Obj. č.: 252 17 10 – s krokovým pohybem, 23,8 mm

Obj. č.: 252 17 11 – s krokovým pohybem, 23,8 mm

Obj. č.: 252 17 06 – s plynulým pohybem, 14,8 mm

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup hodinového strojku.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Quartz hodinový strojek slouží k zobrazování času. K tomuto účelu je instalován ciferník vybavený vhodnými ručičkami. Výrobek lze napájet pouze baterií (typ viz „Technické údaje“).

Rozsah dodávky

Stojek

3x fixační matice

Kovový háček

Návod k obsluze

Montáž

Postupujte dle následujících pokynů:

1. Připevněte oko pro zavěšení k osičce (pouze pro obj. č. 252 17 06).
2. Nasadte přiloženou gumovou podložku na osičku.
3. Prostrčte osičku hodinového strojku zezadu skrz otvor v hodinovém ciferníku tak, aby oko pro zavěšení směřovalo nahoru.
4. Nasadte na osičku z přední strany hodinového ciferníku podložku a strojek následně opatrně přitáhněte šestihranou maticí k ciferníku, ne příliš pevně, aby nedošlo k deformaci nebo poškození strojku.
5. Nejprve nasadte na hřídel strojku hodinovou ručičku a poté minutovou ručičku a zajistěte minutovou ručičku pomocí malé rýhované matice. Pokud se používá sekundová ručička, lze k zakrytí hřídelky ručičky použít krytovou matici. U obj. č. 252 17 06 nesmí být minutová ručička zajištěna.
6. Nakonec vložte sekundovou ručičku do hřídele ručičky, pokud se používá.
7. Vyrovnajte všechny ručičky hodin do polohy 12:00.
8. Ujistěte se, že ručičky jsou vyrovnány rovnoběžně s ciferníkem, aby se při následném provozu nemohly dotýkat nebo dřít po ciferníku.



Minutová a sekundová ručička nesmí překročit následující rozměry a hmotnost:

Minutová ručička: max. 160 mm / 6 g

Sekundová ručička: max. 130 mm / 6 g

Vložení/výměna baterie/akumulátoru

- Vložte 1 baterii typu AA 1,5 V do přihrádky na zadní straně strojku, dbejte přitom na správnou polaritu (plus/+ a minus/-), ta je uvedena uvnitř přihrádky.
- Jakmile se strojek zastaví, je třeba baterii vyměnit.

Abyste zajistili co nejdelší provozuschopnost hodin, použijte alkalické baterie.



Můžete použít i NiMH akumulátor 1,2 V, ale z důvodu menšího napětí (1,5 V u alkalických baterií) a nižší kapacity bude doba provozu kratší.

Nastavení Času

Nastavení času provedete pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně strojku. Kolečkem lze otáčet v obou směrech.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do hodinového strojeku. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení 1,5 V/DC (1x 1,5 V baterie typu AA)

Doba provozu baterie cca 1,5 - 2 roky

Obj. číslo	Délka osy (mm)	Ø otvor na ručičky v ciferníku (mm)	Tloušťka ciferníku (mm)	Ø montážního otvoru (mm)
252 17 03	16,8	2,8 x 3,8 / 5 Kulatý drážkovaný otvor	max. 5	8
252 17 06	14,8	3,5 / 5,1 Kulatý / Kulatý	max. 3	8
252 17 10	23,8	2,8 x 3,8 / 5 Kulatý drážkovaný otvor	max. 12	8
252 17 11	26,8	2,8 x 3,8 / 5 Kulatý drážkovaný otvor	max. 15	8
252 17 12	20,4	2,8 x 3,8 / 5 Kulatý drážkovaný otvor	max. 9	8

Příklad tohoto návodu zajišťila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/04/2025