

## Digitální kuchyňská váha Dostmann APPLE PIE



Obj. č.: 279 70 81



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitální kuchyňské váhy TFA.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Vlastnosti

- Podsvícený LCD displej
- Nerezová vážicí plocha
- Funkce tárování a dovažování
- Funkce automatického vypnutí
- Protiskluzové gumové patky (4 ks)

### Popis a ovládací prvky



- A 1: Ukazatel hmotnosti
- A 2: Tlačítko TARE ON/OFF
- A 3: Tlačítko UNIT
- A 4: Příhrádka na baterii

### Uvedení do provozu

Odstraňte ochrannou fólii.

Otevřete příhrádku na baterie na zadní straně a vložte 3 nové baterie typu AAA 1,5 V. Dodržujte při tom správnou polaritu (viz obrázek). Příhrádku na baterie zase zavřete.

### Používání váhy

- Postavte váhu na hladký, pevný podklad.
- Váhu zapněte stisknutím tlačítka TARE ON/OFF.
- Rozsvítí se podsvícení displeje a na displeji se zobrazí „0,0 g“ (přednastavení).
- Stisknutím tlačítka UNIT můžete přepnout měrnou jednotku.
- Pořadí je následující: g → lb: oz → ml → fl.oz.
- Jakmile se na displeji objeví „0,0“ (u měrné jednotky „g“), může proces vážení začít.
- Postavte vážený produkt na prostředek vážicí plochy.
- Zobrazí se naměřená hmotnost v gramech (přednastavení) nebo ve vámi nastavené jednotce hmotnosti.
- Váhu vypněte tlačítkem TARE ON/OFF, které podržíte stisknuté.
- Váha se automaticky vypne, jestliže po dobu delší než 2 minuty nestisknete žádné tlačítko.

### Funkce tárování a dovažování

- Pokud k vážení používáte nějakou nádobu, postavte nejprve prázdnou nádobu na vážicí plochu a pak váhu zapněte. Pokud je váha již zapnutá, stiskněte tlačítko TARE ON/OFF, abyste zobrazení na displeji vrátili na „0,0“.
- Pokud chcete do stejné nádoby dovažovat více přísad, nechte nádobu stát na vážicí ploše a pro každou další přísadu jednoduše stiskněte tlačítko TARE ON/OFF. Zobrazení na displeji přeskočí na „0,0“ a vy můžete bez problému odvážit další množství.

### Výměna baterií

- Jakmile se na displeji objeví symbol baterie, vyměňte prosím baterie (viz kapitola „Uvedení do provozu“).

## Řešení problémů

### Problém

Žádné zobrazení

### Řešení

→ Přístroj zapněte tlačítkem TARE ON/OFF

→ Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu

→ Vyměňte baterie

→ Vyměňte baterie

→ Postavte váhu na rovnou plochu

→ Přístroj vypněte a znovu zapněte tlačítkem TARE ON/OFF

→ Vyměňte baterie

Zobrazení symbolu baterie

Nesprávné zobrazení

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kuchyňské váhy. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro váhy.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Měrná jednotka

g → lb: oz → ml → fl.oz

Zatížitelnost

5 000 g

Minimální zatížení

0,5 g

Rozlišení

0,1 g

Přesnost

±0,1 % naměřené hodnoty

Automatické vypnutí

po cca 2 minutách

Zdroj napětí

3× 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí dodávky)

Rozměry

210 × 155 × 29 mm

Hmotnost

323 g (pouze přístroj)



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/08/2024