

Ultrazvukový odpuzovač kun



Obj. č.: 332 26 63



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ultrazvukového odpuzovače kun Cardigo.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Princip funkce

Tento přístroj generuje velmi hlasité, agresivní ultrazvukové signály podobné zvuku sirény, neslyšitelné lidských sluchem, ale které zvířata vnímají jako nanejvýš nepříjemné a snaží se jim vyhnout (obvykle, ovšem nikoliv vždy!). Generátor by se měl používat tam, kde je žádoucí odhánět kuny.

Periodicky vysílá signál o frekvenci 12 – 24 kHz čímž odpuzuje kuny bez použití chemie.

Výrobek byl navržen pro osobní použití a s důrazem na flexibilitu provozu.

Pro napájení lze použít baterie (4x 1,5V baterie typu AA), čímž jste určitým způsobem nezávislí na tradičních zdrojích napájení nebo palubní síti automobilu, v kombinaci s tím, že není třeba používat žádné chemické prostředky, činí z tohoto zařízení přístroj velice ohleduplný k životnímu prostředí.

Vložení/výměna baterií

- Otevřete příhrádku pro baterie na spodní straně výrobku, vyšroubujte šroubky.
- Vložte 4 baterie typu AA, dodržujte správnou polaritu (plus/+ a minus/-).
- Dejte zpět víčko příhrádky baterií a přišroubujte jej.
- Baterie je potřeba vyměnit, jakmile nesvíti LED, je-li odpuzovač kun zapnutý.

Uvedení do provozu



Odpuzovač namontujte takovým způsobem, aby mohla zvířata, která jsou v dosahu generátoru signálu utéct. Odpuzovač nesmí být montován v blízkosti klecí, psích bud, apod. se zvířaty uvnitř.

Odpuzovač lze připevnit např. k přístřešku na auto pomocí 4 šroubů. Můžete jej rovněž na vhodné místo připevnit v horizontální poloze např. pomocí stahovacích pásek.

Odpuzovač připevněte tak, aby emise ultrazvuku směřovala do požadované oblasti a berte na vědomí, že každá překážka v cestě vyzařovaného signálu způsobuje jeho odstínění.



Neumísťujte odpuzovač na takové místo, kde by mohl déšť způsobit, že se odpuzovač ocitne pod vodou. To může způsobit jeho poškození!

LED kontrolka na odpuzovači slouží jako kontrola funkčnosti.

Baterie se nachází v příhrádce na zadní straně výrobku, přístupné pod víčkem, které je připevněno pomocí 4 šroubků. Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu, pokud po vložení nových baterií nezačne LED kontrolka neprodleně blikat, zkontrolujte, zdali jsou baterie vloženy za dodržení správné polarit.

Obsluha

Zařízení zapnete stisknutím tlačítka napájení. Zelená LED kontrolka bude v pravidelných intervalech blikat. Upozorňujeme, že zařízení může nejprve přejít do pohotovostního režimu a teprve poté se aktivovat. Se zařízením během této doby nemanipulujte.

Zařízení vysílá vysokofrekvenční tóny v intervalech o délce 30 sekund. Tyto zvuky jsou pro lidské ucho téměř nepostřehnutelné. Kuny, myši a plši je však obvykle slyší velmi dobře.

Intervalové spínání a proměnlivá frekvence tónů zabraňují tomu, aby si škůdci na zvuk navykli.

Integrovaný vibrační senzor rozpozná, zda se zařízení pohybuje, nebo je v klidu, a podle toho jej automaticky zapíná či vypíná. Pokud je vozidlo v klidu, například zaparkované, zařízení je aktivní a vysílá zvukové signály. Během jízdy se automaticky vypne, čímž šetří baterii.

Pro montáž do vozidla lze použít dodané stahovací pásky. Pro upevnění mimo vozidlo jsou k dispozici také šroubky. Zařízení připevněte na vhodné místo v motorovém prostoru nebo na stěnu, ploty či podobné povrchy v domě, na zahradě nebo ve stodole pomocí šroubů nebo dodaných stahovacích pásek. Při montáži na stěnu dbejte na to, aby pod zařízením nevznikla oblast, která nebude pokryta zvukovým signálem.

Pokud vozidlo nebo prostor již kuny navštěvovaly, pravděpodobně zde zanechaly pachové stopy. Tyto pachy je nutné před instalací zařízení odstranit (u vozidla ideálně umytím motorového prostoru).

Pokud je vozidlo v klidu, zařízení se automaticky zapne cca po 60 sekundách. Vibrace způsobené motorem nebo jízdou vedou k jeho automatickému vypnutí. Zařízení je tedy aktivní pouze tehdy, když je vozidlo zaparkované. Tím je chráněna autobaterie (funkce Auto-ON-OFF).

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače kun. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Folie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	4x baterie typu AA 1,5 V (jsou součástí dodávky)
Kontrola funkce:	LED kontrolka
Frekvence:	12 – 24 kHz (Za normálních okolností neslyšitelná pro lidský sluch)
Interval pulzů:	5 sekund zapnuto / 25 sekund vypnuto
Životnost baterií:	cca 4 měsíce

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/7/2026