

HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



DA

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Sikkerhed

Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug.

- Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Brug aldrig apparatet i bad, brusebad eller over en håndvask fyldt med vand; apparatet bør heller ikke betjenes med våde hænder.



- Du må ikke nedsænke apparatet i vand eller lade det komme i kontakt med vand, selv under rengøring.
- Brug ikke apparatet i nærheden af vand i badekar, håndvaske eller andre beholdere.
- Hvis apparatet bruges i badeværelset, er det meget vigtigt, at du trækker stikket ud efter brug, da vand i nærheden af apparatet stadig kan udgøre en fare, også selv om apparatet er slukket.
- Hvis det ikke allerede er i brug, anbefaler vi at installere en fejlstrømsafbryder (HiFi-afbryder) med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA i badeværelset. Søg vejledning hos en elektriker.
- Stil aldrig apparatet på bløde puder eller tæpper under drift.
- Sørg for, at åbningerne på luftindtag og -udgang ikke er dækket under drift.
- Apparatet er udstyret med et overophedningssikringssystem.
- Træk stikket ud af stikkontakten efter brug. Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud.

- Brug aldrig apparatet, hvis det eller ledningen er synligt beskadiget.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den erstattes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå en potentiel fare.
- Hold børn på afstand fra apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, psykiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der måtte være involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal ikke foretages af børn uden opsyn..
- Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert håndtering.

HÅRTØRRER HD 3700

Pakkens indhold

- 1 HD 3700 1800 W keramisk hårtørrer
- 2 Slankt koncentrator-mundstykke **E** til professionel styling

Indstillinger

Apparatet har følgende indstillinger:

Blæse-niveau **C**

- **0** : Fra
- **1** : Blid luftstrøm
- **2** : Kraftig luftstrøm

Temperatur-niveau **B**

- **⎵** : Kold luft
- **⎶** : Moderat temperatur for skånsom tørring og styling
- **⎷** : Høj temperatur til hurtig tørring

Kold indstilling (Cool Shot) **D**

- **☼** : Afbryder varmen og sender en kold luftstrøm

Operation

Kontrollér, at spændingen på typepladen (på håndtaget af apparatet) er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding.

- 1 Tør dit hår grundigt med et håndklæde efter vask.
- 2 Sæt **E** koncentrator-mundstykke på hårtørreren og ret til efter behov.
- 3 Sæt ledningen **A** i stikkontakten.
- 4 Tænd for apparatet med kontakten **C** og indstil blæser-niveauet.
- 5 Indstil temperatur-niveau med kontakten **B**.

- 6 Mens du tørrer, kan du afbryde den varme luftstrøm, ved at trykke og holde **D** (Cool Shot).

Bemærk

- Cool Shot afbryder den varme luft med en strøm af kold luft. Dette giver dig mulighed for at style din frisure bedre og mere varigt.
- 7 Efter brug slukkes apparatet med knappen **C** og stikket trækkes ud **A** af stikkontakten.

Forsigtig

- Sno aldrig netledningen omkring apparatet, da dette kan resultere i skader. Kontrollér ledningen og apparatet regelmæssigt for synlige skader.

Rengøring og vedligeholdelse

Træk stikket ud før rengøring.

Apparatet må aldrig nedsænkes i vandet.

Brug en blød, tør klud til rengøring af kabinettet. Husk at rense luft-indsugningen **G** lejlighedsvis, brug en blød børste til at fjerne hår og støv.

Tag gitteret på luftindsugningen af **G** og rens filteret med regelmæssige mellemrum. Træk gitteret tilbage for at gøre dette.

HÅRTØRRER HD 3700

Miljømæssig bemærkning

Dette produkt er blevet fremstillet af højkvalitets dele og materialer, der kan genbruges og genanvendes.



Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.

Kontakt din kommune for informationer om opsamlingssteder.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

Tekniske data



Produktet lever op til de europæiske direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Strømforsyning

230 - 240 V ~ 50 Hz

Strøm

1600 - 1800 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG