

**HAIR DRYER**

**IONIC**

**HD 6080**

**DANSK**



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



# SIKKERHED

---

Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug:

- Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Brug aldrig apparatet i bad, brusebad eller over en håndvask fyldt med vand; apparatet bør heller ikke betjenes med våde hænder.



- Du må ikke nedsænke apparatet i vand eller lade komme i kontakt med vand, selv under rengøring.
- Hvis apparatet bruges i badeværelset er det meget vigtigt, at du tager stikket ud efter brug, da vand i nærheden af apparatet stadig kan udgøre en fare, også selv om det er slukket.
- Undlad at bruge apparatet i nærheden af vand i badekar, håndvask eller andre kar.
- Hvis det ikke allerede er i brug, anbefaler vi at installere en fejlstrømsafbryder (HiFi-afbryder) med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA i badeværelset. Søg vejledning hos en VVS installatør.
- Anbring aldrig apparatet på bløde puder eller tæpper/senge-tæpper, mens det er tændt.
- Sørg for at indgangs- og udgangsåbningerne til luft ikke er dækket under betjening.
- Apparatet er udstyret med et beskyttelsessystem mod overophedning.
- Tag stikket ud af stikkontakten efter brug. Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud.
- Brug aldrig apparatet, hvis det eller ledningen er synligt beskadiget.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den erstattes af producenten, et servicecenter eller en lignende kvalificeret person for at forhindre potentiel fare for elektrisk stød.
- Hold apparatet ude af børns rækkevidde.

- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, psykiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der måtte være involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal ikke foretages af børn uden opsyn.
- Åbn under ingen omstændigheder nogen sinde apparatet. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert håndtering.
- Kontroller, at spændingen på typepladen (på håndtaget af apparatet) er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding. Den eneste måde at afbryde apparatet fra lysnettet er ved at trække stikket ud.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet.
- Brug aldrig apparatet i eller i nærheden af brændbare, brandfarlige steder, materialer og møbler. Lad ikke apparatet komme i kontakt med eller blive dækket af brændbare materialer f.eks. gardiner, tekstiler, vægge, osv. Sørg for, at apparatet altid holdes på en sikker afstand fra brændbare materialer og møbler.
- Mundstykket bliver meget varmt under brug. Undgå at berøre pladerne med hænderne. Undgå at berøre huden med de varme dele. Undgå, at de varme plader kommer i kontakt med ansigtet, halsen eller hovedbunden.
- Der kræves en varm luftstrøm for at opnå et perfekt resultat. Læg mærke til, at en metalliseret børste kan blive ekstremt varm under længere tids eller intensiv brug. For at undgå skader justeres anvendelsestiden for apparatet til det anvendte tilbehør.

Kære kunde,

Tillykke med din nye HD 6080 hårtørrer.

Læs vejledningen grundigt for at sikre fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra Grundig i mange år fremover.

## En ansvarlig tilgang!



GRUNDIG fokuserer på kontraktligt aftalte sociale arbejdsforhold med rimelige lønninger for både interne medarbejdere og leverandører. Vi lægger også stor vægt på effektiv udnyttelse af råstoffer med kontinuerlig reduktion af affaldsmængden på flere tons plastik hvert år. Desuden er alt vores tilbehør til rådighed i mindst 5 år.

For en levedygtig fremtid. Af gode grunde. Grundig.

## Styrefunktioner

Se figuren på side 3.

- A** Slank koncentrator mundstykke til professionel styling
- B** Gitter til luftindtag
- C** ❄ Kold blæsning (afbryder den varme luftforsyning med et strøm af kold luft)
- D** Knap til temperaturniveau
  - } lav temperatur
  - ØKO: miljøvenlig, øko-måde for nænsom tørring, styling og strøm-besparende
  - ))) høj temperatur til hurtig tørring
- E** Knap til blæseniveau
  - 0: Sluk
  - 1: Nænsom luftstrøm
  - 2: Stærk luftstrøm
- F** Strømledning med løkke til ophængning

## Forsigtig

- Kontroller, at spændingen på typepladen (på håndtaget af apparatet) er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding.
  - Mundstykket bliver meget varmt under brug. Undgå at berøre pladerne med hænderne.. Undgå at berøre huden med de varme dele. Undgå, at de varme plader kommer i kontakt med ansigtet, halsen eller hovedbunden.
  - Der kræves en varm luftstrøm for at opnå et perfekt resultat. Læg mærke til, at en metalliseret børste kan blive ekstremt varm under længere tids eller intensiv brug. For at undgå skader justeres anvendelsestiden for apparatet til det anvendte tilbehør.
  - Anbring apparatet på en fast, flad, varmebestandig overflade. Undgå at anbringe apparatet på bløde eller ujævne overflader, såsom gulvtæpper, tæpper eller sengetøj, og tildæk det aldrig.
- 1 Tør dit hår grundigt med håndklæde efter vask.
  - 2 Fastgør mundstykket **A** på hårtøreren og ret det ind, så det passer.

- 3 Sæt ledningen **F** ind i stikkontakten.
- 4 Tænd for apparatet på kontakten **E** og indstil blæseniveauet.
- 5 Indstil temperaturniveauet med knappen **D**.
- 6 Under tørringen kan du afbryde den varme luftstrøm ved at trykke og holde **C** (Kontakt til kold luft) nede.

## Bemærk:

- Knappen til kold luft afbryder den varme luftstrøm med en kold luftstrøm. Dette gør det muligt for dig at klare din hårstyling bedre og mere vedvarende.
- 7 Efter brug slukkes apparatet på knappen **E** og stikket tages ud af **F** stikkontakten.

## Forsigtig

- Vikl aldrig strømledningen rundt om apparatet, da det kan resultere i skade. Kontroller strømledning og apparat jævnligt for synlig skade.

## Rengøring og vedligeholdelse

- 1 Efter brug slukkes apparatet på knappen **E** og stikket tages ud af **F** stikkontakten.
- 2 Apparatet må kun rengøres med en fugtig, blød klud. Husk jævnligt at rengøre luftindtagsgitteret **B** med en blød børste for at fjerne hår og støv. Tag luftindtagsgitteret af og rengør filteret i regelmæssige intervaller. Træk gitteret tilbage for at gøre dette.

### Forsigtig

- Put aldrig apparatet eller strømledningen i vand eller anden væske. Undlad at bruge rengøringsmidler.

### Bemærk:

- Efter rengøring af apparatet og inden brug skal alle delene tørres grundigt med et blødt håndklæde.

## Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal det opbevares omhyggeligt.

Sørg for, at apparatet ikke er tilsluttet strømmen, er helt nedkølet og helt tørt.

Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet.

Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.

Sørg for, at apparatet holdes væk fra børns rækkevidde.

## Miljømæssig bemærkning

Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering.



Du bør derfor ikke bortskaffe produktet med normalt husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlings-

sted til genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen.

Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

## Tekniske data



Produktet lever op til de europæiske direktiver 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

### Strømforsyning:

230 - 240 V~, 50 Hz

**Strøm:** 2000 - 2200 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.



Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 4500 12/48

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**