

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

HAND MIXER

HM 6280

HM 6280 W



DA





Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af forkert brug.

Behold brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis dette apparat gives til tredjepart, skal denne brugsanvisning følge med.

- Dette apparat er kun beregnet til hjemmebrug og er ikke egnet til professionelt cateringformål. Det bør ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.
- Brug ikke apparatet udendørs eller på badeværelset.
- Kontroller, at spændingen på typepladen er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding. Den eneste måde at afbryde apparatet fra lysnettet er ved at trække adapteren ud af stikkontakten.
- For yderligere beskyttelse bør dette apparat tilsluttes en fejlstrømsafbryder (FI-relæ) med en effekt på ikke mere end 30 mA. Søg vejledning hos en elektriker.
- Undlad at nedsænke apparatet, strømledningen eller strømstikket i vand eller andre væsker.
- Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet.
- Strømkablet må ikke bøjes eller klemmes, og du må ikke gnide det på skarpe kanter for at forhindre eventuelle skader. Hold strømkablet væk fra varme overflader og åben ild.
- Brug ikke en forlængerledning til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis det eller ledningen er beskadiget.
- Vores GRUNDIG husholdningsapparater opfylder gældende sikkerhedsstandarder, og således, hvis apparatet eller ledningen er beskadiget, skal de repareres eller udskiftes af forhandleren, et servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret og autoriseret person for at undgå farer. Forkert eller ukvalificeret reparation kan forårsage skader og risici for brugeren.

SIKKERHED OG SET-UP

- Undlad under nogen omstændigheder at skille apparatet ad. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert håndtering.
- Hold altid apparatet væk fra børns rækkevidde.
- Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, psykiske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der måtte være involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal ikke foretages af børn uden opsyn..
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er i brug. Vi råder til yderste forsigtighed, når apparatet bruges i nærheden af børn og folk med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner.
- Før du bruger maskinen første gang, skal alle dele rengøres. Se detaljer i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Aftør apparatet og alle dele, inden det tilsluttes strøm, og inden tilbehøret monteres.
- Betjen aldrig apparatet eller placer nogen dele heraf på eller i nærheden af varme overflader, såsom gasbrænder, kogeplade eller opvarmet ovn.
- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede brug.
- Anvend kun apparatet med de medleverede dele.
- Brug aldrig apparatet med fugtige eller våde hænder.
- Brug altid apparatet på en stabil, flad, ren og tør overflade.
- Sørg for, at der ikke er fare for, at ledningen kan ved et uheld trækkes eller at nogen kan snuble over det, når apparatet er i brug.
- Placer apparatet således, at stikket altid er tilgængeligt.
- Hold kun apparatet i håndtaget.
- Klæb ikke fremmedlegemer på apparatet.

SIKKERHED OG SET-UP

- Undlad at berøre nogen af apparatets bevægelige dele. Vent, indtil apparatet er standes helt. Sørg for, at langt hår, løstsiddende tøj, smykker og køkkenredskaber ikke er i nærheden af apparatet under brug. Disse genstande kan være til fare, hvis de bliver fanget i mikseren.
- Sæt ikke nogen genstande ind i bevægelige dele, mens apparatet er i drift. Der er risiko for skader.
- For at undgå stænk, skal du placere piskeris/dejkrog helt ind i maden, før der tændes for mikseren.
- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede brug. Håndmikseren er designet til kun at blande og piske fødevarer.
- Du må aldrig frigøre piskeris eller dejkroge fra hoveddelen, mens apparatet stadig er sluttet til strømforsyningen. Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen først.
- Rengør aldrig piskeris eller dejkroge under rindende vand, mens de stadig er forbundet til hoveddelen.
- Beskyt altid motorenheden mod vand eller overdreven fugtighed

KORT FORTALT

Kære kunde,

Tillykke med købet af din nye GRUNDIG håndmikser HM 6280 / HM 6280 W.

Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra GRUNDIG i mange år fremover.

En ansvarlig tilgang!



GRUNDIG fokuserer på kontraktligt aftalte sociale arbejdsforhold med rimelige lønninger for både interne medarbejdere og leverandører. Vi lægger også stor vægt på effektiv udnyttelse af råstoffer med kontinu-

erlig reduktion af affaldsmængden på flere tons plastik hvert år. Desuden er alt vores tilbehør til rådighed i mindst 5 år.

For en levedygtig fremtid.

Af gode grunde. Grundig.

Piskeris

Ved at bruge piskeris, kan du forberede luftig dej, æg, æggehvider, piskefløde, mayonnaise, puré, cremer, saucer og budding.

Dejkroge

Ved at bruge dejkroge, kan du forberede gærdej og dej til wienerbrød, såsom kartoffeldej til kartoffelboller og kartoffelpandekager.

Betjeningsfunktioner og dele

Se figuren på side 3.

- A** Knap til frigørelse af tilbehør
- B** Hastighedskontrol
- C** Turbo knap
- D** Håndtag
- E** Åbninger til piskeris og dejkroge
- F** Piskeris
- G** Dejkroge

BETJENING

Forberedelse

- 1 Fjern al emballage og alle labels og bortskaf dem i henhold til de gældende regler.
- 2 Før første ibrugtagning af apparatet, skal du rengøre piskeris og dejkroge (Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").

Funktion

- 1 Kontrollér, at stikket er trukket ud af stikkontakten, og at knappen til hastighedskontrol og frigørelse af tilbehør **A** er sat til hastighed 0, før du fastgører piskeris eller dejkroge til mikseren.
- 2 Sæt piskeris **F** eller dejkroge **G** i åbninger **D** på mikseren, indtil de klikker på plads.

BETJENING

Bemærk

- Sæt dejkrogen **G** i den største af de to åbninger.
- Piskerisen **F** kan sættes ind i en af de to åbninger **E**.
- 3 Sæt stikket i stikkontakten.
- 4 Dyp piskeris **F** eller dejkroge **G** i maden, før du tænder håndmikseren.
- 5 hastighed (indstillinger for hastighed er 1 til 4).
 - Apparatet starter.

Bemærk

- Vælg et passende hastighedsniveau, afhængigt af typen af mad. Mens du mikser, kan du trykke på Turbo-knappen **C** til kortvarigt at øge niveauet til den højeste hastighed. Hastigheden for Turbo-knappen **C** svarer til niveau 4 på hastighedsknappen **B**.

Forsigtig

- Her betyder standard belastningen, at det tilsatte mel bør være mindre end 900 g i hver blanding og det forholdet for det tilsatte vand bør være ca. 72 g vand for hvert 100 g mel.
- 6 Når du er færdig, skal du indstille hastighedsknappen **B** til 0. Tag stikket ud af stikkontakten. Vent, indtil apparatet holder helt, og træk derefter piskeris/dejkrog ud af blandingen.
- 7 Hold piskerisen **F** eller dejkrogen **G** med den ene hånd, og tryk på frigørelsesknappen **A**.
 - Piskerisen **F** eller dejkrogen **G** frigøres fra apparatet.

Forsigtig

- Tryk aldrig frigørelsesknappen **A** medmindre hastighedsknappen er i position 0 og apparatet er frakoblet strømmen.

Hint og tips

- For at undgå blanding af æggeskaller med den mad, der allerede er i beholderen, skal du først slå ægget ud i en separat skål. Hæld det derefter til blandingen.

- Husk, at klimatiske forhold, sæsonbestemte temperaturforskelle, temperatur og konsistens af ingredienserne kan påvirke den tilberedningstid såvel som resultaterne.
- Start altid blanding ved en lav hastighed. Øg hastigheden gradvist, indtil du når den anbefalede hastighed for den mad, du blander.

Mad	Blanding af smør og honning
Mængde	300 g smør 550 g honning
Tilberedelse	smør tages ud af fryseren (skal være i fryseren i min. 4 timer) og skæres i stykker på ca. 10-15 mm x 35-40 mm honning tages ud af køleskabet (skal være i køleskabet mindst 1 dag)
Ca. Tid	10 sekunder

Rengøring og vedligeholdelse

Forsigtig

- Brug aldrig benzin, opløsningsmidler, skurerengøringsmidler, metalgenstande eller hårde børster til at rengøre apparatet.

1 Sluk for apparatet og tag ledningen ud af stikkontakten.

2 Lad apparatet køle helt ned.

3 Brug en fugtig, blød klud til at rengøre ydersiden af apparatet.

Forsigtig

- Læg aldrig apparatet eller strømledningen i vand eller andre væsker, og hold dem aldrig under rindende vand.

4 Rengør piskeris **F** eller dejkroge **G** med varmt sæbevand. Derefter skylles piskeris eller dejkroge med rent vand og tør dem grundigt af. Piskeris og dejkroge kan også vaskes i opvaskemaskinen.

Bemærk

- Inden apparatet bruges efter rengøring, skal alle delene tørres omhyggeligt med et blødt håndklæde.

Opbevaring

- Hvis du ikke skal bruge apparatet i en længere periode, skal det opbevares forsigtigt
- Søg for, at apparatet ikke er tilsluttet strøm og er helt tørt.
- Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.
- Søg for, at apparatet holdes væk fra børns rækkevidde.

Miljømæssig bemærkning

Dette produkt er blevet fremstillet af høj kvalitets dele og materialer, der kan genbruges og genvindes.



Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindeligt husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledning og på indpakningen.

Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted.

Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter.

Tekniske data



Dette produkt lever op til de europæiske direktiver 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Strømforsyning: 220 V-240 V~, 50/60 Hz

Effekt: 425 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 411 8500 15/28