

Bedienungsanleitung Elektronische Hängewaage

KERN	CH15K20	CH25K50	CH50K50 ✓
Ablesbarkeit	20 g	50 g	50 g
Wägebereich	15 kg	25 kg	50 kg
Tarabereich (subtraktiv)	15 kg	25 kg	50 kg



Batterie einlegen bzw. auswechseln

Batteriedeckel an Waagenrückseite in Pfeilrichtung herauschieben. 9 V Blockbatterie einlegen. Batteriedeckel wieder einschieben. Sind die Batterien verbraucht, erscheint im Waagendisplay "LO". OFF-Schalter drücken und sofort Batterien wechseln. Zur Batterieschonung schaltet die Waage nach 4 Minuten ohne Wägung ab.

Wägen

Die Waage wird durch drücken der Taste „ON/TARE“ eingeschaltet.
Die Waage zeigt für etwa 2 sec „—“ und geht dann auf „0.00“.
Ist das Wägegut schwerer als der Wägebereich, erscheint im Display „E“ (=Überlast).
Die Waage wird durch einmal drücken der Taste „OFF“ ausgeschaltet.

Tarieren

Waage mit ON-Taste einschalten und „0“-Anzeige abwarten. Taralast anhängen und ON/TARE-Taste erneut drücken. Waagenanzeige springt auf „0.00“. Das Gewicht der Taralast ist aber intern gespeichert. Wägegut kann nun in das Taragefaß eingefüllt und der Wägewert abgelesen werden. Drückt man nach Abschluß des „Wägevorganges“ wieder die ON/TARE-Taste, erscheint erneut „0.00“ im Display. Nach Abnahme von Taralast und Einwaage erscheint das Gesamtgewicht des Gefäßes plus des Wägegutes als Minuswert im Display. Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden. Die Grenze ist dann erreicht, wenn der gesamte Wägebereich belegt ist.

Wichtige Hinweise

Diese elektronischen Waagen sind Präzisionsinstrumente. Störende Umgebungsbedingungen wie Luftzug, Vibrationen, elektrische und magnetische Felder vermeiden. Ebenso schnellen Wechsel der Temperatur. Hohe Luftfeuchtigkeit, Dämpfe und Staub vermeiden, da Waage nicht hermetisch geschlossen. Waage nicht direkt mit Flüssigkeit in Verbindung bringen, diese könnte in das Meßwerk eindringen. Deshalb auch nur trocken oder feucht reinigen. Keine Lösungsmittel verwenden, da hierdurch Lack- und Kunststoffteile Schaden nehmen könnten. Wägegut vorsichtig auflegen. Keine Dauerlast anhängen. Stöße und extreme Beeinträchtigungen unbedingt vermeiden. Verschüttetes Wägegut sofort entfernen. Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Serienausführung ist nicht Ex-geschützt. Waage regelmäßig mit externen Prüfgewichten überprüfen. Garantie erlischt beim Öffnen der Waage.

Kleine Pannenhilfe

Störung

Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht.
Die Gewichtsanzeige ändert sich fortwährend
Das Wägergebnis ist offensichtlich falsch

Mögliche Ursache

Die Waage ist nicht eingeschaltet.
Luftzug/Luftbewegungen/Vibrationen.
Die Waagenanzeige steht nicht auf Null/Die Justierung stimmt nicht mehr/Es herrschen starke Temperaturschwankungen.

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten. Bleibt Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.