
Montage- und Gebrauchsanweisung für IR-Wärmeplatten

Für folgende Typen:

- 300 x 600 mm, 230V, 10 – 150W



Inbetriebnahme:

Bitte prüfen Sie nach Erhalt der Wärmeplatte den ordnungsgemäßen Zustand der Platte auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden aufgetreten sind.

Zur Inbetriebnahme schließen Sie die Wärmeplatte an eine Netzsteckdose mit 230 Volt an. Drehen Sie den Dimmer auf Rechtsanschlag, dadurch erfolgt die Erwärmung auf die Maximaltemperatur von ca. 80 °C. Mittels des Dimmers kann die Temperatur den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.

Montage und Sicherheitshinweise:

- Wärmeplatte nicht knicken, nicht zuschneiden, nicht durchstechen und durchbohren
- Klebefläche fett- und staubfrei reinigen
- Schutzfolie der Klebefolie auf der Rückseite der Wärmeplatte abziehen
- Wärmeplatte auf die gereinigte Fläche aufkleben
- Die IR-Wärmeplatte ist ausschließlich zum vorgesehenen Zweck, als Strahlungsheizung zum Einsatz am Arbeitsplatz - wie Schreibtische, Kassen und Verkaufsbereiche, etc., zu verwenden
- Die Wärmeplatte sollte so platziert werden, dass Personen nicht unbewusst auf die Platte greifen können und insbesondere Kinder und Tiere keinen Zugang dazu haben.
- Bei ersichtlichen Schäden an der Wärmeplatte, an der Zuleitung sowie am Dimmer darf die Wärmeplatte nicht mehr in Betrieb genommen werden und ist zu entsorgen.
- Kein Betrieb der Platte bei widrigen Umgebungsbedingungen wie:
 - Nässe oder hohe Luftfeuchtigkeit,
 - Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel,
 - Hohe Umgebungstemperaturen

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden!

Wichtiger Hinweis: Durch die hohe Haftkraft des Klebandes ist die rückstands- und zerstörungsfreie Demontage der Wärmeplatte ggf. nicht mehr möglich.

Reinigungshinweise:

Vor dem Reinigen der Wärmeplatte ist in jeden Fall der Netzstecker zu ziehen, so dass keine elektrische Verbindung mehr besteht. Die Reinigung sollte mit normalen Reinigungsmitteln und einem feuchten Tuch vorgenommen werden. Reinigung unter fließendem Wasser, in der Spüle oder in der Spülmaschine ist ausdrücklich untersagt und führt zur Beschädigung der Wärmeplatte.

Gewährleistung:

Der Hersteller übernimmt für die Dauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung, die Gewährleistung in der Weise, dass er nachweislich Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche kostenlos ersetzt. Der Käufer trägt Kosten und Risiko des Transportes. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung oder Inbetriebnahme zurückzuführen sind oder ohne Einwilligung des Herstellers Eingriffe vorgenommen wurden. Bitte fügen Sie bei einer eventuellen Reklamation eine Kopie der Rechnung bei.