



## Ladestation Universal

*Universal Charging Station*

**Modell:** 42802

*Model:* 42802

# Ladestation Universal

Modell: 42802

DE



**ACHTUNG!** Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur korrekten Inbetriebnahme und Benutzung. Bewahren Sie sie auf, damit Sie diese bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen übergeben können.

Inhaltsverzeichnis:	Seite
1 Beschreibung und Funktion	2
2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
3 Sicherheitshinweise	2
4 Lieferumfang	3
5 Anschluss und Bedienung	4
6 Pflege, Wartung, Lagerung und Transport	5
7 Problembeseitigung	5
8 Technische Daten	5
9 Gewährleistung und Haftung	6
10 Entsorgungshinweise	6
11 CE-Konformitätserklärung	6

## 1 Beschreibung und Funktion:

Ihre Universal-Ladestation lädt bis zu 6 Mobilfunkgeräte gleichzeitig, 4 über die mitgelieferten Adapterstecker auf der Oberseite und 2 an der Seite über USB-Kabel (nicht enthalten). Die USB-Steckplätze auf der Oberseite können auch ohne Adapterstecker genutzt werden. Die Ladestation ist für die Anwendung in Büros und zu Hause konzipiert.

## 2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch:



Ein anderer als im Kapitel „Beschreibung und Funktion“ beschriebener Gebrauch ist nicht gestattet. Die Verwendung darf nur in trockenen Innenräumen erfolgen. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen und Schäden an Personen und Sachen führen.

## 3 Sicherheitshinweise:



**ACHTUNG!** Die Montage und Demontage des Produktgehäuses darf nur durch ausgebildetes Elektro-Fachpersonal erfolgen! Es besteht u. a. Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

- Ihr Produkt ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände, weil zerbrechliche, kleine und verschluckbare Teile enthalten sind, die bei unsachgemäßem Gebrauch Personen schädigen können!
- Bitte installieren Sie das Produkt und die daran befestigten Geräte so, dass keine Personen oder Sachen z.B. durch Herabstürzen oder Stolpern verletzt oder beschädigt werden können.

- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht einfach liegen, da sich spielende Kinder daran schneiden können. Weiterhin besteht die Gefahr des Verschluckens und Einatmens von Kleinteilen und Dämmmaterial.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, mechanischen Belastungen oder Feuchtigkeit aus, bzw. Stellen, die mit Wasser in Berührung kommen können. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Klimaanlageöffnungen oder an Stellen, an denen es übermäßig viel Staub oder Rauch gibt, sowie an Stellen, an denen es Erschütterungen oder Schwingungen ausgesetzt ist.
- Modifizieren und ändern Sie den Artikel und dessen Zubehörteile nicht! Beachten Sie dazu auch das Kapitel „Gewährleistung und Haftung“
- Verwenden Sie keine beschädigten Teile.
- Stellen und betreiben Sie das Gerät nur auf waagerechten, ebenen Flächen.
- Stecken Sie alle Kabel und Adapter langsam und vorsichtig in die jeweiligen Geräte.
- Achten Sie beim Transport auf die im Kapitel „technische Daten“ gelisteten Angaben und treffen Sie geeignete Transportmaßnahmen, z.B. in der Originalverpackung.
- Bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch diese Anleitung behebbaren Funktionsproblemen, wenden Sie sich an Ihren Händler zur Reparatur oder zum Austausch wie in Kapitel „Gewährleistung und Haftung“ beschrieben.
- Beachten Sie das Kapitel „technische Daten“.
- Bitte beachten Sie auch die Nutzungsbedingungen im Kapitel „bestimmungsgemäßer Gebrauch“.

#### 4 Lieferumfang:

1 x Basisladestation

1 x Netzkabel

1 x Bedienungsanleitung

10 x gerätespezifische Adapterstecker:

1. Adapter für Nokia 1100,3310,6210,8310 (3,5mm)
2. Adapter für Nokia 6101,6270,N70,N90 (2,0mm)
3. Adapter für Nokia 6500,8600 (micro USB)
4. Adapter für Ericsson D750i, K750i (Fast-Port)
5. Adapter für Motorola V3 (mini USB)
6. Adapter für iPhone 3Gs / iPod
7. Adapter für iPhone 3Gs / iPod
8. Adapter für Sony PSP
9. Adapter für Samsung G600/U800/U900
10. Adapter für LG KG800, KM900, KU990

## 5 Anschluss und Bedienung:

1. Schließen Sie den mitgelieferten Netzstecker an den Netzanschluss der Ladestation an.
2. Verbinden Sie die zu ladenden Geräte über die passenden Ladeadapter mit der Ladestation durch Einstecken in die Adaptersteckplätze auf der Geräteoberseite.

Gerät



Die Adapterstecker werden durch Eindrücken der GummifüÙe an der Geräteunterseite wieder entfernt.

An der Geräteseite gegenüber des Netzschalters können 2 weitere USB-Geräte parallel über USB-Kabel (nicht enthalten) angeschlossen und geladen werden.

Adapterstecker



Drücken



Netzanschluss

Netzschalter (I = an / 0 = aus)

3. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie die Ladestation ein.

**HINWEIS:** Es leuchtet eine blaue LED pro Ladeschacht auf. Diese zeigt an, dass die Ladestation mit dem Gerät verbunden ist und lädt.

Sind die Geräte vollständig geladen, erkennen Sie dies an der Statusanzeige Ihres Gerätes.

Alle Ausgänge sind voneinander unabhängig.

4. Entfernen Sie das Gerät vom Adapterstecker durch vertikales, vorsichtiges Ziehen. Bei Sony Ericsson Modellen ist ein leichtes Hin- und Herschwenken erforderlich.

## 6 Pflege, Wartung, Lagerung und Transport:

**ACHTUNG! Es besteht Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!**



- Das Produkt ist wartungsfrei.
- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker.
- Reinigen Sie Ihr Produkt mit einem trockenen oder bei starker Verschmutzung mit einem leicht angefeuchteten Leinentuch. Achten Sie hierbei unbedingt auf die stromführenden Leitungen Ihres Gerätes!
- Achten Sie bei der Kabelverlegung darauf, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Vermeiden Sie Stellen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, bzw. Stellen, die nass werden können, auch bei Pflege, Wartung, Lagerung und Transport.
- Bewahren Sie die Verpackung als Staub- und Feuchtigkeitsschutz auf.
- Achten Sie beim Transport auf die Sicherheitszeichen auf der Verpackung.

DE

## 7 Problembhebung:

Problem	Maßnahme
Das Gerät lädt nicht.	-Wenn das Gerät vollständig geladen ist, wird die Ladefunktion nicht ausgeführt. -Überprüfen Sie alle Kabel- und Steckverbindung auf festen Sitz. -Verwenden Sie den passenden Adapterstecker.
Störung der USB-Ladefunktion	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles USB-Ladekabel verwenden.
andere Probleme	Kontaktieren Sie Ihren Händler.

## 8 Technische Daten:

<b>Modell</b>	<b>42802</b>
Eingangsspannung	100-240 V AC / 50-60 Hz
Ausgangsspannung	5,38 V
Leistungsaufnahme	26 W
Ausgangsstrom	6 x 0,8 A = 4,8 A
Ausgänge Oberseite	4 wechselbare Steckplätze / 4 USB Buchsen
Seite	2 USB Buchsen
Gewicht mit / ohne Adapter	400 g / 370 g
Höhe in mm	43,5
Durchmesser in mm	185
Gehäuse	Kunststoff
interne Sicherung	250 V / 2 A

## 9 Gewährleistung und Haftung:

- Der Hersteller gewährt 2 Jahre Garantie auf ein neues Gerät.
- Da der Hersteller keinen Einfluss auf örtliche Gegebenheiten und die Installation des Produktes hat, deckt die Garantie nur das Produkt selbst ab.
- Falls ein Fehler oder Defekt an Ihrem Gerät festgestellt werden sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und zeigen Sie ggf. Ihre Quittung oder Rechnung als Kaufnachweis vor. Ihr Händler wird den Fehler entweder vor Ort beheben, oder das Gerät an den Hersteller weiterleiten. Sie erleichtern unseren Technikern Ihre Arbeit sehr, wenn Sie eventuelle Fehler ausführlich beschreiben – nur dann haben Sie Gewähr, dass auch selten auftretende Fehler mit Sicherheit gefunden und beseitigt werden!
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation oder Bedienungsschritte, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, entstanden sind. Dazu zählt u. a. jegliche Änderung und Modifikation des Produktes und seines Zubehörs.
- Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler behält sich der Hersteller vor.
- Der Hersteller behält sich weiterhin das Recht vor, Änderungen an Geräten, Verpackungen und sämtlichen Begleitpapieren wie Bedienungsanleitungen ohne vorherige Ankündigung zu vollziehen.

## 10 Entsorgungshinweise:



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist nach dem ElektroG verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## 11 CE-Konformitätserklärung:



Dieses Gerät ist mit der nach den Richtlinien 2001/95/EG und 2006/95/EG vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen: Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können online auf [www.wentronic.com](http://www.wentronic.com) angefragt werden. Alle Handelsmarken und registrierten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



# Universal Charging Station

Model: 42802



**ATTENTION!** Please read the user manual completely and carefully. It is part of the product and includes important information for proper installation and use. Keep this guide to have it available, when there are uncertainties, or the product will be passed on.

Contents:	Page
1 Description and Function	8
2 Intended Use	8
3 Notes on Safety	8
4 Parts Package	9
5 Connecting and Operating	10
6 Care, Maintenance, Storage, and Transport	11
7 Troubleshooting	11
8 Specifications	11
9 Warranty and Liability	12
10 Note on Waste Disposal	12
11 CE Declaration	12

## 1 Description and Function:

Your universal Charging Station is made for charging up to 6 mobile phones simultaneously, 4 via adaptor plugs and 2 via USB cable (not included). The 4 USB sockets on the top side can be used without adaptor plugs for USB devices. The Charging Station is made for office and indoor using only.

## 2 Intended Use:



Your switcher is provided for audio-/video use only. It is not allowed to use the device in other ways than described in chapter "Description and Function". Use this device only in dry interior rooms. The symbol with the house reminds you of that. If you do not attend to these regulations and notes on safety, it might cause fatal accidents, injuries and damages to persons and property.

## 3 Notes on Safety:



**ATTENTION!** Only skilled electricians may assemble and disassemble the housing of the product. There is a risk of electric shock and short circuit!

- Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and can injure when used inappropriately!
- Please install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.
- Please remove the packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore, there is a risk of swallowing and inhalation of incidentals and insulating material.

- Avoid places with high temperatures, or humidity, or places which might come into contact with water.
- Do not install the product close to openings of air conditioners, or at places with an excessive amount of dust, smoke or vibrations.
- Place the product only on horizontal and flat surfaces to avoid falling.
- Do not modify and alter the product and any accessories! Make sure you also read the Chapter “Warranty and Liability”. Do not use any damaged parts.
- Do not use any damaged parts.
- Plug and unplug all cables slowly and carefully.
- During transport, observe the details listed in the Chapter “Specifications”, and implement measures suitable for transport, e.g. use the original package.
- For questions, defects, mechanical damages, malfunctions, and other functional problems which cannot be resolved by this guide, please contact your dealer for repair or replacement, as described in the Chapter “Warranty and Liability”.
- Mind chapter “Specifications”.
- Please also observe the terms of use described in the Chapter “Intended Use”.

#### 4 Parts Package:

1 pc Basic Charger

1 pc Power cord

1 pc Manual

10 pcs Adaptor plugs for different devices:

1. connector for Nokia 1100,3310,6210,8310 (3,5mm)
2. connector for Nokia 6101,6270,N70,N90 (2,0mm)
3. connector for Nokia 6500,8600 (micro USB)
4. connector for Ericsson D750i, K750i (Fast-Port)
5. connector for Motorola V3 (mini USB)
6. connector for iPhone 3Gs / iPod
7. connector for iPhone 3Gs / iPod
8. connector for Sony PSP
9. connector for Samsung G600/U800/U900
10. connector for LG KG800, KM900, KU990

## 5 Connecting and Operating:

1. Connect the included mains cable to the mains socket of the Charging Station.
2. Connect the devices, you would like to charge, to the Charging Station via the fitting adaptor plug by plugging it into the slots on the top side of the Charging Station.

Device



Remove the adaptor plugs by pressing the pads on the bottom side.

At the side across the mains switch, you can connect 2 further USB devices via USB cable (not included) and charge them.

Adaptor plug



Press



Mains connection  
Mains switch (I = on / 0 = off)

3. Plug in the mains cable to a mains socket and switch on the Charging Station.

**NOTE:** A blue LED light flashes on for each charging port. This shows the Charging Station is connected to the device and the device is charging.

When the devices are charged completely, you can see a full status bar at the device.

All ports are independent from each other.

4. Remove the device from the adaptor plug by vertical and careful pulling. Sony Ericsson models are need to be wiggled a little bit for removing.

## 6 Care, Maintenance, Storage and Transport:



**ATTENTION! There is a risk of electric shock and short circuit!**

- The device is maintenance-free.
- Always disconnect the mains plug from mains at first!
- Use a dry linen cloth to clean your product, or use a slightly moist cloth for heavy stains. Look out for live cables of your device during cleaning! Do not use any cleaning supplies and avoid liquid entry to the device.
- Avoid the risk of stumbling during installing the mains cable and USB cables.
- Avoid places with high temperatures, humidity, or places which can become wet, also during care, maintenance, storage, and transport.
- Mind the notes on safety also regarding care, maintenance, storage and transport.
- Reposit the original packaging as protection from dust and humidity for transporting.
- Follow the safety symbols on the packing during transport.



## 7 Troubleshooting:

Problem	Help
The device does not charge.	-When the device is charged completely, no charging function is shown. -Check all connections for tight fitting. -Use only the fitting adaptor plug.
failure of the USB function	Make sure using a fitting and compatible USB charging cable.
other problems	Consult your dealer.

## 8 Specifications:

Model	42802
Input Voltage	100-240 V AC / 50-60 Hz
Output Voltage	5.38 V
Power Consumption	26 VA
Output Current	6 x 0.8 A = 4.8 A
Outputs top side of housing	4 changeable ports / 4 USB sockets
side of housing	2 USB sockets
Weight with / without adaptor plug	400 g / 370 g
Height in mm	43.5
Diameter in mm	185
Housing	plastic
Internal fuse	250 V / 2 A

## 9 Warranty and Liability:

- The producer grants a 2 years warranty to a new device.
- As the manufacturer has no influence on installation, warranty of the product only applies to the product.
- If any fault or damage is detected on your device, please contact your dealer and provide your sales slip or invoice as evidence of the purchase, if necessary. Your dealer will repair the fault either on site, or send the device to the manufacturer. You make the work of our technicians considerably easier, describing possible faults in detail – only then you can be assured that faults, occurring only rarely, will be found and repaired with certainty! If your dealer cannot be contacted, you can also contact us directly.
- The manufacturer is not liable for damages to persons or property caused by improper installation or operation not described in this guide. This includes, among others, any alteration and modification of the product and its accessories.
- Any use other than described in this user manual is not permitted, and causes loss of warranty, loss of guarantee, and non-liability.
- We reserve our right for misprints and changes of the device, packing, or user manual.

## 10 Note on Waste Disposal:



In according to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. The consumer is committed by law to reposit electrical and electronic devices to public collecting points or to the dealer at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in ██████ national right. The symbol on the product, in the manual or at the packaging alludes to these terms. With this kind of application of used devices you achieve an important share to environmental protection.

## 11 CE-Declaration:



This device corresponds to EU directives 2001/95/EG and 2006/95/EG: With the CE sign the Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH ensures, that the product is conformed to the basic standards and directives. These standards can be requested online on [www.wentronic.com](http://www.wentronic.com). The mentioned directives replace all former national permissions in the European Union. All trademarks and registered brands are the property of their respective owners.







Revision Date 2010-08-02  
Version 1

Goobay® is a registered  
trademark of Wentronic GmbH  
in Germany and/or other countries.

Wentronic GmbH  
Pillmannstraße 12  
38112 Braunschweig, Germany



Designed and Developed in Germany.  
Assembled in China