

Westergitarre mit Elektronik

Saiten wechseln:

Die Saiten werden am Saitenhalter befestigt, am anderen Ende an den Wirbelrollen befestigt.

Verwenden Sie herkömmliche Saiten für Westergitarren.

Nehmen Sie das Plastikstift am Steg heraus und stecken das Ende der Saite in die Öffnung. Stecken Sie den Stift wieder rein und drücken diesen fest an.

Stimmen Sie die Saite auf die korrekte Tonhöhe. Der Wirbel sollte stets im Uhrzeigersinn gedreht werden, als wäre es eine Uhr, die oben auf dem Kopf der Gitarre aufliegt und in Ihre Richtung weist.

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für alle Saiten in der richtigen Position und Reihenfolge

E, B, G, D, A, E

Elektronik:

Bitte verwenden Sie ein 6.3 Klinkenkabel für den Anschluss der Gitarre.

