

Intenso Music Walker (DE)

Der schnelle Start!

Folgen Sie bitte dieser Kurzdemonstration, dann werden Sie über die wichtigsten Funktionen des Intenso Music Walker in Kürze informiert.



1) Einschalten und Ausschalten des Gerätes ►||

Setzen Sie zuerst die mitgelieferte AAA-Batterie in das Gerät ein. Danach halten Sie die Taste ►|| für 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät ist nun eingeschaltet.



2) Menü Taste M

Die Menütaste ist die wichtigste Taste des Intenso Music Walkers. Sie dient als Bestätigungs- und Auswahl taste also zum Navigieren zwischen den Funktionen. Ebenfalls dient diese Taste zum Zurückgehen im Menü.

Funktion	Bedienung
Menü Taste	Drücken Sie auf die Menü-Taste, um im Menü vor und zurückzugehen. Richten Sie die Menü-Taste nach rechts oder links, so können Sie zwischen den verschiedenen Funktionen wählen.
Vorspulen	Richten Sie die Menü-Taste nach rechts aus und halten Sie diese gedrückt.
Zurückspulen	Richten Sie die Menü-Taste nach links aus und halten Sie diese gedrückt.
Lautstärke	Betätigen Sie die Menü-Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke zu regulieren.
Auswahl des nächsten Tracks	Wenn Sie die Menü-Taste nach links schalten, wird der vorherige Titel abgespielt, beim Schalten nach rechts der nächste Titel.
Hold-Taste	Betätigen Sie den Hold-Button nach rechts, um die Tasten zu sperren und nach links, um sie zu entsperren.

Zum Abspielen von MP3 oder WMA Songs

Play/Pause	Zum Abspielen/Pause betätigen Sie die Taste ►
Stop	Während der Wiedergabe halten Sie die ► Taste 1 Sekunde gedrückt, um den Titel zu stoppen und an den Anfang des Titels zurückzukehren.

Kinderleicht Ordner von Windows zum MP3 Player verschieben!

Mit der „drag and drop“ Funktion können Sie ganze Ordner (Musik oder Daten) zum Intenso Music Walker verschieben.

Mit diesen Funktionen können Sie nun schon den Intenso Music Walker sicher bedienen. Weitere ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Wissen Sie einmal nicht weiter? Unsere Technische Service Hotline beantwortet gerne weitere Fragen: +49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

Intenso wünscht Ihnen viel Spaß beim Music walken!