

379646

Radiospezifisches Adapterkabel Sony auf ISO

	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	5	7	9	11	13	15
	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	4	6	8	10	12	14	16

1. Masse
2. Dauerplus 12V (Klemme 30)
3. Geschaltetes Plus (Klemme 15 über Zündschloss)
- 4.
5. Schaltung für Antenne oder Verstärker (Remote)
- 6.
7. Kabel mit offenem Ende
8. Kabel mit offenem Ende
9. Lautsprecher rechts vorne (+)
10. Lautsprecher rechts vorne (-)
11. Lautsprecher rechts hinten (+)
12. Lautsprecher rechts hinten (-)
13. Lautsprecher links hinten (+)
14. Lautsprecher links hinten (-)
15. Lautsprecher links vorne (+)
16. Lautsprecher links vorne (-)