

SanDisk Cruzer Slice USB-Flash-Laufwerk



Mit dem SanDisk® Cruzer® Slice™ USB-Flash-Laufwerk ist die Freigabe von Daten jetzt ganz einfach. Diese einziehbaren Laufwerke sorgen dafür, dass Ihre Musik, Bilder, Heimvideos und Filme immer abrufbar sind, wenn Sie sie brauchen.

CMit dem benutzerfreundlichen SanDisk® Cruzer® Slice™ USB-Flash-Laufwerk ist die Freigabe von Daten jetzt ganz einfach. Ihre Musik, Bilder, Heimvideos und Filme sind immer abrufbar, wenn Sie sie brauchen, dank eines benutzerfreundlichen Pakets, das überall, wo ein USB-Anschluss vorhanden ist, für Unterhaltung sorgen kann: z. B. am Fernseher, Computer oder DVD-Player. Der neue einziehbare USB-Anschluss schützt Ihr USB-Flash-Laufwerk, egal, wo Sie gerade sind. So können Sie Ihre Dateien überall genießen - und mit anderen teilen.

64GB	Easily carry all of your photos, videos, music and documents on this large capacity USB
Artikel# SDCZ37-064G-B35	
32GB	SanDisk® Cruzer® Slice™ 32GB
Artikel# SDCZ37-032G-B35	
16GB	SanDisk® Cruzer® Slice™ 16GB
Artikel# SDCZ37-016G-B35	
8GB	SanDisk® Cruzer® Slice™ 8GB
Artikel# SDCZ37-008G-B35	
4GB	SanDisk® Cruzer® Slice™ 4GB
Artikel# SDCZ37-004G-B35	
2GB	SanDisk® Cruzer® Slice™ 2GB
Artikel# SDCZ37-002G-B35	

Features:

- Sorgenfreie Speicherung Ihrer Daten mithilfe eines einfachen und benutzerfreundlichen USB-Flash-Laufwerks
- Problemlose Freigabe von Daten durch unkomplizierte Übertragung von Fotos, Videos und anderen

Dateien auf Computer oder andere Geräte

- Mehr Speicher mit Kapazitäten bis zu 32 GB*
- Codeer uw vertrouwelijke bestanden met de SanDisk® SecureAccess™-software^{††}
- Extra bescherming dankzij veilige onlineback-ups (maximaal 2 GB* optioneel beschikbaar), aangeboden door YuuWaa™[†]

Minimale Systemvoraussetzungen:

- Intel® Pentium®-PC oder Macintosh™-Computer mit USB-Unterstützung
- Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7®
- Mac OS® x10.1.2 oder höher und Linux (nur Speichern)
- USB 2.0-Anschluss erforderlich

* 1 gigabyte (GB) = 1 miljard bytes. Een klein deel van de capaciteit is niet beschikbaar voor gegevensopslag.

[†] Registratie verplicht. Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

^{††} Wachtwoordbeveiliging maakt gebruik van 128-bits AES-codering en wordt ondersteund door Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, e Mac OS® X v10.5+ (voor de Mac moet software worden gedownload, zie www.SanDisk.com/SecureAccess)

Cruzer™ USB Flash Drive

Kurzanleitung

Mindestsystemvoraussetzungen:

- Windows 2000 SP4, XP und Vista (U3 und Speicher)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ und Linux (nur Speicher)
- USB 2.0-Anschluss erforderlich für hohe Übertragungsgeschwindigkeit

INSTALLATION

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

Die Installation eines zusätzlichen Treibers ist nicht erforderlich. Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk einfach in den USB-Anschluss Ihres Computers.

VERBINDUNG UNTERBRECHEN

Sie müssen den Computer nicht ausschalten, um das USB-Flash-Laufwerk aus dem USB-Anschluss zu entfernen. Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie das Gerät jedoch niemals herausziehen, wenn die LED-Anzeige blinkt. Schließen Sie eventuell noch offene Treiberfenster, bevor Sie das USB-Flash-Laufwerk entfernen.

Windows

Für Windows XP sind diese Schritte nicht erforderlich.

Verwenden Sie das Hotplug-Symbol („Hardware sicher entfernen“) im Infobereich der Taskleiste, um das Gerät vor dem Herausziehen zu deaktivieren. Der Infobereich befindet sich rechts auf der Taskleiste in dem Bereich, in dem gewöhnlich die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.

1. Klicken Sie im Infobereich mit der rechten Maustaste auf das Hotplug-Symbol („Hardware sicher entfernen“).
2. Wählen Sie das Gerät, das Sie vom Computer trennen möchten, und klicken Sie dann auf Stopp.
3. Wenn die Windows-Meldung angezeigt wird, dass Sie das Gerät entfernen können, ziehen Sie das USB-Flash-Laufwerk aus dem Computer.

Macintosh

1. Ziehen Sie das Symbol für den austauschbaren Datenträger in den Papierkorb.
 2. Ziehen Sie das USB-Flash-Laufwerk aus dem Anschluss heraus.
- (Hinweis: Die LED leuchtet unter Umständen weiter.)

U3

Besuchen Sie www.U3.com. Dort finden Sie weitere U3-kompatible PC-Programme, die kostenlos oder gegen eine Gebühr heruntergeladen werden können. Das U3-Einführungsprogramm auf dem USB-Flash-Laufwerk enthält Informationen über Verwaltungstools und eine Einführung in das U3 Launchpad.

Entsorgungshinweise

Dieses Gerät darf nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Eine unangemessene Entsorgung kann zu Umweltschäden und Gefahren für die Gesundheit führen. Bitte beachten Sie die Hinweise der für Ihren Ort zuständigen Behörden zu Rückgabe- und Sammelverfahren.