

Montageanleitung für Mr. Ball (Leuchte für NV - Seil- oder Stangensysteme)

Achtung unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes **genauestens** durchzulesen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Produkt ist nur für den Anschluß an ein 1 2 V Wechsel bzw. Gleichspannung führendes Seilsystem zugelassen. Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt. Das Produkt ist vor starker Verschmutzung und Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u. ä., zu schützen. Eine andere Verwendung, wie zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluß, Brand, etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, bzw. umgebaut werden, da sonst die Einhaltung der Schutzklasse nicht mehr gewährleistet ist! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen!

Sicherheits und Gefahrenhinweise:

- Der Aufbau entspricht der Schutzklasse III. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Sicherheitshinweise und Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.
- Als Stromquelle darf nur eine 12 V-Versorgungseinheit verwendet werden. Versuchen Sie nie das Produkt mit einer anderen Spannung zu betreiben. Die Hinweise der Versorgungseinheit hersteller sind unbedingt zu beachten !
- Zur Stromversorgung nur die Anschlüsse benutzen, die dem Produkt beiliegen.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluß des Produktes haben.
- Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden. Es können auch Anschlußstellen spannungsführend sein. Vor einem Abgleich, einer Wartung, einer Instandsetzung oder einem Austausch von Teilen oder Baugruppen muß das Produkt von allen Spannungsquellen getrennt sein. Wenn eine Wartung oder Reparatur am geöffneten Produkt oder der Versorgungseinheit unter Spannung unvermeidlich ist, darf das nur durch eine Fachkraft geschehen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften dafür vertraut ist.
- Berühren Sie die Anschlußstellen niemals mit nassen Händen.
- Trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung die Versorgungseinheit vom Netz.
- Nicht im Gebrauch befindliche Versorgungseinheiten müssen spannungsfrei geschaltet werden, entweder durch Ziehen des Netzsteckers oder durch einen Schalter. Sind Stecker bzw. Geräteschalter, z.B. durch Einbau nicht erreichbar, so muß netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:

-ein Produkt oder die Anschlußleitung sichtbare Beschädigungen aufweist

-die Anlage / das Produkt nicht mehr arbeitet

-nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen

-nach schweren Transportbeanspruchungen

- Lassen Sie in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten, insbesondere, wenn diese versuchen Gegenstände durch Gehäuseöffnungen in Geräte zu stecken, die an Netzspannung betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags. Geräte, die an Netzspannung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über dem Produkt oder der Versorgungseinheit aus. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder lebensgefährlichen elektrischen Schlags. Sollte es dennoch zu einem solchen Fall kommen, trennen Sie das Produkt von der Spannung und ziehen Sie eine Fachkraft zu Rate.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Produkte. (Niemals abdecken!).

- Vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung des Produktes.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Befestigen Sie das Produkt immer an einen stabilen Niederspannungssystem. Durch Herabfallen können Menschen verletzt werden.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Komponenten für das Produkt.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc., können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Sollten Sie sich über den korrekten Anschluß nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung geklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
- Die max. zulässige Umgebungstemperatur beträgt 40°C. Der Transformator darf nicht direkt angestrahlt werden.
- Der Mindestabstand zwischen mehreren Leuchten darf nie weniger als 5 cm betragen. Verdrehen Sie blanke NV-Anschlußleitungen nicht soweit, daß sie sich berühren können. Es kann dann zu einem Kurzschluß kommen und der Transformator kann zerstört werden.
- Sollte eine Lampe nicht funktionieren, überprüfen Sie:
 - a) ob die Leuchte am Seil Kontakt hat,
 - b) ob die Lampe defekt ist.
 - c) ob alle Anschlüsse fest verschraubt sind,

Allgemein:

Die Niedervoltseilleuchte „Mr. Ball“ ist für eine Betriebsspannung von 12 Volt geeignet. Die Leuchte wird über die Universalabgreifklemmen (Hände) an ein Seil- oder Stangensystem angeschlossen. Die Leuchte besteht aus 4 Metallspiral, einem Glaskörper, einer Fassung für Halogenleuchtampen, 2 Universalabgreifklemmen und einer Halogenleuchtampe. Das Leuchtmittel (Globelampe, 12V, 20 W) ist im Lieferumfang enthalten.

Plazieren Sie die Leuchte niemals in der Nähe von brennbaren Materialien, z.B. Vorhängen und elektrischen Kabeln. Brandgefahr!

Technische Daten:

Spannung:	12 V
Länge x Breite:	ca. 30 cm x 28 cm
Körper-Durchmesser:	8 cm
Leuchtmittel:	Halogenleuchtampe „Globelamp“, 12 V, max. 20 W, Sockel G4

Leuchtmittelwechsel:

Leuchtmittel immer abkühlen lassen - Verbrennungsgefahr! Leuchtmittel nur bei abgeschalteter Leuchte wechseln. Leuchtmittel dürfen beim Einsatz nicht beschädigt werden. Es dürfen nur Leuchtmittel mit den ordnungsgemäßen Daten wie Sockel, Spannung und Wattage eingesetzt werden. Achten Sie auf festen Sitz in der Lampenfassung.

Zum Wechseln des Leuchtmittels werden die Schrauben an der Lampenfassung gelöst. Das Leuchtmittel kann nun herausgenommen werden.

Wartung:

Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Leuchte auf Beschädigungen. Sollten Störfälle auftreten, ist der Händler oder ein anderer Fachmann aufzusuchen. Reparaturen sind nur von einem Fachmann durchzuführen!