



aromaboy

Typ M 25



Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

Bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

- Gerät nur an Schutzleiter-Steckdose anschließen.
- Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild (siehe Geräteboden) angegebenen Spannung betrieben werden.
- Gerät nicht in Wasser eintauchen und von Kindern fernhalten.
- Gerät nie ohne Wasser in Betrieb nehmen.
- Frischwassertank darf nur mit klarem, kaltem Wasser gefüllt werden (keine anderen Flüssigkeiten einfüllen).
- Glaskanne ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
- Um das Gerät vor thermischer Überbelastung zu schützen, muß zwischen den einzelnen Zubereitungen 5 Minuten gewartet werden. Gerät dabei abstellen.
- Vor Gerätereinigung oder bei Betriebsstörungen Netzstecker ziehen.
- Bei Betrieb des Gerätes erwärmt sich die Warmhalteplatte – Berührungen vermeiden, von Kindern fernhalten.
- Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes oder das Gerät selber beschädigt wird, muß die Reparatur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden!
- **Niemals im defekten Zustand in Betrieb setzen!**
- Entkalkungshinweise beachten.

Vorbereitung des Gerätes und erste Kaffeezubereitung

- Von der Kabelaufwicklung (Abb. 2) die benötigte Länge abwickeln.
- Den hinteren Teil des Deckels (Abb. 1-D) aufklappen, das klare, kalte Wasser bis zur oberen Tassenmarkierung einfüllen, Deckel wieder schließen.
- Ein-/Ausschalter (Abb. 1-E) auf Pos. „I“ stellen und das Wasser beim ersten Mal ohne Filtertüte und Kaffeemehl durchlaufen lassen. Danach Schalter auf Pos. „0“ stellen.
- Nach Abkühlung des Gerätes (ca. 5 Minuten) können Sie sich Ihren Kaffee zubereiten.
- Gewünschte Menge Wasser in Frischwasserbehälter füllen.
- Melitta® Filtertüte® 100 an der Prägenat umknicken und in den Anbrühfilter (Abb. 1-A) setzen.
- Filterfein gemahlenes Kaffeemehl in die Filtertüte geben (1 Melitta Tassen-Maß = 6 g).
- Anbrühfilter auf Glaskanne stellen und alles in das Gerät einsetzen.
- Ein-/Ausschalter auf Pos. „I“ stellen; nach kurzer Zeit läuft heißes Wasser durch.

Wartung und Pflege

- Gerät bitte nur mit feuchtem Tuch abwischen.

- Örtlich unterschiedliche Wasserhärten und Benutzungshäufigkeit lassen eine exakte Festlegung des Entkalkungszeitpunktes nicht zu.
Faustregel: Nach dem Verbrauch jeder Packung Filtertüten (40 Tüten = 40 Brühvorgänge) das Gerät entkalken.

Entkalken

- Bitte **regelmäßig** entkalken!
- Entkalker nach Packungsanleitung in der Glaskanne auflösen und in den Frischwasserbehälter gießen.
Verwenden Sie zum Entkalken Swirl® Bio-Kalklöser oder Swirl® Schnell-Entkalker.
- Gerät einschalten, die Hälfte der Entkalkerlösung durchlaufen lassen, Gerät wieder ausschalten.
- Lösung ca. 10 Minuten im Gerät wirken lassen, danach den Rest durchlaufen lassen.
- Anschließend dreimal max. Menge kaltes, klares Wasser durch das Gerät laufen lassen.

Melitta Garantie **D A CH**

Für dieses Gerät gewähren wir neben den gesetzlichen Gewährleistungsregelungen eine Garantie zu den nachstehenden Bedingungen:

1. Die Garantiezeit beträgt grundsätzlich 12 Monate und in der Schweiz 24 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers oder durch Vorlage der Kaufquittung bestätigt ist.
2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich alle Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen. Die Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile oder des Gerätes. Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiezeit für das Gerät nicht. Ausgewechselte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über. Die Garantie erfolgt ohne Berechnung von Fracht, Verpackungs- oder sonstigen Nebenkosten.
3. Von der Garantie ausgenommen sind Mängel, die auf unsachgemäßer Handhabung (wie z. B. Betrieb mit falscher Stromart oder -spannung) oder Wartung sowie dem normalen nutzungsbedingten Verschleiß beruhen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Glasbruch oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.
4. Die Garantie erlischt bei Eingriffen nicht vom Hersteller autorisierter Dritter oder bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile.
5. Die Garantie ist nur in dem Land gültig, in dem das Gerät gekauft wurde. Im Garantiefall senden Sie bitte das Gerät
 - möglichst im Original-Karton,
 - mit der ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg sowie
 - der Beschreibung der Beanstandung
 an den Melitta-Kundendienst oder einen der autorisierten Service- oder Fachhändler.
6. Weitergehende Ansprüche jeglicher Art, insbesondere Schadensersatzansprüche einschließlich Folgeschäden sind ausgeschlossen, soweit nicht eine Haftung des Herstellers gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Die Gewährleistungsansprüche des Endabnehmers aus dem Kaufvertrags-Verhältnis mit dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

Melitta Haushaltsprodukte GmbH Co. Kommanditgesellschaft, D-32427 Minden

Zentralkundendienst

Deutschland:
Melitta Zentralkundendienst
Melittastraße 19, 32427 Minden
Telefon: 0571/8 68 52-3
Fax-Nr.: 0571/8 62 10

Reparatur:
Telefon: 0571/8 68 72-3

Österreich:
Melitta Ges.mbh & Co. KG
Münchener Bundesstraße 131
5021 Salzburg
Telefon: 06 62/4 39 51 10

Schweiz:
Melitta GmbH, Abt. Kundendienst
4622 Egerkingen
Telefon: (062/61 17 61)
062/39 81 761 (ab 4.11.95)