

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Vor dem ersten Gebrauch Gummistöpsel am Öleinfüllstutzen entfernen und mehrmals pumpen, damit die Luft entweichen kann; danach wieder schliessen.
2. Beim Heben das Entlastungsventil durch Drehung im Uhrzeigersinn fest schliessen, Handhebel in die Buchse setzen und bis zur gewünschten Höhe pumpen.
3. Beim Senken langsam am Entlastungsventil gegen den Uhrzeigersinn drehen, aber nicht mehr als drei volle Umdrehungen.
4. Für horizontale Benutzung muss das Entlastungsventil nach unten zeigen.
5. Öl auffüllen:  
Dabei muss der Heber senkrecht stehen bei unterster Stellung des Kolbens. Der Gummistöpsel muss zum Öleinfüllen abgenommen und nachher wieder eingesetzt werden.

Das Druckbegrenzungsventil ist werkseitig eingestellt und spricht bei Erreichen der Nennlast an.