



Gebrauchsanleitung

Poliermaschine

Bestell-Nr. 20.366

Technische Daten

Betriebsspannung	230 Volt - 50 Hz
Leistungsaufnahme	120 Watt
Leerlaufdrehzahl	3100 U/ min. ORBITAL-Schwingung
Gewicht	2,4 kg

Achtung

Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, machen Sie sich bitte vor der ersten Inbetriebnahme mit den Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung vertraut.

Sicherheitshinweise

- Schalten Sie die Maschine nur EIN und AUS, wenn der Polierteller auf der zu polierenden Oberfläche aufliegt.
- Tragen Sie beim Trockenpolieren immer eine Staubmaske.
- Essen, Trinken und Rauchen ist während der Arbeit nicht gestattet.
- Verwenden Sie keine zu große Menge Poliermittel, das kann dazu führen, daß die Polierhaube vom Polierteller gleitet.
- Achten Sie auf die Vorschriften des Polier/ Waxmittel-Herstellers.

Überprüfen Sie immer, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung des Gerätes entspricht.

Inbetriebnahme und Gebrauch

Drehen Sie die Poliermaschine um, so daß das Kissen nach oben zeigt und ziehen Sie die Polierhaube über den Polierteller. Achten Sie darauf, daß die Polierhaube straff und gleichmäßig sitzt und daß sie nicht am Gehäuse schleift.

Das Netzkabel darf nicht mit der Poliermaschine in Kontakt kommen, führen Sie es sicherheitshalber über Ihre Schulter.

Inbetriebnahme und Gebrauch

- Montieren Sie die Baumwoll-Polierhaube
- Bringen Sie das Poliermittel gleichmäßig über die ganze Oberfläche der Haube auf.
- Halten Sie den Polierteller gegen die zu polierende Fläche und schalten Sie die Maschine ein.
- Bewegen Sie die Maschine gleichmäßig über die zu polierende Fläche.
- Drücken Sie nicht auf die Poliermaschine! Das Eigengewicht des Gerätes reicht als Anpreßdruck während des Arbeitsvorganges völlig aus. Nicht erreichte Ecken und Vertiefungen sollten mit der Hand nachgearbeitet werden, verwenden Sie dafür die von der Poliermaschine abgenommene Haube.
- Schalten Sie die Maschine immer aus, bevor Sie diese von der Polierfläche nehmen.
- Verwenden Sie für den nachfolgenden Polier/ Entwachsungsvorgang die Webpelzhaube.
- Polieren Sie das Auto auf Hochglanz, in der gleichen Weise und Reihenfolge, in der Sie das Poliermittel aufgebracht haben.
- Verwenden Sie immer saubere Polierhauben, Bestell-Nr. 20.367

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten!

Reinigung und Wartung

Das Elektrowerkzeug erfordert keine besondere Wartung. Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze. Waschen Sie die Polierhauben regelmäßig und nur von Hand und lassen Sie die Polierhauben an der Luft trocknen. Wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Polierhaube vom Polierteller und bewahren Sie die Maschine mit dem Teller nach oben auf.

Garantiebestimmung

Auf dieses Gerät wird eine Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von 24 Monaten ab Rechnungsdatum gewährt. Als Nachweis für den Garantieanspruch dient eine Kopie der Rechnung.

Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen, ebenso Verschleißteile wie Polierhauben und Teller.

Beanstandungen können nur dann anerkannt werden, wenn das Gerät unzerlegt und frachtfrei an den Lieferanten zurückgesandt wird.



Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH
Hamelner Str. 53
37619 Bodenwerder