

**HAIR DRYER**

**IONIC**

**HD 6080**

**DEUTSCH**



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**





# SICHERHEIT

---

Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die folgenden Anweisungen:

- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne, in der Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.



- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und vermeiden Sie Wasserkontakt, auch beim Reinigen.
- Wird das Gerät im Bad verwendet, ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker, da Wasser in der Nähe des Geräts eine Gefahrenquelle sein kann, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser in Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern.
- Sofern nicht bereits verwendet, wird eine Reststrom-Schutzvorrichtung (RCD) für den zusätzlichen Schutz mit einem Nenn-Reststrom von max. 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Legen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf ein weiches Kissen oder auf ein Handtuch.
- Stellen Sie sicher, dass die Öffnungen für Lufteinlass und -auslass während des Betriebs nicht verdeckt sind.
- Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz.
- Ziehen Sie nach der Verwendung des Geräts den Netzstecker ab. Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dieses oder das Netzkabel sichtbar beschädigt ist.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, von einem Service-Zentrum oder von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Öffnen Sie das Gerät unter keinen Umständen. Für Schäden aufgrund von unsachgemäßer Handhabung wird keine Haftung übernommen.
- Prüfen Sie die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung (am Griff des Geräts). Diese muss der lokalen Netzspannung. Gerät nur durch Abziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung trennen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an/in der Nähe von brennbaren Orten, Materialien und Möbeln. Das Gerät darf nicht in Kontakt mit brennbaren Materialien kommen oder von diesen bedeckt werden. Hierzu zählen Vorhänge, Textilien, Wände etc. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stets von brennbaren Materialien und Möbeln ferngehalten wird.
- Die Düse kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen. Vermeiden Sie Hautkontakt mit den heißen Teilen. Die Düse und der Volumenaufsatz dürfen nicht in Kontakt mit Ihrem Gesicht, Ihrem Nacken oder Ihrem Kopf kommen.
- Für ein perfektes Ergebnis wird ein warmer Luftstrom benötigt. Beachten Sie, dass eine metallische Bürste bei längerer oder intensiver Nutzung sehr heiß werden kann. Passen Sie die Nutzungsdauer des Geräts an das verwendete Zubehör an, um Verletzungen zu vermeiden.

Sehr geehrter Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zum Kauf  
des Haartrockners HD 6080.

Lesen Sie sich die folgenden Hin-  
weise sorgfältig durch, um sicher-  
zustellen, dass Sie Ihr hochwertiges  
Produkt aus dem Hause GRUNDIG  
viele Jahre lang nutzen können.

## Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt  
intern wie auch bei  
unseren Lieferanten  
auf vertraglich  
zugesicherte soziale  
Arbeitsbedingungen

mit fairem Lohn, auf effizienten  
Rohstoffeinsatz bei stetiger  
Abfallreduzierung von mehreren  
Tonnen Plastik pro Jahr – und auf  
mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit  
sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.  
Aus gutem Grund. Grundig.

## Bedienelemente

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- A** Flache, schmale Stylingdüse für professionelles Styling
- B** Lufteinlassgitter
- C** ❄️ Kühlstufe (unterbricht den Warmluftstrom mit kalter Luft)
- D** Schalter zur Temperaturwahl
  - { niedrige Temperatur
  - ECO: umweltfreundlicher Eco-Modus für sanftes Trocknen und Stylen sowie geringen Stromverbrauch
  - ))) hohe Temperatur für schnelles Trocknen
- E** Schalter für die Gebläsestufen
  - 0: Aus
  - 1: Sanfter Luftstrom
  - 2: Starker Luftstrom
- F** Netzkabel mit Aufhängeöse

## Achtung

- Prüfen Sie die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung (am Griff des Geräts). Diese muss der lokalen Netzspannung entsprechen.
  - Die Stylingdüse kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie diese nicht mit bloßen Händen. Vermeiden Sie Hautkontakt mit den heißen Teilen. Die Stylingdüse darf nicht in Kontakt mit Ihrem Gesicht, Ihrem Nacken oder Ihrem Kopf kommen.
  - Für ein perfektes Ergebnis wird ein warmer Luftstrom benötigt. Beachten Sie, dass eine metallische Bürste bei längerer oder intensiver Nutzung sehr heiß werden kann. Passen Sie die Nutzungsdauer des Geräts an das verwendete Zubehör an, um Verletzungen zu vermeiden.
  - Legen Sie das Gerät auf eine feste, ebene, hitzebeständige Fläche. Legen Sie das Gerät nicht auf weiche oder unebene Flächen wie Teppiche, Läufer oder Betten, und decken Sie das Gerät niemals ab.
- 1 Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen sorgfältig mit einem Handtuch.

- 2 Befestigen Sie die Stylingdüse **A** an dem Haartrockner und stellen Sie sie entsprechend ein.
- 3 Stecken Sie das Netzkabel **F** in die Steckdose.
- 4 Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter **E** ein und wählen Sie die Gebläsestufe.
- 5 Stellen Sie die Temperatur mit dem Schalter **D** ein.
- 6 Sie können während des Trocknens den warmen Luftstrom unterbrechen, indem Sie die Taste für die Kühlstufe **C** gedrückt halten.

## Hinweis

- Durch Drücken dieser Taste wird der Warmluftstrom mit kalter Luft unterbrochen. Auf diese Weise können Sie die Frisur besser und nachhaltiger fixieren.
- 7 Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung mit dem Schalter **E** aus und ziehen Sie das Netzkabel **F** von der Steckdose.

## Achtung

- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da dies zu Schäden führen kann. Prüfen Sie das Netzkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

## Reinigung und Pflege

- 1 Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter **E** aus und ziehen Sie das Netzkabel **F** aus der Steckdose.
- 2 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch. Reinigen Sie den Lufteinlass **B** gelegentlich mit einer weichen Bürste, um Haare und Staub zu entfernen. Nehmen Sie das Gitter des Lufteinlasses ab, und reinigen Sie den Filter regelmäßig. Ziehen Sie hierzu das Gitter zurück.

## Achtung

- Legen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

## Hinweis

- Bevor Sie das Gerät nach dem Reinigen verwenden, trocknen Sie alle Teile mit einem trockenen, weichen Handtuch.

## Lagerung

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten, lagern Sie es sorgfältig.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit der Steckdose verbunden und dass es trocken ist.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.



## Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Teilen und Materialien gefertigt, die wiederverwendet werden können und die für Recycling geeignet sind.



Entsorgen Sie dieses Produkt daher nicht im normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte. Dies wird durch das Symbol am Gerät, im Betriebshandbuch und auf der Verpackung angegeben.

Informationen zur nächsten Sammelstelle erhalten Sie bei den lokalen Behörden.

Leisten Sie einen Beitrag zum Schutz der Umwelt, indem Sie gebrauchte Produkte dem Recycling zuführen.

## Technische Daten



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

**Netzteil:** 230 - 240 V~, 50 Hz

**Leistung:** 2000 - 2200 W

Technische und Design-Änderungen vorbehalten.

## Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

**Telefon: 0180/5231852\***

**(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)**

**Telefax: 0180/5231846\***

**<http://service.grundig.de>**

**E-Mail: [service@grundig.com](mailto:service@grundig.com)**

\* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

## GRUNDIG Kundenberatungszentrum

**Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr**

Deutschland : 0180 / 523 18 80 \*

Österreich : 0820 / 220 33 22 \*\*

\* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

\*\* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 906 4500 12/49

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**