

Dohm Sound Conditioner Modell Dohm NEU bright white

Artikelnummer 700904

Produktübersicht



1 Deckel

2 Seitliche Abdeckung

3 Schalter (I/II)

4 Sockel-Öffnungen (Luftauslass)

Lieferumfang

Dohm Sound Conditioner
Bedienungsanleitung

©2012



Vielen Dank

Es freut uns, dass Sie sich für den Dohm Sound Conditioner entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Informationen zur Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Sound Conditioner. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie den Sound Conditioner einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Sound Conditioner entstehen.

Bewahren Sie diese Anleitung auf. Wenn Sie den Sound Conditioner an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Dohm Sound Conditioner dient dazu, unerwünschte und unkontrollierbare Geräusche auszublenden, die Ihren Schlaf, Ihre Ruhe oder Ihre Konzentration stören. Er wird an die Spannungsversorgung angeschlossen und produziert mithilfe ausströmender Luft ein so genanntes weißes Rauschen (White Noise), das erwiesenermaßen eine große Bandbreite an Frequenzen und Störgeräuschen überblendet. Die Tonhöhe und die Lautstärke

dieses Rauschens können manuell eingestellt werden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Sind Kabel oder Stecker des Sound Conditioner beschädigt, besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen.
- Benutzen Sie nur ein unbeschädigtes Produkt.
- Entsorgen Sie ein beschädigtes Produkt oder lassen Sie es bei einer Fachwerkstatt begutachten und/oder reparieren.

WARNUNG

Durch eindringende Flüssigkeiten besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

- Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf den Sound Conditioner.

WARNUNG

Durch bauliche Veränderungen am Sound Conditioner besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

- Verwenden Sie den Sound Conditioner nicht mit Dimmern oder ähnlichen Steuerungen.
- Schließen Sie nur die auf dem Typenschild angegebene Spannungsversorgung an.

⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät ist für Benutzer (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

⚠️ WARNUNG

Bei falschem Umgang mit Verpackungsmaterial besteht die Gefahr, zu ersticken.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen und verwenden Sie es nicht zum Spielen.

HINWEIS

Das Blockieren der Sockel-Öffnungen kann zu einer Überhitzung des Sound Conditioner führen, die ihn beschädigt.
- Halten Sie die Sockel-Öffnungen stets frei.

Auspacken

Packen Sie den Lieferumfang aus und überprüfen Sie ihn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wenn Sie einen Mangel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
Heben Sie die Verpackung auf, um den Sound

Conditioner zukünftig sicher lagern und weitergeben zu können. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial umweltgerecht.

Aufstellen**⚠️ VORSICHT**

Bei falscher Verlegung stellt das elektrische Anschlusskabel eine Stolpergefahr dar.
- Stellen Sie den Sound Conditioner nicht in Durchgangsbereichen auf.

1. Stellen Sie den Sound Conditioner in einiger Entfernung von sich auf.
→ Das Rauschen, das der Sound Conditioner produziert, füllt den gesamten Raum aus.
2. Schließen Sie das elektrische Anschlusskabel an die Spannungsversorgung an.

Einschalten

1. Schalten Sie den Sound Conditioner am Schalter ein:
→ Auf Position | für ein leises Rauschen
→ Auf Position || für ein lauterer Rauschen

Für einen ungestörten Schlaf lassen Sie den Sound Conditioner am besten die ganze Nacht hindurch eingeschaltet, er ist sehr sparsam im Verbrauch.

Es kann eine Weile dauern, bis Sie sich an Ihren Sound Conditioner gewöhnt haben. Nach ca. einer Woche täglicher oder nächtlicher Benutzung werden Sie alle Vorteile genießen können.

Einstellen von Tonhöhe und Lautstärke

Durch Drehen des Deckels und/oder der seitlichen Abdeckung können Sie den Luftauslass regeln und so eine Vielzahl unterschiedlicher Tonhöhen und Lautstärken erzeugen.

1. Drehen Sie den Deckel und/oder die seitliche Abdeckung des Sound Conditioner, bis die gewünschte Tonhöhe und Lautstärke erreicht sind.
→ Die Anzahl der Öffnungen auf dem Deckel, aus denen Luft ausströmt, kann zwischen 3 und 8 Öffnungen variiert werden.
→ Die Öffnungen der seitlichen Abdeckung haben jeweils ein schmales und breites Ende, durch die der Luftauslass geregelt werden kann.

Reinigung

HINWEIS

Wenn Sie den Sound Conditioner unsachgemäß reinigen, kann er beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmaterialien oder Schwämme.

Die Luftauslass-Öffnungen des Sound Conditioner verschmutzen im Laufe der Zeit. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb müssen sie daher von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

1. Trennen Sie den Sound Conditioner von der Spannungsversorgung.
2. Verwenden Sie ausschließlich leicht feuchte oder trockene Tücher zur Reinigung.

Darüber hinaus ist der Sound Conditioner wartungsfrei.

Fehlerbehebung

Wenn kein Rauschen hörbar ist, liegt möglicherweise einer der folgenden Fehler vor:

Ursache	Abhilfe
Der Sound Conditioner ist nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen.	Schließen Sie das elektrische Anschlusskabel an die Spannungsversorgung an.
Der Sound Conditioner ist nicht eingeschaltet.	Stellen Sie den Schalter auf Position oder .
Der Sound Conditioner ist defekt.	Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, entsorgen Sie den Sound Conditioner entsprechend lokal geltenden Entsorgungsbestimmungen. Versuchen Sie keinesfalls, ihn gewaltsam zu öffnen.

Technische Daten

Betriebsspannung: 240 V AC / 50 Hz

Leistung: 43 W

Abmessungen: 14 cm x 14 cm x 9 cm (L x B x H)

Gewicht: 680 g

Importeur

lived non food GmbH
Theodr-Heuss-Straße 3
D-38122 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531/224356-10
Fax: +49 (0) 531/224356-11
E-Mail: info@lived-non-food.de
www.lived-non-food.de

Kundenservice

First Flash GmbH
lived - X4-LIFE
Donaustr. 20
D-38120 Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531/224356-82
E-Mail: service@x4-life.de
www.x4-life.de