

Campingleuchte „Montana“ 2in1

Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Stoßfestes Aluminium-Gehäuse
- Mit Hochleistungs Cree LED XR-E 3W
- 2 Schaltmodi: 100% Helligkeit / 50% Helligkeit / AUS
- Spritzwassergeschützt
- Bis zu 9 Std. Leuchtdauer bei 50% Helligkeit
- Milchglas für blendfreie Lichtverteilung
- Energieversorgung: 4 x Mignon /LR6/ AA Batterien
- Gewicht: 285 g mit Batterien
- Abmessungen: 155 mm H x 58 ø mm

Anleitung

Die Campingleuchte „Montana“ wird mit 4 Batterien des Typs Mignon / LR6/ AA betrieben. Zum Einsetzen der Batterien drehen Sie dazu die schwarze Bodenkappe entgegen dem Uhrzeigersinn auf. Beim Einsetzen achten Sie bitte darauf, daß Sie diese polrichtig einsetzen. Beim Zudrehen der Bodenkappe beachten Sie bitte, dass die beiden Federn im Deckelboden auf die Minuspole der beiden versenkten Batterien aufgesetzt werden. Anschließend zudrehen.

Am Lampenkopf befindet sich ein Drehknopf zum Verstellen der Beleuchtung von „Rundumbeleuchtung“ auf Spotlicht / Taschenlampenfunktion.

Mit dem Ein / Aus Betriebsartenschalten (Bezeichnung „ON“) kann zwischen 2 Betriebszuständen ausgewählt werden. Durch jeden Druck auf den Schalter wird um einen Schritt weitergeschaltet.

100 % Helligkeit

50 % Helligkeit

AUS

Wartungshinweise

Reinigen Sie die Campingleuchte nur mit milden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie hierfür nur weiche, leicht angefeuchtete Tücher oder Schwämme, keine kratzenden oder scharfen Hilfsmittel.

Tauchen Sie das Gerät auch zu Reinigungszwecken niemals in Wasser.

Bei längerem Nichtgebrauch sind die Batterien aus dem Gerät zu entfernen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese gemäß den geltenden Entsorgungsrichtlinien.