

Kurzanleitung

für

joy-it[®]

Komplett PCs

Kurzanleitung

Vielen Dank für den Erwerb dieses PC Systems, die nachfolgende Kurzanleitung soll Ihnen beim Aufstellen des PCs helfen.

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig!!!

Dies ist eine Universalanleitung, die Abbildungen sind daher als Beispiele zu verstehen und können abweichen, ebenso wie die Ausstattung, die Bilder zeigen die maximale Ausstattung.

Anschlüsse Rückseite



Ein / Ausschalter

Stromanschluß

Tastatur + Maus

SPDIF (Optisch)

SPDIF (Coax)

FDC
(Foxconn digital
connector)

2x Esata / Firewire

2x USB

2x USB +LAN

Mikrofon (Rosa)
Line OUT (Grün)
Line IN (Blau)
LS Front (Grau)
LS Center (Orange)
LS Rear (Schwarz)

Anschlüsse Frontpanel



USB

Mikrofon
(lila)

Kopfhörer
(grün)

USB

Monitoranschlüsse (Rückseite):



HDMI

VGA

DVI

Anschluss und Installation

Die aktuellen Treiber finden Sie auf der Homepage des Mainboard Herstellers.

Das Modell und die Marke finden Sie auf dem Beiblatt des PCs oder direkt auf dem Mainboard

Unter www.simac-gmbh.de finden Sie außerdem Links zu den verschiedenen Herstellern.

Herstellerwebseiten:

Biostar: www.biostar-europe.de

Foxconn: www.foxconnchannel.com

Elitegroup: www.ecs.com.tw

Nvidia: www.nvidia.de

ATI / AMD www.amd.de

1. Bitte schließen Sie zuerst alle Kabel an und schalten Sie erst danach den Strom ein.
2. Sollten Sie den PC mit vorinstallierten Betriebssystem gekauft haben müssen Sie diesen nur einschalten, das Betriebssystem und die Treiber sind bereits installiert. Sie müssen lediglich noch ein paar Informationen eingeben um die Installation abzuschließen.

Wenn Sie den PC ohne Betriebssystem erworben haben legen Sie jetzt bitte **Ihre** Betriebssystem CD ins Laufwerk ein. Das System bootet automatisch von der eingelegten CD oder DVD.

3. Installieren Sie das Betriebssystem.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Betriebssystems oder die Firma bei der Sie das Betriebssystem erworben haben.

4. Legen Sie danach bitte die Treiber CD für das Mainboard ein. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms und Installieren Sie die Treiber.

5. Legen Sie danach die CD für den Wlan Adapter (Optional) ein und folgen Sie hier bitte ebenfalls den Anweisungen des Installationsprogramms.

Achtung , Die mitgelieferten Treiber sind für die Betriebssysteme Windows XP & Vista. Wenn Sie andere Betriebssysteme einsetzen möchten, können Sie dies natürlich. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin das diese nicht getestet wurden und eine einwandfreie Funktion nicht sichergestellt ist.

Wartung / Erweiterung

Entfernen Sie vor dem Öffnen des PC Gehäuses das Netzkabel und berühren Sie ein Metallteil des Gehäuses zur Erdung.

Durch statische Aufladung kann das PC System ansonsten beschädigt werden!

Das Gehäuse sollten Sie nur öffnen wenn Sie den PC erweitern oder reinigen (Staub entfernen) möchten, beides setzt ein gewisses **Fachwissen** voraus weshalb wir auf diesen Punkt nicht weiter eingehen. Wenn Sie keine Erfahrung hiermit haben wenden Sie sich bitte an den PC Händler Ihres Vertrauens.

Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, Datenverlust oder Unvollständigkeit.

Bitte führen Sie regelmässige Datensicherungen durch.

Service

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neues Computers.

Dieser Computer verfügt über einen Pick –UP-Service durch den Hersteller. Sollte an der Hardware dieses Gerätes binnen 24 Monaten nach dem Kauf ein Defekt auftreten, bringen Sie es bitte nicht zu Ihrem Händler zurück, sondern kontaktieren Sie den Pick-Up-Service.

Wir empfehlen die Abholung Online zu beantragen über:

www.simac-gmbh.de

(Hinweis: Die Firma Simac beliefert als Hersteller keine Endkunden!)

-> Forum

-> Reklamationsabwicklung

->Abholung für Pickup & Return Service veranlassen

Dort ist die genaue Abwicklung beschrieben, bitte verwenden sie den Online Service des Herstellers, hierdurch ist eine schnelle Abwicklung gewährleistet. Bitte nutzen Sie bei Totalausfall die PCs Ihrer Freunde und Bekannten um die Abholung zu veranlassen.

Die Abholung kann auch über die Telefonnummer 02845 93 60 -50 veranlasst werden, die Abwicklung dauert hierdurch jedoch länger, da erst die benötigten Formulare per Fax zugesendet werden müssen.

Achtung! Die Gewährleistung Ihres Händlers wie auch der Pick-Up-Service des Herstellers beziehen sich ausschließlich auf die Hardware des Computers die im ursprünglich gelieferten PC verbaut ist und nicht auf Probleme durch Aufrüstungen oder Softwareprobleme inkl. Installation des Betriebssystems oder Transportschäden.

Bei ungerechtfertigten Retouren oder selbst verschuldeten Fehlern wird eine Bearbeitungspauschale berechnet und das System zurückgeliefert.

Sollte der PC einen Transportschaden (Gehäuse verzogen, verbeult usw.) haben müssen Sie diesen unverzüglich bei dem Händler bei dem Sie das System erworben haben sowie dem Paketdienst melden. Hierfür ist nicht der Pickup & Return Service zuständig.

Bitte heben Sie dieses Dokument zusammen mit Ihrem Kaufbeleg sorgsam auf.

Die „PC-ID“

Um die Abholung beauftragen zu können benötigen Sie die PC ID, diese finden Sie auf der Rückseite des PCs, Sie besteht aus dem Produktionsjahr, dem Monat und einer 5 Stelligen Zahl

z.B. PC- ID 2009-05-00000