

COFFEE MILL

CM 3260

DEUTSCH



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG





SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen! Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden wegen falscher Benutzung zu vermeiden!

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollte das Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit ausgehändigt werden.

- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es darf nicht für den gewerblichen Gebrauch verwendet werden:
 - in Betriebsküchen, Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - auf Bauernhöfen;
 - in Hotels, Pensionen und anderen Herbergen;
 - in Frühstückspensionen.
- Gerät nicht im Badezimmer benutzen.
- Prüfen, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der lokalen Versorgungsspannung übereinstimmt. Die einzige Möglichkeit, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ist den Netzstecker zu ziehen.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA empfohlen. Fragen Sie einen Elektriker.
- Gerät, Netzkabel sowie Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Nicht unter fließendes Wasser halten, keinerlei Teile im Geschirrspüler reinigen. Nur der Deckel kann gefahrlos mit Wasser und Spülmittel gereinigt werden.
- Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen; nach der Benutzung des Gerätes, vor der Reinigung des Gerätes, bevor der Raum verlassen wird oder wenn ein Fehler auftritt. Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Schäden am Netzkabel vermeiden, nicht quetschen, knicken oder über scharfe Kanten ziehen.
- Netzkabel von heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten.
- Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel benutzen.
- Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist.
- Unsere GRUNDIG Haushaltsgeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Service-Zentrum repariert oder ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Fehlerhafte oder unqualifizierte Reparaturen können Gefahren und Risiken für den Benutzer verursachen.
- Gerät unter keinen Umständen öffnen. Für Schäden aufgrund falscher Benutzung wird keine Haftung übernommen.
- Gerät immer von Kindern fernhalten.
- Das Gerät darf von folgenden Personen – einschließlich Kindern – nicht benutzt werden: solche mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und solche mit Mangel an Erfahrung und Wissen. Für Letztere gilt dies nicht, falls sie im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden oder dieses unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person benutzen. Kinder sollten stets soweit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt lassen. Vorsicht, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt wird.
- Vor der ersten Benutzung des Gerätes alle Teile, die mit Kaffeebohnen in Berührung kommen, reinigen. Motorisierte Basis oder Klingen nicht in Flüssigkeiten tauchen oder im Geschirrspüler reinigen. Nur der durchsichtige Deckel darf in Wasser getaucht werden. Sämtliche Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

- Edelstahlmahlschüssel, Klingen und Deckel vor dem Anschließen an die Stromversorgung mit einem fusselfreien Tuch abwischen.
- Gerät und dessen Zubehör niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen wie Gasbrennern, Kochplatten oder heißen Öfen betreiben oder platzieren.
- Das Gerät ausschließlich für seinen bestimmungsgemäßen Einsatzzweck benutzen. Die Kaffeemühle dient dem Mahlen von Kaffeebohnen. Gerät nicht zum Mahlen anderer Lebensmittel verwenden.
- Gerät niemals an oder in der Nähe von Stellen benutzen, an denen sich leicht brennbare oder gar explosive Materialien befinden.
- Gerät ausschließlich mit den mitgelieferten Teilen betreiben.
- Gerät nie mit feuchten oder nassen Händen benutzen.
- Gerät immer auf eine stabile, ebene, saubere, trockene und rutschfeste Oberfläche stellen.
- Anschlusskabel so verlegen, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker immer zugänglich ist.
- Das Gerät sollte nicht mit Zeitschaltuhren oder separaten Fernsteuerungssystemen betrieben werden.
- Die Klingen sind sehr scharf! Beim Umgang mit den Klingen, vor allem bei der Reinigung, ist besondere Vorsicht geboten um Verletzungen zu Vermeiden.
- Gerät nicht verwenden, falls die Klingen beschädigt sind oder Verschleißerscheinungen aufweisen.
- Gerät niemals mit bloßen Händen reinigen.
- Edelstahlschüssel vor der Benutzung auf Fremdkörper prüfen.
- Gerät nicht verwenden, wenn sich keine Kaffeebohnen in der Edelstahlmahlschüssel befinden.
- Keinesfalls versuchen, das Gerät ohne den durchsichtigen Deckel zu benutzen.
- Nicht versuchen, den durchsichtigen Deckel zu entfernen, bevor die Klingen zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Der Kaffee kann mit einem Spatel aus der Mahlschüssel entfernt werden. Das Gerät muss zuvor ausgeschaltet sein.
- Gerät niemals länger betreiben, als es zur Verarbeitung der Kaffeebohnen erforderlich ist.
- Gerät zur Vermeidung von Überhitzung nicht häufiger als viermal in Folge verwenden. Nach jedem vierten Durchlauf 10 Minuten abkühlen lassen.
- Gerät ist nicht geeignet um Eis zu zerkleinern.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen
GRUNDIG Kaffeemühle CM 3260.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig,
um sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt
von GRUNDIG noch viele Jahre lang benutzen
können.

Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale Arbeitsbedingungen mit fairem Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.
Aus gutem Grund. Grundig.

Besonderheiten

Die GRUNDIG Kaffeemühle ist ausgestattet mit:

- Edelstahlklingen und -mahlschüssel für bis zu 55 g frisch gemahlene Kaffee
- Ein-Hand-Betrieb
- Durchsichtiger Deckel ermöglicht bessere Kontrolle der Mahlfeinheit
- Sicherheitsschalter - Mahlvorgang startet nur, wenn der Deckel sicher verschlossen ist

Bedienelemente und Teile

Siehe Abbildung auf Seite 3.

- A** Durchsichtiger Deckel
- B** Sicherheitsschalter
- C** Mahlschüssel
- D** Edelstahlklingen
- E** Kontaktpunkt für den Sicherheitsschalter

Vorbereitung

Achtung

- Die Kaffeemühle dient dem Mahlen von Kaffeebohnen. Gerät nicht zum Mahlen anderer Lebensmittel verwenden.
 - Das Gerät sollte bei Nichtbenutzung nicht angeschlossen sein.
- 1 Sämtliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber entfernen, Verpackung und Aufkleber ordnungsgemäß entsorgen.
 - 2 Vor der ersten Benutzung des Gerätes alle Teile, die mit Kaffeebohnen in Berührung kommen, reinigen.
Sämtliche Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“.
 - 3 Darauf achten, dass das Gerät aufrecht auf einer stabilen, ebenen, sauberen, trockenen und rutschfesten Oberfläche steht.

Kaffee mahlen

Achtung

- Klingen nicht mit bloßen Händen berühren.
 - Edelstahlschüssel vor der Benutzung auf Fremdkörper prüfen.
- 1 Durchsichtigen Deckel **A** entfernen.
 - 2 Durchsichtigen Deckel **A** in der richtigen Position auf Mahlschüssel **C** anbringen. Sicherstellen, dass Sicherheitsschalter **B** richtig am Kontaktpunkt **E** angebracht ist.
 - 3 Netzstecker in die Steckdose stecken.

- 4 Sicherheitsschalter **B** gedrückt halten.
– Das Gerät startet den Betrieb.



- 5 Sicherheitsschalter **B** zum Abschließen des Vorgangs loslassen.

Hinweise


- Den durchsichtigen Deckel **A** nicht entfernen bevor die Klingen **D** zu einem vollständigen Stillstand gekommen sind.
 - Gerät zur Vermeidung von Überhitzung nicht häufiger als viermal in Folge verwenden. Nach jedem vierten Durchlauf 10 Minuten abkühlen lassen.
- 6 Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - 7 Gemahlene Kaffee aus der Mahlschüssel nehmen.

Hinweise

- Der Kaffee kann mit einem Spatel aus der Mahlschüssel entfernt werden. Das Gerät muss zuvor von der Stromversorgung getrennt werden.

Reinigung und Pflege

Achtung

- Zur Reinigung des Gerätes niemals Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder harte Bürsten verwenden.
 - Die Klingen sind sehr scharf! Beim Umgang mit den Klingen ist zur Vermeidung von Verletzungen besondere Vorsicht geboten.
 - Gerät niemals mit bloßen Händen reinigen.
- 1 Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - 2 Gerät abkühlen lassen.
 - 3 Durchsichtigen Deckel  entfernen.
 - 4 Außenflächen des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch und einem sanften Reinigungsmittel reinigen.
 - 5 Durchsichtigen Deckel reinigen.

Hinweis

- Motorisierte Basis oder Klingen nicht in Flüssigkeiten tauchen oder im Geschirrspüler reinigen. Nur der durchsichtige Deckel darf in Wasser getaucht werden.
- 6 Mahlsschüssel aus Edelstahl, Klingen und Deckel vor der nächsten Benutzung mit einem fusselfreien Tuch abwischen.

Lagerung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es sorgfältig aufbewahrt werden. Darauf achten, dass der Netzstecker gezogen wird und das Gerät komplett trocken ist.

Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Darauf achten, dass sich das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die wieder verwendet werden können und für ein Recycling geeignet sind.



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer deshalb nicht mit dem normalen Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Dies wird durch dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung angegeben.

Informieren Sie sich über Sammelstellen, die von Ihrem Händler oder der lokalen Behörde betrieben werden.

Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Technische Daten



Dieses Produkt entspricht den Europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Spannungsversorgung: 230 V ~, 50 Hz

Leistung: 110 W

Max. Mahlkapazität: 55 g

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

TELEFON: 0180/5231852*

(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

<http://service.grundig.de>

E-Mail: service@grundig.com

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland : 0180 / 523 18 80 *

Österreich : 0820 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

www.grundig.com
720119085100 12/27

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG