



Anschluss des Netzteils und Einsetzen der Batterien (9/10)

Einsetzen der Batterien	
Fernbedienung	7
IR-Bewegungsmelder	13
Magnetkontakt	17

Anmeldung der Fernbedienung an Zentrale (27)

Eingabe Bedienteil (24)

- SCHLÜSSEL = PINCODE (Werkseinstellung = 1234)
- ENTER = Display zeigt 1 user setup an.
- ENTER = 1-1 Admin Setup
- ENTER = Passwort

Mit Pfeiltasten zu 6 remote navigieren (19)

- ENTER = 6-1 learning ID (ID erkennen)
- ENTER = wait learning (wird erkannt, bitte warten)

Drücken Sie nun AUS auf der Fernbedienung.

- Display = learning ok = alles in Ordnung
- = time out = zu spät gedrückt
- = id duplicate = Fernbedienung ist bereits an Zentrale angemeldet

Halten Sie die Escape-Taste (Symbol) zum Verlassen des Programmier-Modus gedrückt. Die Fernbedienung ist nun betriebsbereit.

Anmeldung der Melder an Zentrale (36)

Eingabe Bedienteil

- SCHLÜSSEL - PINCODE (Werkseinstellung = 1234)-ENTER

Display zeigt 1 user setup an.

Mit Pfeiltasten zu 3 Zone Setup navigieren.

- ENTER = input 3-1 ser (01-36) Zonen-Einstellung mit Zifferntasten beginnend mit 01
- ENTER = wait learning (wird erkannt, bitte warten)

Drücken Sie nun den Sabotageschalter des anzumeldenden Melders.

- Display = learning ok = alles in Ordnung
- = time out = zu spät gedrückt
- = id duplicate = Fernbedienung ist bereits an Zentrale angemeldet

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen anzumeldenden Meldern, die Zonen sind frei einstellbar. Halten Sie die Escape-Taste zum Verlassen des Programmier-Modus gedrückt.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung.