

Vor dem ersten Gebrauch müssen die inneren Verpackungsbänder gelöst werden.

So lösen Sie die Bänder: Halten Sie das Gehäuse in einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand den Griff (nicht den Verriegelungshebel drücken) kräftig zurück.

Anwendung:

Halten Sie den Griff und drehen Sie das Gehäuse im Uhrzeigersinn, um das Stahlband herauszuziehen. Führen Sie das Band durch den Kabelkanal o.ä. Befestigen Sie das Kabel in Position sicher am Verbindungshaken und drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn, um das Kabel zurückzuziehen. Verwenden Sie die Bremse nach Bedarf.

Der Verbindungshaken ist abgerundet, um eine leichte Bewegung um Hindernisse und Kurven zu gewährleisten und ein Hängenbleiben zu vermeiden.