



Bedienungsanleitung

Topshot Einwegkamera
mit eingebautem Blitz

1. Film durch Drehen des Rades nach links spannen und Motiv durch den Sucher anvisieren
2. Kamera mit beiden Händen ruhig halten, Auslöser drücken

Für Aufnahmen mit Blitz:

Blitzknopf auf der Vorderseite gedrückt halten, bis die rote Kontroll-Leuchte auf der Oberseite der Kamera rot leuchtet. Dann Aufnahme wie zuvor beschrieben durchführen.

Mindestabstand zum Motiv 1,50 Meter.

Bringen Sie die Kamera nach der letzten Aufnahme zu Ihrem Händler oder Fotolabor. Aus technischen Gründen erhalten Sie nach der Entwicklung nur den Film zurück. Das Kameragehäuse wird umweltfreundlich recycelt.

Kühl aufbewahren, sofort entwickeln lassen. Nicht im Hausmüll entsorgen.

Versuchen Sie nicht, das Gehäuse selbst zu öffnen.

Technische Daten

ISO	400 / 27°
Aufnahmen	27
Format	35 mm Farbnegativfilm
Entwicklung	PROCESS C-41