

# aquapix® W1400 Active



**3m**  
Wasserfest

**14MP**  
Sensor

**20MP**  
Max.  
Auflösung

**4x**  
Digitaler  
Zoom

**2.7"/**  
**6.8cm**  
TFT LCD

**1.8"/**  
**4.5cm**  
TFT LCD

**Support**  
microSD-Karten  
bis 32GB

**Video-**  
**Aufnahme**  
mit Sound



## aquapix®

A brand of Easypix®

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Sensor                | 14 MP CMOS Sensor  |
| Bildauflösung         | 20 MP (5184 x 3888) interpoliert<br>14 MP (4320 x 3240)<br>8 MP (3264 x 2448)<br>5 MP (2592 x 1944)<br>3 MP (2048 x 1536)<br>VGA (640 x 480) |
| Movie-Clips           | 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 30fps   |
| Objektiv              | F/2.8 f=8.5mm  |
| Digital-Zoom          | 4x   |
| Externer Speicher     | Unterstützung von MicroSD-Karten bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang)   |
| Dual-Display          | 6,8 cm (2.7") TFT LCD + 4,5 cm (1.8") TFT LCD  |
| Wasserfest            | Bis 3m   |
| Formate               | JPEG, AVI (M-JPEG)   |
| Schnittstelle         | USB 2.0 High Speed   |
| Auto-Ausschalten      | Aus/1Minute/3Minuten   |
| Selbstausröser        | Aus/10 Sek.  |
| Blitzlicht            | Auto/an/aus  |
| ISO                   | Auto/100/200/400/800   |
| Weißabgleich          | Auto/Tageslicht/Wolken/Glühlampe/Neonlicht   |
| Belichtungskorrektur  | -2.0 EV ~ +2.0 EV in 0.3 step  |
| Verschlusszeiten      | 1/4 sec. - 1/4000 sec.   |
| USB                   | USB 2.0 high Speed   |
| Systemvoraussetzungen | WinXP (SP3), Vista32/64, Win7 & Win8 32/64, Mac OSX 10.6.8 oder höher  |
| Menüsprachen          | Englisch/Deutsch/Italienisch/Portugiesisch/Französisch/Spanisch/Japanisch  |
| Batterien             | 2x AAA Batterien   |
| Maße                  | 9,7 x 6,2 x 2,7 cm   |

## Accessories

- Handschlaufe
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung
- USB-Kabel
- CD
- 2x AAA Batterien

