

Gebrauchsanleitung

1. Film spannen und mit dem Sucher den Bildausschnitt anwählen.
2. Kamera mit beiden Händen ruhig halten, Auslöser drücken
3. Für Aufnahmen mit Blitz: Blitzknopf auf der Vorderseite während der Aufnahme gedrückt halten.

Mindestabstand 1,5 m

Bringen Sie die Kamera nach der letzten Aufnahme zu Ihrem Händler. Aus technischen Gründen erhalten Sie nach der Entwicklung nur den Film zurück. Die Kamera wird umweltfreundlich recycelt.

Kühl aufbewahren, sofort entwickeln lassen.



ISO 400 / 27°
27 Aufnahmen
35 mm Farbnegativfilm
PROCESS C-41