

devolo

Home Control Fernbedienung



Erste Schritte

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Beschreibung der Symbole



Sehr wichtiger Hinweis, dessen **Nichtbeachtung zu Schäden führen kann**.



Wichtiger Hinweis, dessen **Beachtung empfehlenswert ist**.



Informationen und Tipps zu Hintergründen und Konfiguration Ihres Gerätes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Home Control Fernbedienung wie in dieser Anleitung und in der Home Control Online-Hilfe beschrieben, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.



***Der Home Control Fernbedienung ist bis auf das Wechseln der Batterie wartungsfrei.
Das Gerät enthält keine für den Anwender zu wartenden Teile!***

CE-Konformität

Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht das Produkt den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EC sowie den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG und ist zum Betrieb in der EU, Schweiz und Norwegen vorgesehen. Das Produkt ist eine Einrichtung der Klasse B. Die **CE**-Erklärung liegt in gedruckter Form bei.

devolo Home Control

Home Control (dt. Hausautomatisierung) bezeichnet die gezielte Steuerung elektrisch betriebener Geräte innerhalb eines Hauses. Das Home Control-System von devolo verwendet den Funkstandard Z-Wave™.

Voraussetzung für ein Home Control System ist eine Z-Wave™-kompatible Steuereinheit wie die Home Control Zentrale von devolo. Über deren Home Control Portal koordinieren Sie die Home Control Fernbedienung und alle weiteren Home Control Geräte. Der Zugriff auf die Home Control Zentrale erfolgt über die **my devolo App** und/oder über die Webadresse **www.mydevolo.com**.

Zugriff auf die Home Control Zentrale per devolo Cockpit App (für Smartphone/Tablet)

Öffnen Sie **my devolo App** ➔ **Home Control** und wählen Ihre **Home Control Zentrale** aus.

Zugriff auf die Home Control Zentrale per Webbrowser (für PC/Laptop)

Unter **www.mydevolo.com** ➔ **Home Control** wählen Sie Ihre **Home Control Zentrale** aus.

- i** *Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller devolo Home Control Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.*



Bewahren Sie die Home Control Fernbedienung für Kinder unzugänglich auf! Die Home Control Fernbedienung ist kein Kinderspielzeug.

Die Home Control Fernbedienung

Mit der Home Control Fernbedienung steuern Sie bequem Ihre Home Control Geräte per Tastendruck.



Bei **Nichtbenutzung** der Home Control Fernbedienung **schließen** Sie das **Tastenfeld**, um ungewünschte Tastendrucke zu vermeiden. Schieben Sie dazu den **Tastenschutz über die Tasten**.

Drücken Sie die **Tasten** der Fernbedienung nur **innerhalb** der **Reichweite Ihrer Zentrale** (in Ihrem Hausnetz), um eine erfolglose Netzwerksuche zu vermeiden. Diese verbraucht unnötig Batterie und verringert deutlich die Laufzeit.

Batterien





*Batterien müssen vor offenem Feuer und großer Hitze ferngehalten werden. **Vermeiden Sie direkte Sonnen- und Wärmebestrahlung!***

Entfernen Sie immer alle Batterien aus batteriebetriebenen Geräten, die Sie nur aufbewahren und nicht nutzen. Veraltete Batterien verursachen durch Auslaufen Schäden am Gerät!

Wiederaufladbare Batterien dürfen nicht verwendet werden!

i *Die Home Control Fernbedienung verwendet eine handelsübliche CR2032-Batterie (Knopfzelle). Informationen zum Batteriewechsel finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.*

Home Control Fernbedienung an die Steuereinheit (z. B. Home Control Zentrale) anmelden

- ① Beginnen Sie mit der elektronischen Anmeldung an die Steuereinheit.
- ② Wenn Sie die **Home Control Zentrale** einsetzen, rufen Sie wie im Abschnitt **devolo Home Control** auf Seite 2 beschrieben, Ihre **Home Control Zentrale** auf und wählen **Geräte**  **Gerät hinzufügen**  **devolo Home Control Fernbedienung**. Folgen Sie dort den Anweisungen zur Anmeldung an Ihre Home Control Zentrale.

Die elektronische Steuerung erledigen Sie von nun an komfortabel über das Home Control Portal der Home Control Zentrale.

i *Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller devolo Home Control Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der Home Control Online-Hilfe.*

Service und Garantie

Deutschland: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty. Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!

Österreich/Schweiz: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.

Deutschland	0241 99082 222 (Inlandstarif)	support@devolo.de
Österreich	0820 444 578 (0,12 EUR/min – Festnetz)	support@devolo.at
Schweiz	0848 220 825 (0,08 CHF/min – Festnetz)	support@devolo.ch

Entsorgung

Sowohl der Home Control Fernbedienung als auch die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im Handel (z. B. Supermarkt, Fachgeschäft) abgeben.

devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com