

Bedienungsanleitung Artikel 100101 (Mobilalarm)

Schützen Sie sich mit dem Mobilalarm: Im Falle eines Angriffs ziehen Sie einfach den Pin am Band aus dem Gerät und sofort wird der ohrenbetäubende Alarm ausgelöst. So schrecken Sie effektiv Angreifer ab und machen Passanten in der Nähe aufmerksam. Mit der integrierten LED-Taschenlampe finden Sie auch im Dunkeln stets den Weg oder auch das Schlüsselloch.

Einsetzen/ Wechseln der Batterie: Drücken Sie die Clips und öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig. Setzen Sie eine 9-Volt-Block-Batterie ein. Beachten Sie dabei die richtige Polarität (+/-). Setzen Sie die rückwärtige Abdeckung vorsichtig wieder ein, bis sie einrastet. Um das Gehäuse besonders sicher zu verschließen, nutzen Sie die beiden beiliegenden Schrauben.

Alarm auslösen: Um das Alarmsignal auszulösen ziehen Sie den Kontakt-Pin aus dem Gerät. Das extrem laute Alarmsignal ertönt sofort und das LED-Licht blinkt auf. Um den Alarm zu unterbrechen, stecken Sie den Pin wieder in das Gerät. Der Mobilalarm ist auch ideal geeignet, um Ihre Handtasche vor Dieben zu schützen: Platzieren Sie dazu den Mobilalarm in der Handtasche und befestigen Sie den Clip an Ihrer Kleidung (z.B. Jacken- oder Hosentasche).

Taschenlampe: Um die Taschenlampe einzuschalten drücken und halten Sie die Taste an der linken Seite des Geräts. Das Licht leuchtet, solange Sie die Taste gedrückt halten, und erlischt beim Loslassen der Taste.

Bitte beachten: Der Alarm dieses Geräts ist sehr laut und kann aus geringem Abstand zu Gehörschäden führen. Von Kindern und Haustieren fernhalten. Der Mobilalarm dient zur Abschreckung von Angreifern, kann aber keine Sicherheit garantieren.