

Anleitung Chromecast

- **Schritt 1: Chromecast anschließen**

Schließen Sie den Chromecast mittels HDMI an Ihren Fernseher an und verbinden Sie anschließend das USB-Stromkabel mit Ihrem Chromecast.

Das andere Ende des USB-Stromkabels, kann entweder an einem freien USB-Eingang am TV-Gerät angeschlossen, oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Netzteil verbunden werden. Das USB-Anschlusskabel ist notwendig, um die Stromversorgung und somit den Betrieb Ihres Chromecast zu ermöglichen.

Hinweis: Benutzen Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil!

- **Schritt 2: Chromecast verbinden**

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Chromecast und das verwendete Smartphone, Tablet oder der Laptop im selben Netzwerk bzw. WLAN angemeldet sind.

- **Schritt 3: Herunterladen der „Google Home“-App**

Laden Sie die benötigte Applikation „Google Home“ von Google Play Store auf Ihr Smartphone, Tablet oder Computer herunter.

Mindestvoraussetzung von mobilen Geräten: Android 4.1 oder höher, IOS 8 oder höher.

Voraussetzung am Computer: Microsoft Windows 7 oder höher, Chromebook OS 53, Mac OS X 10.9 oder höher.

- **Schritt 4: Chromecast einrichten**

Diesen Schritt finden Sie unter folgenden Web-Link:

<https://support.google.com/chromecast/answer/2998456>

Bitte wählen Sie das entsprechende Gerät unter dem Menüpunkt „Chromecast-Gerät auswählen“ aus, um die nötigen Hinweise zum Einrichten des Gerätes zu erhalten.

Zusätzliche Hilfestellung zur Installation finden Sie unter folgenden Web-Link:

https://support.google.com/chromecast/answer/6006232?hl=de&ref_topic=3058948

Für Ihren Chromecast benötigen Sie eine Verbindung zu einem WLAN-Netz 802.11b/g/n/ac-WLAN mit 2,4 oder 5 GHz.

Ein kompatibles Android- oder iOS-Gerät, ein Tablet, Mac, Chromebook oder einen Windows-PC .