

Bedienungsanleitung

Drahtloses Bewegungsmelder-Set

Art.-Nr. 31622 + 31623

Nach Einlegen der Batterien in die beiden Sender und den Empfänger stellen sich die Sende/Empfangsteile automatisch aufeinander ein.

Sie erkennen durch rot oder grün blinken, welcher der beiden Sender Bewegung erfasst hat.

Einlegen der Batterien:

Sender: Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung auf und setzen Sie eine 9 V Blockbatterie ein. Achten Sie beim Verschließen darauf, dass der Dichtungsring einwandfrei sitzt, damit kein Wasser in den Sender eindringen kann.

Empfänger: Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und setzen Sie entsprechend der Polungsanzeige 3 Stück AAA Batterien ein. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Schalten Sie die 3 Geräte ein. Empfänger an der Oberseite auf „ON“,

Sender auf der Oberseite blauen Schalter drücken. Automatisch wird ein Probelauf durchgeführt.

Danach sind die Geräte einsatzbereit