

Schnellstartkarte

Machen Sie sich vor dem Einschalten vertraut mit Ihrem neuen BR-Digitalradio

Wecker stellen

Anzeige Infotext wählen

Quelle wählen:
DAB+, FM (UKW), AUX IN

Ein-/Ausschalten

Für Sie bereits
vorprogrammierte
Stationstasten der
BR-Programme
über DAB+

Schlummermodus aktivieren

Menü aufrufen

Programme speichern
(z. B. B5 plus)

Menü zurück/verlassen

Für Sie bereits
vorprogrammierte
Stationstasten der
BR-Programme
über DAB+




① Teleskopantenne

② Dreh-/Drückknopf: Programmauswahl, Menü, Wechsel Displayansicht

③ Drehknopf: Lautstärke

Inbetriebnahme

- Ziehen Sie die Teleskopantenne ganz aus
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
- Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf 
- Das Gerät startet einen automatischen Suchlauf in DAB+
- Warten Sie bis der Suchlauf abgeschlossen ist
- Wählen Sie an den Stationstasten Ihr Lieblingsprogramm des BR oder suchen Sie es über den seitlichen Drehknopf
- Die Teleskopantenne können Sie bei gutem Empfang wieder einschieben

Stationstasten

Von Werk ab, haben wir für Sie die folgenden BR-Programme vorinstalliert:

- Bayern 1 (Regionalprogramm Niederbayern/Oberpfalz)
- Bayern 2 Süd
- Bayern 3
- BR-Klassik
- B5 aktuell
- Puls
- BR Heimat
- Bayern plus

Sollten Sie z. B. die Bayern 1-Taste mit einem anderen Regionalprogramm belegen wollen, können Sie dies ganz einfach tun:

- Wählen Sie über den seitlichen Drehknopf Ihre Lieblingsregion von Bayern 1, z. B. Oberbayern (Bayern 1 Obb)
- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken des Drehknopfes
- Halten Sie die Stationstaste Bayern 1 mindestens 10 Sekunden gedrückt bis im Display „gespeichert“ erscheint
- Die Stationstaste Bayern 1 ist nun mit Ihrem Regionalprogramm belegt

Ebenso können Sie die folgenden Tasten neu belegen:

- „Bayern 2 Nord“ auf die Bayern 2-Taste
- „B5 plus“ auf die B5 aktuell-Taste