

TaHoma Serenity Funkhandsender

Handsender zur einfachen manuellen Aktivierung und Deaktivierung Ihrer Sicherheitsmodi



IN WENIGEN WORTEN

- ✓ Bedienen Sie Ihre vier TaHoma Serenity Modi
- ✓ Sie können einfach per Knopfdruck Ihr gesamtes Sicherheitssystem aktivieren oder deaktivieren
- ✓ Zwei Teilaktivierungen mit ausgewählten Meldern möglich
- ✓ SOS-Taste zur Alarmierung oder Ausführung von Aktionen
- ✓ Bedienen Sie zusätzlich bis zu zwei RTS-Produkte

Der Somfy® TaHoma Serenity Handsender ermöglicht Ihnen eine einfache Bedienung Ihrer vier TaHoma Serenity Modi. Sie können schnell und bequem die gesamten Sicherheitsmodi aktivieren bzw. deaktivieren oder lediglich zwei Teilaktivierungen mit ausgewählten Meldern vornehmen.

DIE VORTEILE

1. Aktivierung bzw. Deaktivierung

Sie können nach Belieben sämtliche TaHoma Serenity Modi aktivieren bzw. deaktivieren oder lediglich zwei gewünschte Teilaktivierungen mit ausgewählten Meldern ausführen.

2. SOS-Taste

Im Notfall können Sie mit der SOS-Taste die Innensirene auslösen, E-Mail- und SMS-Alarme sowie individuelle angelegte Aktionen mit eingebundenen Somfy® Produkten ausführen.

3. Bedienung von RTS-Produkten

Um den Komfort abzurunden, können Sie zusätzlich über den Somfy® TaHoma Serenity Funkhandsender bis zu zwei RTS-Antriebe bzw. RTS-Empfänger bedienen.

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer:	2401370
EAN-Code	3660849505431
Anwendung	Aktivierung / Deaktivierung des Somfy® Alarmsystems Premium
Spannungsversorgung	Batteriebetrieb
Batterietyp	CR2430 Lithium
Maße / Gewicht	87 x 46 x 19 mm / 35 g
Kompatibilität	Somfy® TaHoma Premium

Im Lieferumfang:

- 1x Funkhandsender inkl. Batterie