

MONTAGEANWEISUNG

1 Geeignete Decken- oder Wandbefestigungsstelle für den Rauchmelder wählen.

- Die Befestigungsoberfläche muss flach und ohne Unebenheiten sein. Für die Selbstklebefestigung geeignete Wandflächen sind: Malerfarben, Metalle, Kunststoffe, Glas und glattes, nicht poröses Holz.

- Direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzte Flächen (beispielsweise das Glasdach einer Veranda) eignen sich nicht für die Selbstklebefestigung.

- An der Befestigungsstelle sollte die Temperatur immer zwischen 16 und 35 °C betragen.

- Falls dies nicht möglich ist, sollte der Rauchmelder mit Schrauben und Mauerdübeln angebracht werden.

2 Zur Selbstklebefestigung sind die Flächen vor dem Anbringen zu säubern

(Befestigungssockel und Wand oder Decke) und

- Muss trocken, staub- und fettfrei sein; beschädigte Überzüge (Malerfarben, usw.) sind zu entfernen tener restos de polvo, grasa u otras impurezas: cualquier resto de revestimiento dañado (pintura, etc.) debe retirarse

- Nur saubere Lappen und fettfreie, alkoholische Entfettungsmittel verwenden. Vor dem Aufbringen der Selbstklebefestigung prüfen, dass die Unterlage trocken ist.

3 Sockel vom Rauchmelder abnehmen.

4 Roten Schutzfilm der einen Seite der mitgelieferten, runden, doppelseitigen Selbstklebefolie abziehen (Abbildung A).

- Nachsehen ob der Klebstoff in gutem Zustand ist: rote und weiße Schutzfilme müssen vorhanden sein, beide Seiten der Klebeschicht müssen frei von Staub und Verunreinigungen sein.

- Die freigelegte Klebeschicht nicht mit den Fingern berühren.

5 Selbstklebefolie mittig auf die Sockelunterseite aufliegen (Abbildung B).

- Sofern die Selbstklebefolie an keiner Seite übersteht, die andere, noch mit dem Schutzfilm versehene Seite 10 Sekunden lang fest andrücken und dann 15 Minuten lang warten (Abbildung C).

Ausrichtung des Rauchmelders prüfen und Sockel so drehen, dass die gewünschte Richtung erreicht wird.

Weißes Schutzfilm abziehen (Abb. D).

- Die freigelegte Klebeschicht nicht mit den Fingern berühren.

- Nur den Sockel (ohne den Rauchmelder) auf die zuvor gesäuberte Decken- oder Wandfläche drücken (Abbildung E).

Abb.A




Abb.B




Abb.C




Abb.D




Abb.E





Abb.F



- Mit Hocker oder Stuhl eine Stellung einnehmen, die es gestattet, den Sockel (ohne Rauchmelder) etwa 10 Sekunden lang fest auf Decke oder Wand zu drücken (Abb. F).

7 24 STUNDEN WARTEN

bevor der Rauchmelder in den Bajonettverschluss des Sockels eingesetzt wird.

- Die optimale Verbindung der Selbstklebefolie mit der Decken- oder Wandfläche benötigt diese Wartezeit.
- Nach der Wartezeit prüfen, ob der Sockel noch allseitig auf der Unterlage aufliegt.

8 Rauchmelder in Bajonettfassung des Sockels einsetzen.

9 Prüfen ob der Rauchmelder richtig an Decke oder Wand befestigt ist.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- Vor der Befestigung, Kinder nicht mit dem Rauchmelder spielen lassen.
- Montage- und Betriebsanleitung lesen.
- Nach der Montage die Hände waschen.
- Bei Hautkontakt mit Seife und reichlich Wasser waschen.
- Im Fall von Hautreizung oder Rötung, Arzt aufsuchen.

Vorsichtsmaßnahmen und Nutzungsgrenzen

- Diese Selbstklebefestigung wurde ausschließlich zur Befestigung der INSAFE und INSAFE+ Rauchmelder entwickelt.

- Die mitgeteilten Vorsichtsmaßnahmen und Nutzungsgrenzen der INSAFE und INSAFE+ Rauchmelder sind weiterhin gültig.

- Falls Zweifel über die Eignung der Decken- oder Wandoberflächenglätte zur Befestigung mit der doppelseitigen Selbstklebefolie bestehen,

legen Sie die Klebefolie beiseite und befestigen den Sockel mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln.

- Bei der Montage mit der Selbstklebefestigung, darf die Raumtemperatur nicht unter 16°C liegen.

- Unter den folgenden Voraussetzungen beträgt die Lebensdauer der Selbstklebefestigung in Wohnungen 10 Jahre:

- Temperaturen von 4°C bis 45°C.

- relative Luftfeuchte von 10% bis 95%

Einwirkung von Temperaturen, Feuchtigkeit oder Atmosphärendrücken, die von den obigen, normalen Werten abweichen, können die Haftmitteleigenschaften mindern und die Dauerhaftigkeit der Klebefestigung verkürzen.

- Die Selbstklebefestigung darf nicht entfernt und erneut angebracht, nicht beschädigt und nicht vor der Montage mit Malerfarbe bestrichen werden.

- Die zulässige Lagerdauer der Selbstklebefestigung in der verschlossenen Originalpackung beträgt bei Temperaturen von 16 bis 35 °C ein Jahr.

- Nach Öffnung der Verpackung, ist die Selbst-

klebefestigung umgehend zu verarbeiten.

- Nach einem Brand oder nach großen Rauchmassen im Raum, ist die Selbstklebefestigung unbedingt zu erneuern oder durch Schrauben zu ersetzen.

- Die Selbstklebefestigung ist monatlich auf allseitige Haftung zu kontrollieren.

VORSICHT: ein schlecht befestigter Rauchmelder kann Unfälle verursachen.

RECYCLING

Die Selbstklebefestigung ist an einer Sammelstelle zum Recycling abzuliefern.

Dieses Produkt als ungefährlicher Abfall eingestuft.

EU Abfallkode (Produkt im Verkaufszustand):
20 01 39 Kunststoffe

GARANTIE UND HERSTELLERHAFTUNG

Nexelec kann nicht für Fehlfunktion, Ausfall des Rauchmelders oder für Beschädigungen infolge mangelhafter Befestigung, ungeeigneten Haftflächen, Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Vorsichtsmaßnahmen, unterlassener Instandhaltung oder Falsch- oder Überlagerung der Selbstklebefestigung haftbar gemacht werden.

Aufgrund der zahlreichen, je nach den Wohnungen unterschiedlichen und dem Hersteller unbekanntem Parametern, welche die Befestigungsqualität beeinflussen können, ist der Benutzer während der Garantiezeit allein für die Befestigungsrisiken verantwortlich.

D177B_DE