

Ⓧ **Bedienungsanleitung** **Kompass Wayfinder**

Best.-Nr. 1681497

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Anzeige der Himmelsrichtung sowie zur Feststellung des Standortes mithilfe einer Landkarte (nicht enthalten). Außerdem dient das Produkt zur Feststellung der Marschrichtungszahl.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Kompass
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme

a) Einnorden der Karten

- Legen Sie die Karte ausgefaltet auf den Boden.
- Klappen Sie den Kompassdeckel bis zum Anschlag zurück und drehen Sie die Scheibe, bis die lange gelbe Linie, die Kimme der Lupe und der Visierdraht eine Gerade bilden.
Diese Stellung muss bei allen Arbeiten mit dem Kompass beibehalten werden.
- Legen Sie den Kompass so auf die Karte, dass diese Linien auf dem äußeren Kartenrand liegen.
- Drehen Sie die Karte, ohne die Lage des Kompasses zu verändern, bis der Nordpfeil (64° oder 360°) mit der Kimme, der gelben Linie, dem Visierdraht und dem äußeren Kartenrand eine Linie bildet.

b) Feststellen des Standortes

- Suchen Sie zwei markante Punkte im Gelände, die auch auf der Karte eingezeichnet sind. Achten Sie darauf, dass der Visierdraht und die lange gelbe Linie eine Gerade bilden.
- Ohne die eingeordnete Karte zu verschieben, den Kompass in die Hand nehmen, ans Auge halten und mit Hilfe der Kimme und des Visierdrahtes den ersten markanten Punkt im Gelände anvisieren. Ein markanter Punkt kann z. B. eine Kirche sein.
- Kippen Sie die Lupe so in Schräglage, dass Sie Zahlen auf der Kompassscheibe erkennen können und kneifen ein Auge zu. Durch die Lupe können Sie den Winkel auf der Kompassscheibe lesen, in dem sich der markante Punkt befindet.
- Legen Sie den Kompass so auf die Karte zurück, dass der Visierdraht über den markanten Punkt führt.
- Warten Sie bis der Nordpfeil stillsteht. Drehen Sie den Kompass, wobei der markante Punkt als Drehpunkt genommen wird, bis der vorher ermittelte Winkel unter der langen gelben Linie steht und mit dem Visierdraht unter dem markanten Punkt eine Gerade bildet.
- Mit dem Bleistift eine Linie entlang des Visierdrahtes ziehen. In gleicher Weise verfahren Sie mit dem zweiten markanten Punkt. Verlängern Sie die zwei Geraden, bis Sie einen Schnittpunkt bilden, der Ihnen gleichzeitig den eigenen Standpunkt zeigt.

c) Feststellen der Marschrichtungszahl

- Klappen Sie den Kompassdeckel und die Kimme hoch und visieren Sie das Ziel über Kimme und Visierdraht an. Achten Sie darauf, dass der lange gelbe Strich, die Kimme und der Visierdraht eine Gerade bilden. Unter der langen gelben Linie können Sie die Marschrichtungszahl ablesen.
- Beim Wandern sollten Sie den Kompass oft benutzen, um zu große Abweichungen von der Marschrichtungszahl rechtzeitig festzustellen.

Feststellen der Marschrichtungszahl mit Einnorden der Karte

Ziehen Sie auf der Karte eine Hilfslinie von Ihrem Standort bis zum Marschziel.

Norden Sie die Karte ein

Legen Sie den Kompass so an die Hilfslinie, dass diese sich mit dem Visierdraht und dem langen gelben Strich deckt. Unter dem gelben Strich können Sie nach Stillstand der Kompassnadel die Marschrichtungszahl ablesen.

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 58 x 26 x 76 mm

Gewicht..... 95 g