



## Bedienungsanleitung

### Dino KRAFTPAKET Akku-Poliermaschine 10,8V

(r.d.i. Art.-Nr. 640241)

Vielen Dank, dass Sie sich für die Dino KRAFTPAKET Akku-Poliermaschine entschieden haben.

Diese Maschine mit seiner modernen Akku-Technologie eignet sich hervorragend für die Politur von kleineren Flächen an schwer zugänglichen Stellen oder an Orten, wo kein Stromanschluss vorhanden ist.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme ausführlich die Bedienungsanleitung und nutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen, um Schäden zu vermeiden.

#### Besondere Features:

1. Klein, handlich und extra leicht (nur 0,8 Kg) für einfaches Arbeiten
2. Leistungsstarker Akku für langes Arbeiten
3. Inkl. 3 Polierpads für optimale Ergebnisse
4. Mit Hilfe des Drehrads lässt sich die Drehzahl von 350 bis 3000 U/min regulieren
5. An-Aus-Schaltung der Poliermaschine über einen Knopf
6. Soft-Grip Oberfläche für maximalen Haltekomfort



### Übersicht der Bauteile

- 1 Drehrad zur Regelung der Drehzahl
- 2 Abnehmbarer Akku
- 3 Arretierungen der Antriebswelle zur Montage des Aufnahmetellers
- 4 Aufnahmeteller mit Klett (mit Gewinde M10)
- 5 LED-Anzeige Batteriestand
- 6 Knopf für An-Aus Schaltung der Poliermaschine / Akku-Ladezustandsanzeige

### Sicherheits- und Warnhinweise

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung genau und sorgfältig durch.
- Nicht ordnungsgemäßer Gebrauch kann zu Schäden am Lack oder der behandelten Oberfläche führen.
- Nicht ordnungsgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
- Nutzen Sie das Gerät nur für den bestimmten Zweck und nutzen Sie nur geeignetes Zubehör und Pflegemittel.
- Nutzen Sie das Gerät nur im Bereich der angegebenen Außentemperaturen.
- Vermeiden Sie Stöße, Schläge oder ein Herabfallen des Gerätes oder des Akkus.
- Achten Sie vor jedem Gebrauch auf Schäden am Gerät. Benutzen Sie niemals beschädigte Geräte, dies kann zu Stromschlägen oder Beschädigungen führen.
- Achten Sie immer auf die zum Ladegerät passende Netzspannung und Frequenz
- Die Netzsteckdose muss frei zugänglich sein.
- Das Ladegerät beim Laden an der Netzsteckdose muss frei zugänglich sein und darf nicht zugestellt werden.
- Dieses Gerät darf nur von Personen benutzt werden, dessen physischer und geistiger Zustand die Nutzung zulassen und erlauben, außerdem darf das Gerät nicht von Kindern genutzt werden
- Vor jeglichen Wartungen am Gerät muss der Akku entfernt werden.
- Vor dem Wechsel des Zubehörs oder der Polierpads immer das Gerät abschalten.

- Schalten Sie das Gerät nach jeder Nutzung am Betriebsschalter aus und stellen Sie sicher, dass es erst auf dem Lack eingeschaltet wird.
- Beachten Sie die Hinweise der Pflegemittelhersteller zum korrekten Umgang mit der Maschine
- Achten Sie beim Einsetzen des Akkus darauf, dass das Gerät abgeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass die Drehbewegung der Maschine keine losen Dinge wie Schmuck oder sonstiges erfassen kann. Das kann zu Schäden führen.
- Sollten an der Poliermaschine Schäden auftreten, darf diese nicht mehr benutzt werden.
- Öffnen Sie niemals die Maschine. Das Öffnen der Maschine führt zum Verlust der Gewährleistung und sämtlicher Ansprüche.
- Der Akku weist bei Auslieferung einen niedrigen Ladestand auf. Laden Sie den Akku daher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte Ladegerät und eine Netzspannung von 230V.
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 10°C oder über 40°C.
- Akku nicht bei Temperaturen über 60°C lagern.
- Vermeiden Sie jegliche Kurzschlüsse im Akku.
- Entsorgen Sie den Akku bei dafür vorgesehenen Stellen und nach entsprechenden Vorschriften
- Öffnen Sie niemals den Akku oder Teile des Gerätes. Dies kann zu schweren Verletzungen führen
- Unter extremen Bedingungen können Lithiumzellen undicht werden. Wenn Sie feststellen, dass am Akku Flüssigkeit austritt, wischen Sie diese vorsichtig mit einem Tuch ab. Der Akku ist danach vorschriftsmäßig zu entsorgen. Vermeiden Sie Augenkontakt. Bei Augenkontakt sofort unter fließendem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Ladestation keine Schäden erleidet, geknickt wird oder einen Kabelbruch aufweist.
- Wir weisen darauf hin, dass der Gesetzgeber den Endnutzer dieses Gerätes dazu verpflichtet, den Akku zur Entsorgung bei einer Verkaufsstelle oder eine öffentlichen Annahmestelle unentgeltlich zurückgeben. Der Akku darf nicht über die Wertstofftonne oder den Hausmüll entsorgt werden.
- Stellen Sie bei der Rückgabe sicher, dass der Akku entladen ist.
- Das Ladegerät darf nicht außerhalb eines Gebäudes in Betrieb genommen werden.
- CE-Konformität: Das Gerät entspricht den CE-Anforderungen. Die Konformitätserklärung steht unter [www.dino-kraftpaket.de](http://www.dino-kraftpaket.de) zur Verfügung.

## Inbetriebnahme

### Generelle Hinweise zur Nutzung:



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gut durch, bevor Sie die Poliermaschine 640241 benutzen



Beim Arbeiten mit der Poliermaschine, tragen Sie bitte eine Schutzbrille.



Beim Arbeiten mit der Poliermaschine, tragen Sie bitte einen Gehörschutz.



Doppelisolierung (Klasse II). Es wird kein geerdeter Stecker benötigt.



Gefahrenhinweis: Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung des Geräts.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

## 1. Auspacken und Kontrolle

Packen Sie den gesamten Lieferumfang des Kartons aus und prüfen Sie ihn auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

### Lieferumfang:

1 x Dino KRAFTPAKET 10,8V Poliermaschine, 1 x Akku 12V 1,3Ah, 1 x Tischladestation 12V/230V, 1 x Kletteller 100mm, 1 x Wollpad 100mm, 1 x Mikrofaser-Pad 100mm, 1 x Schaum-Pad 100mm, 1 x Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung

## 2. Montage des Aufnahmetellers am Gerät

Der Aufnahmeteller wird wie folgt am Gerät befestigt: Drücken Sie am Gerät den Knopf zur Arretierung der Aufnahmewelle an der Maschine. Drehen Sie nun den Aufnahmeteller im Uhrzeigersinn auf den Gewindebolzen der Maschine, bis dieser fest auf dem Bolzen verschraubt ist. Nun lassen Sie den Knopf zur Arretierung wieder los. Der Teller ist nun korrekt verbaut.

## 3. Anbringen des Polierpads auf den Aufnahmeteller

Zum Anbringen des Polierpads drücken Sie das Pad mit der Klettseite (weiß) fest auf den Aufnahmeteller auf. Kontrollieren Sie anschließend durch kleine Bewegungen des Pads den korrekten Sitz.

HINWEIS: Nutzen Sie nur saubere und staubfreie Pads, um Schäden am Lack und der Oberfläche zu vermeiden.

## 4. Laden des Akkus vor erster Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladegerät und nutzen Sie keine anderen Akkus als die Originalen von Dino KRAFTPAKET (Art. 640202)  
Stecken Sie den Akku in das Ladegerät. Verbinden Sie nun den Netzstecker des Ladegerätes mit dem Stromnetz. Das Ladegerät hat 2 LEDs, die Ihnen den Status der Ladung anzeigen:

|                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|--|
| Ladegerät ohne Akku | LEDs leuchten nicht | Ladegerät nicht mit Stromnetz verbunden      |
| Ladegerät ohne Akku | LED leuchtet grün   | Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden        |
| Ladegerät mit Akku  | LED leuchtet rot    | Akku wird geladen                            |
| Ladegerät mit Akku  | LED leuchtet grün   | Akku voll aufgeladen und kann benutzt werden |

#### 4.1 Ladezustandsanzeige des Akkus in der Poliermaschine

Kurzes Drücken des An-Aus Knopfes der Poliermaschine. Entsprechende Anzahl der seitlichen LEDs leuchten auf.

### 5. Inbetriebnahme der Maschine

Zum Einschalten und Ausschalten der Maschine halten Sie den Knopf unterhalb der Maschine für ca. 3 Sekunden gedrückt und drehen Sie das oben an der Maschine angebrachte Drehrad gegen den Uhrzeigersinn auf die gewünschte Stufe zwischen 1 und 10. Die Stufen regeln die Drehzahl der Maschine und des Tellers. Sie können von Stufe 1 bis Stufe 10 wählen und innerhalb dieses Bereichs stufenlos die Geschwindigkeit der Nutzung anpassen, bis 3.000U/min.

Bitte beachten Sie: je höher die Drehzahl, desto höhere Temperaturen treten auf dem Lack auf. Dies kann zu Beschädigungen führen. Beachten Sie daher immer die Vorschriften und Empfehlungen der Lack- und Pflegemittelhersteller.

#### Allgemeine Hinweise zur Politur

Beachten Sie beim Polieren von Lackoberflächen immer die Hinweise des Politurherstellers. Nutzen Sie die Maschine nur, wenn Sie mit der Handhabung vertraut sind. Polituren und Pasten enthalten Schleifmittel, die den Lack oder die Oberfläche aufräuen und abtragen. Passen Sie den Druck der Politur stets den Gegebenheiten an, um Schäden zu vermeiden. Die beiliegenden Polierpads können bei bis zu 30° maschinell gewaschen und wiederverwendet werden.

#### Hinweise zur Haltbarkeit und Pflege der Maschine

Um eine möglichst lange Lebensdauer der Maschine zu gewährleisten stellen Sie sicher, dass die Maschine stets nur in trockenen und staubfreien Räumen gelagert wird. Die Maschine darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Die Reinigung der Maschine darf nur mit einem feuchten Tuch auf der Oberfläche erfolgen. Nutzen Sie niemals lösemittelhaltige Flüssigkeiten zur Reinigung. Lagern Sie die Maschine nach Möglichkeit immer in dem mitgelieferten Aufbewahrungskarton.

Bei langer Lagerung ohne Verwendungen sollten Sie den Akku aus der Maschine entfernen und separat, trocken und staubfrei lagern.

**Beim Polieren, wenden Sie gerade so viel Druck an, dass die Poliermaschine leicht in der Hand liegt.** Überlasten Sie die Poliermaschine nicht über einen längeren Zeitraum, hoher Druck erhöht die Geschwindigkeit beim Abtragen der Lackierung und belastet den Motor. Die Poliermaschine ist nicht für grobe Schleifarbeiten ausgelegt.

**Technische Daten:****Ladegerät:**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung: | 230-240 V ~ 50Hz  |
| Leistung:            | 30W               |
| Kabellänge:          | 180 cm            |
| Stecker:             | Eurostecker flach |
| Gewicht:             | ca. 0,25 kg       |

**Poliermaschine:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Größe Aufnahmehalter: | 100 mm (mit Gewinde M10)   |
| Größe Pads:           | 100 mm   |
| reg. Geschwindigkeit: | 350 – 3000 U/min   |
| Gewicht Maschine:     | ca. 0,60 kg  |
| Gewicht Akku:         | ca. 0,18 kg  |
| Geräuschpegel:        | $L_{WA}$ : 82 dB(A), $K_{WA}$ : 3 dB / $L_{pA}$ : 71 dB(A) $K_{pA}$ : 3 dB |
| Akku-Typ:             | Li-Ion   |
| Spannung Akku:        | 10,8 V   |
| Kapazität Akku:       | 1300 mAh   |
| Vibration:            | $a_{h,p}$ : 2,68m/s <sup>2</sup> , K: 1,5m/s <sup>2</sup>                  |

**Hinweis:**

Die maximale Akkunutzungsdauer beträgt ca. 1 Stunde mit vollgeladenem Akku bei Betrieb auf der höchsten Stufe ohne Last. Bedingt durch die Benutzung unter Last verringert sich die Nutzungsdauer des Akkus entsprechend und kann daher abweichen.

**Erhältliche Ersatzteile:**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>640202</b> | <b>Dino KRAFTPAKET Ersatz-Akku 10,8V</b>                        |
| <b>640203</b> | <b>Dino KRAFTPAKET Tischladegerät für 10,8V Akku</b>            |
| <b>640204</b> | <b>Dino KRAFTPAKET Ersatz-Aufnahmeteller</b>                    |
| <b>640205</b> | <b>Dino KRAFTPAKET Ersatz-Polierpads im Set (3 Stück) 100mm</b> |

Weiteres Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.rdi-automotive.com](http://www.rdi-automotive.com)