

„Heat Master®“ Heizteppich – mit Fußschalter

Bedienungsanleitung

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines beheizten Heizteppich „HeatMaster®“entschlossen haben. Für die Herstellung unserer Heizteppiche werden nur hochwertige Materialien verwendet, so dass Ihnen Ihr Heizteppich bei sachgemäßer Behandlung viele Jahre angenehme Wärme liefert. Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und sind daher exakt einzuhalten!

Bitte verwenden Sie den Heizteppich „HeatMaster®“ nicht in folgenden Bereichen:
Er ist nicht zur Verwendung im Freien, sowie in nassen Räumen, wie Badezimmer, Duschen und dergl. bestimmt. „HeatMaster®“ Heizteppiche weisen auch an ihrer Unterseite höhere Temperaturen auf! Legen Sie daher die Heizteppiche nicht auf temperaturüberempfindliche Unterlagen.

Inbetriebnahme:

Entfernen Sie alle spitzen Gegenstände von der Fläche, auf welche der Heizteppich aufgelegt werden soll. Die Verwendung auf unebenen Flächen (wie z.B. Gitterrosten, Kieswegen u. ähnlichem) ist untersagt. „HeatMaster®“ Heizteppich aus der Verpackung entnehmen, auf den Fußboden auflegen (mit der Oberseite nach oben) und den Netzstecker in die Steckdose stecken. Nicht in gefaltetem oder gerolltem Zustand benutzen! Nicht in der Badewanne oder Dusche in Betrieb nehmen!

Beim Betrieb beachten:

„HeatMaster®“ Heizteppich nicht abdecken, keine Möbel daraufstellen - ausgenommen Stühle.
Vor der Benutzung auf eingedrungene Fremdkörper z. B. Reißzwecken untersuchen!
Vor der Untersuchung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
Keine Nadeln hineinstecken! Keine spitzen Gegenstände eintreten!
Bei Automatikbetrieb (Zeitschaltuhren, Timer etc.) muss in angemessenen Abständen die Funktion kontrolliert werden, um ein unkontrolliertes Heizen zu vermeiden (z.B. Dauerbetrieb, Heizen im Sommer...).

ACHTUNG! Heizteppich nicht mehr benutzen, wenn an der Teppichoberfläche ein heller Stoff sichtbar wird oder wenn mechanische Beschädigungen der Stoffumhüllung eingetreten sind.
Netzkabel am Boden führen (nicht in geringer Höhe spannen), um Stolpergefahr zu vermeiden.
Reinigung: Beim Reinigen auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen! Nicht in der Waschmaschine waschen! Kein Wasser über den Heizteppich gießen oder den Heizteppich in Wasser einlegen!
Mit handelsüblichen Teppich-Reinigungsmitteln und Staubsauger behandeln.

Transport - Lagerung:

„HeatMaster®“ Heizteppich nicht falten oder knicken! Möglichst in flachem Zustand transportieren. Nicht am Netzkabel aufhängen oder an diesem nachschleifen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in cm	Leistung in Watt
611257	Heizteppich FH 21024-FS	40 x 60	75
611258	Heizteppich FH 21035-FS	50 x 70	100
611259	Heizteppich FH 21054-FS	60 x 90	150