

# Hurricane Wheel

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Das speziell für die PS3™ und PS4™ entwickelte, offiziell lizenzierte Hurricane-Lenkrad verschafft Ihnen den entscheidenden Vorteil, selbst über die härtesten Konkurrenten. Die eingebauten Motoren übertragen die Vibrationen von der Rennstrecke direkt auf das Lenkrad und vermitteln so ein äußerst realistisches Fahrgefühl (vorausgesetzt, das jeweilige Spiel unterstützt die Vibrationsfunktion). Zudem ermöglicht die ergonomische Bauweise ein ermüdungsfreies, komfortables Spielen auch bei langen Gaming-Sessions. Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem Hurricane Wheel!

### Anschluss und Installation bei der PlayStation® 3

- Die Pedale an das Lenkrad anschließen.
- Den Wahlschalter auf PS3™ stellen und das Lenkradkabel an den USB-Port der PS3™-Konsole anschließen. Dann die PS3™ einschalten.
- Wenn das Lenkrad angeschlossen ist, blinken die Kanal-LEDs. Zum Auswählen eines Kanals die Taste „“ drücken. (Dies ist auch notwendig, sobald die Verbindung zur Konsole getrennt, oder die Konsole neu gestartet wurde)
- Nach dem Anschluss der PS3™ können Sie das Spiel starten oder die Einstellungen für das Spiel oder die Konsole verändern.

### Bedienung

- Wenn das Lenkrad angeschlossen ist, beginnen die Kanal-LEDs zu blinken. Zum Auswählen eines Kanals die Taste „“ drücken. Nach dem Auswählen des Kanals leuchtet die LED des gewählten Kanals konstant.
- Beim Spielen von PS3™ -Spielen die Taste „“ drücken, um das PS3™ Menü aufzurufen. Zum Beenden die „“-Taste noch einmal drücken. Zum Aufrufen der jeweiligen Hauptmenüs für die Einstellungen die „“-Taste schnell zweimal hintereinander drücken.
- Die Betriebskanäle werden folgendermaßen durch 4 LEDs dargestellt: LED 1 bis 4 stellen die Kanäle 1 bis 4 dar. LED1+LED4 = Kanal 5. LED2+LED4 = Kanal 6. LED3+LED4 = Kanal 7.
- Im PS3™ -Spielmodus können die Pedale wie folgt zugewiesen werden:
  - L-Pedal=  und R-Pedal =  (Voreinstellung)
  - L-Pedal=L2 und R-Pedal =R2.
  - Um zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln, eine Sekunde lang gleichzeitig die Tasten „SHARE“ und „OPTIONS“ drücken



### Anschluss und Installation bei der PlayStation® 4

- Den Wahlschalter auf PS4™ stellen und die Pedale an das Lenkrad anschließen.
- Das Lenkradkabel an den USB-Port der PS4™ -Konsole anschließen. Die PS4™ einschalten.
- Zum Auswählen eines Kanals die Taste „“ drücken. Die Kanal-LED1 ist eingeschaltet.
- Nach dem Anschluss der PS4™ können Sie das Spiel starten oder die Einstellungen für das Spiel oder die Konsole verändern.

### Bedienung

- Die Pedale an das Lenkrad anschließen.
- Beim Spielen von PS4™ -Spielen die Taste „“ drücken, um die XMB-Schnittstelle aufzurufen.
- Um zwischen aktiven Anwendungen zu wechseln, die Taste schnell zweimal hintereinander drücken.
- Um eine Anwendung zu schließen, sich abzumelden oder das PS4™-System auszuschalten, die „“ Taste gedrückt halten.

## Moduswahl

Das Lenkrad kann im Gamepad-Modus (Voreinstellung) oder im Lenkrad-Modus betrieben werden. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die rechte und linke Schaltwippe, sowie die Taste „O“ gleichzeitig. Sobald die sich die LED1 ausschaltet, drücken Sie die Taste „D“ um in den Lenkrad-Modus zu wechseln. Die LED2 beginnt zu leuchten.

**Hinweis:** Need for Speed™ Rivals unterstützt ausschließlich den GamePad Modus. Drive Club™ unterstützt den GamePad und Lenkrad Modus, empfohlen wird hier der Lenkrad Modus.

## Empfindlichkeit des Lenkrads

Bitte wählen Sie die Lenkradempfindlichkeit, die Ihrem Fahrstil am besten entspricht. Sie haben die Auswahl zwischen LO (niedrig), MID (mittel) und HI (hoch). Zum Durchschalten der Empfindlichkeitsstufen die rechte und linke Schaltwippe sowie die Taste „△“ halten, bis die rote LED über dem Logo blinkt.

## Firmware Update (PC erforderlich)

- Laden Sie die Firmware / Update Software von folgender Website herunter:  
<http://ps4wheel.asian-games.com.tw>
- Installieren Sie das Programm „HJC32F1200\_ISP\_V14\_Setup.exe“
- Starten Sie das Programm „HJC32F1200\_ISP\_V14“
- Verbinden Sie das Lenkrad mit dem PC USB Port an Ihrem PC
- Drücken Sie „Load File“ und wählen Sie die Firmware (update.bin)
- Drücken Sie „Run“ um die Software zu aktualisieren
- Wenn die Anzeige „ISP OK“ erscheint, ist das Software Update erfolgt

## Garantie

Das Lenkrad besitzt eine Garantie von 2 Jahren ab dem Tag des Kaufes. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf. Während diesem Zeitraum werden Defekte oder fehlerhafte Eigenschaften am Produkt durch den Austausch eines neuen Lenkrads behoben. Bitte wenden Sie sich an das Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben. Diese Garantie sichert jedoch nicht Schäden ab, die mutwillig oder durch fehlerhaftes Verhalten am Produkt entstanden sind.



WH-3103V

## Bedienung und Instandhaltung

Halten sie sich stets an folgende Hinweise um ihr Produkt zu schützen und Garantieansprüche zu gewährleisten:

- Halten Sie das Lenkrad von kleinen Kindern fern.
- Bewahren Sie das Lenkrad stets in einer trockenen Umgebung auf. Feuchtigkeit und Nässe können starken Einfluss auf die Funktionalität und sämtliche elektronische Komponenten haben. Falls das Lenkrad dennoch feucht oder nass geworden sein sollte, bitte lassen Sie es vor Verwendung vollständig trocknen.
- Bitte vermeiden Sie es, dass das Lenkrad Schmutz und Staub ausgesetzt ist, da dies zu dauerhaften Schäden am Gerät führen kann.
- Auch Kälte sowie Hitze können dem Lenkrad schaden, bitte vermeiden Sie, dass das Lenkrad hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird.
- Lassen Sie das Lenkrad nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Wenn Sie das Lenkrad reinigen wollen, vermeiden sie scharfe Putzmittel oder andere Chemikalien, welche einen Einfluss auf verschiedene Komponenten haben können.



Das durchgestrichene Mülltonnen Symbol bedeutet, dass das Produkte den WEEE Regularien unterliegt und somit vom regulären Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Erkundigen Sie sich hierfür bei Ihrer örtlichen Entsorgungsgesellschaft, die das Produkt fachgerecht für Sie entsorgen wird.

FLASHFIRE ist eine registrierte Marke der Sanmos Group.

„D“, „PlayStation®“, „PS3“, „PS4“ and „△OX□“ sind eingetragene Warenzeichen von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert für den Verkauf in Europa, dem mittleren Osten, Russland, Indien und Südafrika für den ausschließlichen Gebrauch mit der PlayStation®4 und PlayStation®3

Hergestellt von:

Asian Games Corporation  
8F-7, No. 14, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin  
Road, Sanchong District, New Taipei City  
24159, Taiwan R.O.C.

Importiert in die EU von:

Play Art Multimedia Handels GmbH  
Dürne 76, 6842 Koblach, Österreich

Kontakt: [office@playart.at](mailto:office@playart.at)

MADE IN CHINA