



HDMI Steckerschloss für HDMI Premium Gold Kabel Art.-Nr. 37400-09 (großer Abstand zur Schraube)

Artikelnummer: 37399

Beschreibung

Ist Ihnen Ihr HDMI Kabel schon mal unbeabsichtigt vom Gerät abgefallen? Vielleicht an einem schlecht zugänglichen Ort, z.B. am Projektor unter der Decke? Oder am AV Receiver im Rack? Vielleicht während einer wichtigen Präsentation?

Im Gegensatz zu vielen anderen Computer- und Monitorsteckern definiert der Standard für HDMI Stecker keine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herausziehen und Abfallen. Für unsere LINDY HDMI Premium Gold Kabel haben wir eine Verschraubung entwickelt, die mit vielen Geräten nach einem minimalen Eingriff funktioniert und das Abfallen zuverlässig verhindert. Passt ausschließlich auf die HDMI-Stecker wie im Bild gezeigt, Art-Nr 37400 - 37409 und HDMI DVI Kabel Art.Nr. 37080 bis 37087 der ersten Generation.

Bitte prüfen Sie vor der Bestellung ob ihr Gerät die notwendigen Verschraubungslöcher über oder unter den HDMI-Buchsen vorweist und welchen Abstand diese haben. Es gibt zwei verschiedene Versionen mit größerem und kleinerem Abstand!

Technische Details

- Zur Verwendung mit LINDY Premium Gold HDMI Kabeln Art.-Nr. 37400 bis 37409 sowie erste Generation 37080 bis 37087
- Sichert Ihre Premium Gold HDMI Kabel und befestigt den HDMI Stecker fest am Gerät per Verschraubung
- Version mit größerem Abstand der Verschraubung, z.B. für verschiedene Geräte von Philips, Pioneer, LINDY, etc
- Lieferumfang: 2x Kabelhalter und 2x Schraubbolzen

Systemvoraussetzungen:

Nur für Geräte mit einer Schraube direkt unter oder über der langen Seite der HDMI Buchse am Gerät!

- Viele HDMI Gerätebuchsen werden aus Stabilitätsgründen auch an der Gehäusewand

festgeschraubt. Bei vielen Geräten im Markt finden sich zwei verschiedene Abstände zwischen Stecker und Schraube: ca. 5,6mm (kurz, verschiedene Geräte von Samsung, LG, ...) und ca. 7mm (größer, diese Version, verschiedene Geräte von Philips, Pioneer, LINDY, ...) - gemessen zwischen der flachen Seite des Steckers und der Mitter der Schraube. Wenn Ihr Gerät hier eine Schraube hat, kann diese in der Regel gegen den beiliegenden Schraubbolzen ausgetauscht werden. Dieser wird statt der Gehäuseschraube (oder des Nietes) eingesetzt. Sollte diese Schraubverbindung nicht vorhanden sein, so können Sie das Steckerschloss nicht einsetzen oder Sie müssten in Eigenregie den Schraubbolzen neben der Gerätebuchse einsetzen!

- Sollte Ihr Gerät den Abstand ca. 5,6mm haben, so können Sie nur das Steckerschloss für den kleineren Abstand verwenden, allerdings ausschließlich mit den HDMI 1.3b Premium Gold Kabeln!
- Dieses Steckerschloss wird über den Premium Gold HDMI Stecker geschoben und zusammen mit diesem auf den HDMI Anschluss aufgesetzt und festgeschraubt.

Installationsbeispiel

- Links: Ohne Kabelhalter (HDMI Buchse mit Originalschraube)
- Mitte: Montage des Schraubbolzens
- Rechts: Mit Kabelhalter