

Bedienungsanleitung zum aufgearbeitetem Wechselstromzähler

Lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Gerätes.
Bitte verwenden Sie dieses Gerät wie nachfolgend beschrieben:

1. **ACHTUNG!** Das Gerät darf nur von einer Fachkraft installiert werden.
2. Die korrekte Funktion des Drehstromzählers erfordert eine **senkrechte Gebrauchslage**.
3. Das Gerät ist nicht für feuchte Räume oder Betrieb im Freien geeignet.
4. Das Gerät darf nicht für Kinder zugänglich sein!!
5. Beachten Sie vor dem Betrieb des Zählers, dass die zulässige Spitzenlast nicht überschritten wird. Die Spitzenlast entnehmen Sie dem Leistungsschild des Zählers. 10(40) A bedeuten z. B. eine **Spitzenlast von 40 A**. Im Wechselstromkreis entspricht dies einer Leistung (bei Spannung $U=230\text{ V AC}$) von 9.200 Watt.
6. Verwenden Sie den mitgelieferten Klemmdeckel, um Unfälle zu vermeiden.
7. Eingriffe sind nicht zulässig!
8. Die Schaltung ist wie folgt vorgegeben:

Eingang Phase : Klemme 1
Ausgang Phase : Klemme 3
Null-Leiter: Klemme 4/ Klemme 6

