

Motor-Montage-Bock 450 kg



Lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Für Ihre Sicherheit:

1. Motor-Montage-Bock nicht überlasten.
2. Benutzung nur auf ebenen und sauberen Oberflächen. Ein sicherer Stand muss immer gewährleistet sein.
3. Rollen Sie mit dem beladenen Motor-Montage-Bock niemals über Fugen, Kanten, Teppichränder oder Risse im Boden. Nicht über Tür- oder Torschwellen schieben.
4. Niemals direkt unter dem angeflanschten Motor arbeiten.
5. Beachten Sie die üblichen Sicherheitsvorschriften.
6. Überprüfen Sie regelmäßig den Motor-Montage-Bock auf Beschädigungen oder Risse.

Nr.:	Beschreibung:	Anzahl:
1	Trägeraufhängung	1
2	Handgriff	1
3	Griffgummi	1
4	Drehbare Grundplatte	1
5	Sicherungsstift	1
6	Mutter M14	8
7	Unterlegscheibe M14	4
8	Schraube M14x65	4
9	Adapter zur Grundplatte	4
10	Rad hinten (starr)	2
11	Federring	2
12	Schraube M12x65	4
13	Rahmenträger hinten	1
14	Unterlegscheibe M12	9
15	Federscheibe M12	3
16	Mutter M12	7
17	Mittelträger Fahrgestell	1
18	Schraube M12x80	1
19	Rahmenträger vorne	1
20	Rad vorne (lenkbar)	2

