

Lastenausgleicher 750 kg



Lesen Sie aufmerksam diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Für Ihre Sicherheit:

1. Überschreiten Sie NICHT die maximale Tragkraft von 750 kg.
2. Bevor Sie den Lastenausgleicher zum Ausrichten einer Last benutzen, stellen Sie sicher, dass die Last ordnungsgemäß angehängt und gesichert ist.
3. Begeben Sie sich nicht unter die Last. Arbeiten Sie seitlich davon.
4. Nehmen Sie keine bauartlichen Veränderungen an dem Lastenausgleicher vor.
5. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann es zu Verletzungen des Bedienpersonals und/oder zu Beschädigungen an der Last oder dem Umfeld kommen.

Der Lastenausgleicher wird an geeigneten Motorkränen oder Flaschenzügen benutzt.

Befestigen Sie den Lastenausgleicher auf sichere und geeignete Weise an den entsprechenden Motorhebe Punkten. Hängen Sie den Lastenausgleicher an den Motor- kran oder Flaschenzug.

Durch drehen an dem Handgriff kann mit der zentralen Spindel die Neigung der Last entsprechend der Ein- bzw. Ausbaulage angepasst werden.

Nr.:	Beschreibung:	Anzahl:
1	Grundträger	1
2	Aufhängung Grundträger	2
3	Schraube M10x30	4
4	Sicherungsmutter M10	4
5	Gewindespindel	1
6	Mutter	2
7	Sicherungssplint	2
8	Gewindebuchse	1
9	Buchse	1
10	Schraube M12x45	1
11	Aufhängeplatte	2
12	Führungsrolle	1
13	Führungsbuchse	1
14	Sicherungsmutter M12	2
15	Schraube M12x40	1
16	Buchse	1
17	Kette kurz oben	1
18	Aufhängeöse/Schäkel	2
19	Schäkelbolzen	2
20	Kette lang unten	4
21	Kurbel	1
22	Unterlegscheibe M6	1
23	Schraube M6x16	1
24	Schraube M10x25	1
25	Mutter M10	1
26	Handgriff	1

