

Nederland

Als het contact van uw boot geen ACC-stand heeft, worden sommige instellingen niet in het geheugen opgeslagen. Om ze toch op te kunnen, verwijdert u het voorpaneel of wacht u tot het toestel volledig is uitgeschakeld, 10 seconden nadat u het hebt. **Als u het voorpaneel niet kan verwijderen, moet u de accu uitschakelen en de SRC/OFF ingedrukt houden (wanneer [ON] is geselecteerd in [PW SAVE]), en zet u vervolgens het contact uit.**

Dit geeft u een overzicht van de basisfuncties van het apparaat. Meer informatie vindt u in de Bedieningshandleiding op onze website, <https://www.pioneer-car-eur/eur/>

Om de demonstratieweergave te annuleren ([DEMO OFF]), raadpleeg u de demonstratieweergave en kies voor [DEMO OFF].

Vóór u begint

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit PIONEER-product! Lees vóór gebruik van dit product eerst grondig deze handleiding door. Het is belangrijk dat u de **WAARSCHUWING** en **LET OP** in deze handleiding leest en naleest. Bewaar de handleiding op een veilige en toegankelijke locatie voor later gebruik.



Dit product mag niet bij het normale huishoud worden weggegooid. Er bestaat een afsonderlijke ophandeling voor gebruikte elektronische producten conform de wetgeving die een correct behandeling, inzameling en hergebruik van recycling vereist.

Privehuishoudens in de lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen hun afgedane elektronische producten kosteloos inleveren bij speciale inzamelpunten of bij een handelaar (bij aanschaf van een ander product). Neem in landen die hierboven niet vermeld zijn, contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor de juiste informatie over de correctewijze van het weggoeden.

Op deze wijze zorgt u ervoor dat uw afgedane product de noodzakelijke behandeling, inzameling en recycling ondergaat om mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen.

WAARSCHUWING

Laat het toestel eerst afkoppelen als uw boot in directe zonlicht ligt.

Laat het voorpaneel of audio-apparaten die aan boord brachten niet achter in de boot. Door de hoge temperatuur bij direct zonlicht kan de werking ervan namelijk achteruitgaan.

- Probeer het product niet zelf te monteren of voor er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met elektronische apparaten en andere accessoires kan gevarenlijk zijn, en kan een elektrische schok, brand of explosie veroorzaken.

- Houd het toestel niet terwijl u de boot bestuurt. Leg uw boot stil op een veilige plaats voor de gebruikte toestellen.

- Zorg ervoor dat dit toestel in contact staat met vaste en/of andere vloessleutels. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Ook moet u ervoor zorgen dat de toestel niet oververhit raakt.

- Zet het volume nooit te hoog, omdat het geluidsniveau van de boot kan veranderen.

- Zet het volume nooit te laag, omdat het geluidsniveau van de boot kan veranderen.

- Gebruik de vering van de vloessleutel voor de vermindering van de oververhitting van het toestel.

- Verbind de vloessleutel niet met de accu.

- Probeer het product niet zelf te monteren of voor er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met elektronische apparaten en andere accessoires kan gevarenlijk zijn, en kan een elektrische schok, brand of explosie veroorzaken.

- Houd het toestel niet terwijl u de boot bestuurt. Leg uw boot stil op een veilige plaats voor de gebruikte toestellen.

- Zorg ervoor dat dit toestel in contact staat met vaste en/of andere vloessleutels. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Ook moet u ervoor zorgen dat de toestel niet oververhit raakt.

- Zet het volume nooit te hoog, omdat het geluidsniveau van de boot kan veranderen.

- Zet het volume nooit te laag, omdat het geluidsniveau van de boot kan veranderen.

- Gebruik de vering van de vloessleutel voor de vermindering van de oververhitting van het toestel.

- Verbind de vloessleutel niet met de accu.

- Verbind de vloessleutel niet met de accu.