

BENUTZERHANDBUCH

Fingerprint Secure Festplatte

Sehr geehrter Benutzer,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere **Verbatim Fingerprint Secure Festplatte** als Ihr externes Datenspeichergerät entschieden haben.

Für eine optimale Verwendung und Leistung empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch vor Gebrauch des Produkts sorgfältig zu lesen.

Bitte beachten Sie: Dies ist ein allgemeines Handbuch für mehrere Produkte von Verbatim. Produktabbildungen in diesem Handbuch können von dem Gerät, das Sie gekauft haben, abweichen.

Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Packung. Alle Artikel in der Packung sind auf der Rückseite der Verpackung aufgeführt.

Benötigen Sie Unterstützung? Haben Sie Fragen?

Wenn Sie eine Frage zur Verwendung dieses Produkts haben bzw. Informationen zu anderen Verbatim-Produkten oder technische Unterstützung benötigen, setzen Sie sich bitte mit dem Verbatim-Kundendienstzentrum für Ihr Land in Verbindung. Siehe www.verbatim.com/support/ für Details.

Achtung!

Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Handbuch genannten Produkte sind zu Identifikationszwecken vorgesehen und können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Dieses Gerät ist für die Verwendung zu Hause oder im Büro vorgesehen.

Achtung! Dieses Gerät entspricht der EN55032 Klasse A. Es kann in Wohngebieten Funkstörungen verursachen. In diesem Fall hat der Anwender geeignete Maßnahmen zu ergreifen und die Verantwortung sowie die Kosten zu übernehmen. Es darf nicht in der Nähe lebenserhaltender Systeme verwendet werden.

Verbatim haftet nicht für Schäden, Datenverluste oder Folgeschäden (u. a. Schäden durch entgangene Unternehmensgewinne, geschäftliche Unterbrechung, Verlust von Geschäftsdaten oder andere finanzielle Verluste) durch die Nutzung oder Unfähigkeit, dieses Verbatim-Produkt zu verwenden, selbst wenn durch Verbatim auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu aktualisieren, um sie auf dem neuesten technischen Stand zu halten.

Inhalt

Allgemeine Informationen.....Seite 4

Kapitel 1

Hardware-InstallationSeite 5

Kapitel 2

Hinzufügen eines Fingerabdrucks.....Seite 6

Kapitel 3

Hinzufügen / Entfernen / Bearbeiten des Benutzernamens
mit der Fingerprint Secure User Manager SoftwareSeite 8

Kapitel 4

Sperrung des Geräts mithilfe Ihres FingerabdrucksSeite 9

Kapitel 5

Zugriff auf die Secure Partition ohne Verwendung der Fingerprint Secure SoftwareSeite 9

Kapitel 6

Zugriff auf die Secure Partition mit Verwendung der Fingerprint Secure SoftwareSeite 9

Eingeschränkte Garantie-BedingungenSeite 10

RechteSeite 10

FCC-ComplianceSeite 10

WEEE-HinweisSeite 11

CE-ErklärungSeite 12

RoHS-ComplianceSeite 12

Allgemeine Informationen

Eigenschaften:

- Unterstützt den Betrieb mit USB Super-Speed (5 Gbit/s/High-Speed (480 Mbit/s)/Full-Speed (12 Mbit/s)
- Unterstützt Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X und höher
- Inklusive AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung.
- Fingerabdruckerkennung, um unautorisierten Benutzern den Zugriff auf Ihre Daten zu verweigern

Spezifikationen:

- Schnittstellen: USB 3.1 GEN 1

Systemanforderungen:

PC:

- Minimum Intel Prozessor Pentium II/50 MHz, 64 MB RAM
- Windows 7 / 8 / 10
- Aktive USB-Schnittstelle

MAC:

- Minimum Apple G Prozessor, 64 MB RAM
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Aktive USB-Schnittstelle

Lieferumfang:

- Verbatim Fingerprint Secure Festplatte
- Nero Sicherungssoftware
- USB-C™ zu USB-A-Kabel (beinhaltet einen USB-C™-Adapter)
- Schnellstartanleitung
- Benutzerhandbuch (bereits auf dem Laufwerk vorhanden)

Kapitel 1: Hardware-Installation

1. Schließen Sie das Gerät an Ihren PC an.
2. Starten Sie die Software „VerbatimSecure.exe“ auf dem CD-Laufwerk.
3. Bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung.



4. Geben Sie das Passwort ein (Voreinstellung: „666666“ und fahren Sie mit „Weiter“ fort.



Hinweis:

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, wählen Sie „Passwort vergessen“. Dadurch wird die Festplatte neu formatiert und sämtliche Daten gehen verloren! Wir empfehlen Ihnen, das Standardpasswort gleich bei der ersten Nutzung des Produktes zu ändern.

Kapitel 2: Hinzufügen eines Fingerabdrucks

1. Schließen Sie die Fingerprint Secure Festplatte an Ihren PC an. Eine Wechselfestplatte („Fingerprint Secure“) sowie eine virtuelle DVD-RW-Festplatte („DVD-RW-Festplatte“) werden unter „Mein Computer“ angezeigt. Bei der virtuellen DVD-RW-Festplatte handelt es sich um eine nicht löschbare Partition auf Ihrer Fingerprint Secure, auf welcher die Fingerprint Secure-Software sowie Handbücher gespeichert sind.
2. Sollte die virtuelle DVD-RW-Festplatte nach Anschließen der Fingerprint Secure nicht automatisch geöffnet werden, führen Sie einen Doppelklick auf das Symbol der virtuellen CD-ROM-Festplatte aus („CD-ROM-Festplatte“), um sie zu öffnen.
3. Führen Sie einen Doppelklick auf das Symbol der Benutzerverwaltung der Fingerprint Secure Festplatte aus. Nach Öffnen der Anwendung werden Sie zur Eingabe des Standardpassworts „666666“ aufgefordert.
4. Klicken Sie auf „Passwort ändern“, um das Standardpasswort zu ändern und folgen Sie den Anweisungen.



5. Bitte Finger auflegen und nach rechts und links wischen, bis der angezeigte Vorgang abgeschlossen ist.





6. Enter a name and press “OK”.



7. Sobald der Fingerabdruck des Administrators korrekt erfasst wurde, wird Ihnen der Benutzername in der Tabelle als autorisierter Benutzer angezeigt.



Kapitel 3: Hinzufügen / Entfernen / Bearbeiten des Benutzernamens mit der Fingerprint Secure User Manager Software



1. Öffnen Sie die Anwendung Fingerprint Secure User Manager, wie in den Schritten 1–3 im vorigen Abschnitt erläutert.
2. Um einen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol „Hinzufügen“ und folgen Sie demselben Ablauf, den Sie bereits von der Registrierung des Administrator-Fingerabdrucks her kennen.
3. Um einen Benutzer zu entfernen, wählen Sie den Benutzernamen aus der Tabelle der autorisierten Benutzer aus und klicken Sie auf das Symbol „Löschen“.
4. Führen Sie zur Bearbeitung eines Benutzernamens oder zur Änderung von Benutzerrechten einen Doppelklick auf den entsprechenden Benutzer aus und klicken Sie danach auf „Bearbeiten“.

Kapitel 4: Sperrung des Geräts mithilfe Ihres Fingerabdrucks

1. Legen Sie Ihren Finger sanft auf den Sensor und nehmen Sie ihn wieder herunter, um Ihr Gerät erneut zu sperren.

Kapitel 5: Zugriff auf die Secure Partition ohne Verwendung der Fingerprint Secure Software

1. Schließen Sie die Fingerprint Secure an Ihren PC an. Legen Sie Ihren Finger sanft auf den Sensor. Sobald Ihr Fingerabdruck erkannt wurde, wird die gesperrte Partition freigeschaltet und am Gerät leuchtet eine grüne LED auf.

Kapitel 6: Zugriff auf die Secure Partition mit Verwendung der Fingerprint Secure Software

1. Schließen Sie die Fingerprint Secure an Ihren PC an, öffnen Sie die Anwendung und geben Sie Ihr Passwort ein. Dadurch wird die gesperrte Partition freigeschaltet.

Eingeschränkte Garantie – Bedingungen

Durch diese Garantie gewährleistet die Verbatim GmbH, dass die Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern und Fehlern in der Herstellung sind.

Diese Gewährleistung schließt Batterien aus. Wenn sich dieses Produkt innerhalb des Gewährleistungszeitraums als fehlerhaft erweist, wird es kostenfrei ersetzt. Sie müssen dort, wo Sie das Produkt gekauft haben, den Originalkassenbeleg vorlegen oder Verbatim kontaktieren.

Die einzige gemäß dieser Gewährleistung geleistete Entschädigung ist der Ersatz des Produkts. Diese Gewährleistung gilt nicht im Fall von normalem Verschleiß oder Schäden durch missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit oder Unfall, Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware- oder -hardware.

VERBATIM HAFTET KEINESFALLS FÜR VERSEHENTLICHE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN INFOLGE EINES VERSTOSSES GEGEN DIE GARANTIEVERPFLICHTUNGEN NOCH AUS ANDEREN GRÜNDEN.

Diese Gewährleistung gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise verfügen Sie über weitere Rechte, die von Land zu Land variieren.

Hinweis

Die Verbatim GmbH ist dazu berechtigt, den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rechte

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Kein Teil dieses Dokuments darf in beliebiger Form und unter Anwendung jeglicher Mittel für einen beliebigen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Verbatim GmbH vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle weiteren hierin referenzierten Marken und Produktnamen sind im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

FCC-Compliance

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein Klasse B-Digitalgerät gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind dazu vorgesehen, einen angemessenen Schutz vor gefährlichen Interferenzen in einer Wohnumgebung zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und bei nicht bestimmungsgemäßer Installation oder Verwendung gefährliche Störungen der Funkkommunikationen erzeugen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Störungen auftreten können. Wenn dieses Gerät gefährliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs erzeugt, was durch Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Anwender aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder umstellen.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an einen Anschluss eines Stromkreises anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE), die am 13. Februar 2003 in Europa in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.



Das WEEE-Logo (links dargestellt) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederherstellung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und zu Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder im Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

CE-Erklärung

Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EG) und die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, deren Herstellung mit dem des für Tests/Prüfungen eingereichten Modells übereinstimmt.

EN 55032:2012+ AC:2013 (Klasse B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

IEC 61000-4-4: 2013

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

RoHS-Compliance

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und ihrer Änderungen. Besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 169 Substanzen der Kandidatenliste vom 20. Juni 2016, sind in diesem Produktsortiment nicht über den zulässigen Gehalt hinaus vorhanden.