





Bedienung

HINWEIS!

Geruchsentwicklung bei Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme des Ventilators kann es evtl. zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Diese ist unbedenklich und nicht auf eine Fehlfunktion des Gerätes zurückzuführen.

- Sorgen Sie gegebenenfalls für ausreichende Belüftung, indem Sie z. B. ein Fenster öffnen.

Allgemeine Einstellungen

1. Stellen Sie den Ventilator auf einer festen und stabilen Unterlage auf.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose.
3. Schalten Sie den Ventilator ein, indem Sie eine Betriebsstufe am Stufenschalter **11** auswählen.

Folgende Stufen stehen Ihnen zur Auswahl.

Stufe	Stärke des Luftstroms
3	starker Luftstrom
2	mittelstarker Luftstrom
1	schwacher Luftstrom
0	AUS

Schwenkfunktion

- Wenn Sie möchten, dass der Ventilator während des Betriebs hin- und herschwenkt, drücken Sie den Schalter für die Schwenkfunktion **7** nach unten.
- Wenn Sie die Schwenkfunktion wieder beenden möchten, ziehen Sie den Schalter für die Schwenkfunktion wieder nach oben.
- Wenn Sie den Luftstrom schräg nach oben oder unten korrigieren möchten, schalten Sie den Ventilator aus und fassen Sie mit einer Hand an die Motoreinheit **10**, mit der anderen Hand an das Schutzgitter und kippen Sie die Motoreinheit in die gewünschte Position. Die jeweiligen Fixierungsstufen werden durch Klick-Geräusche angezeigt.

Höhenverstellung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Bei der Höheneinstellung kann das Teleskoprohr mitsamt der Motoreinheit und dem Schutzgitter nach unten rutschen und so evtl. Quetschungen verursachen.

- Halten Sie bei der Höhenverstellung die Motoreinheit mit einer Hand fest, wenn sie sich nicht in der tiefstmöglichen Position befindet.

Wenn Sie die Höhe des Ventilators neu einstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Motoreinheit **10** mit einer Hand fest, während Sie mit der anderen Hand die Fixierung für die Höhenverstellung **6** gegen den Uhrzeigersinn lösen.
2. Wenn die Fixierung gelöst ist, heben oder senken Sie den inneren Teil des Teleskoprohrs **5** auf die gewünschte Höhe.
3. Fixieren Sie den inneren Teil des Teleskoprohrs erneut, indem Sie die Fixierung für die Höhenverstellung im Uhrzeigersinn festdrehen.