



- Achtung, LED-Licht:
 - Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken!
 - Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!
- Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf Spiegel oder andere reflektierende Flächen.
- Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf Personen oder Tiere. Dies kann zu Augen- oder Hautverletzungen führen.
- Führen Sie den Lichtstrahl möglichst so, dass er nicht in Augenhöhe verläuft.
- Die LED ist fest eingebaut und nicht austauschbar.
- Das Produkt ist gemäß IP44 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
- Vorsicht! Der Blendenring verfügt über scharfe Kanten.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

ⓓ Bedienungsanleitung

Taschenlampe

Best.-Nr. 5001LTF - Eagle 5W Taschenlampe 3 AAA

Best.-Nr. 5002LTF - Eagle 5W Taschenlampe 1 AA

Best.-Nr. 5003LTF - Eagle 5W Taschenlampe 2 AA

Best.-Nr. 5004LTF - Eagle 20W Taschenlampe 6 AA

Best.-Nr. 5005LTF - Eagle 10W Taschenlampe 18650

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient als mobile Lichtquelle. Der Lichtstrahl kann mit dem Fokussierrad an der integrierten Linse eingestellt werden. Die Helligkeit kann in zwei Stufen (hell und gedimmt/ energiesparend) eingestellt werden. Das Produkt ist gemäß IP44 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Taschenlampe mit Handschlaufe
- 3x Batterie Typ AAA (BN 5001LTF), 1x Batterie Typ AA (BN 5002LTF), 2x Batterie Typ AA (BN 5003LTF), 6x Batterie Typ AA (BN 5004LTF)
- Bedienungsanleitung

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Das Produkt gehört der LED-Risikogruppe 2 an. Im Lieferumfang befinden sich LED-Hinweisschilder. Sollte das Hinweisschild auf dem Produkt nicht in Ihrer Landessprache verfasst sein, befestigen Sie bitte das entsprechende Schild auf dem Gerät.

Risiko Gruppe 2

VORSICHT

Dieses Produkt sondert möglicherweise gefährliche optische Strahlung ab.

b) Batterien/Akkus

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien/Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien/Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien/Akkus sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien/Akkus im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien/Akkus und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien/Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

Bedienelemente

5001LTF



5002LTF



5003LTF



5004LTF



5005LTF



- 1 Blendenring
- 2 Linse
- 3 Fokussierad
- 4 Clip
- 5 Batteriefachabdeckung
- 6 Funktionsschalter
- 7 Handschlaufe (nicht sichtbar)

Batterie einlegen/Clip abnehmen

- Sofern die Batterien mitgeliefert sind, sind sie bei Lieferung bereits vorinstalliert (Für Bestell-Nr. 5005LTF wird ein Akku Typ 18650 benötigt. Der Akku ist im Lieferumfang nicht enthalten). Ein Isolierstreifen befindet sich im Batteriefach zwischen den Kontakten der Batterien und der Taschenlampe.
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batteriefachabdeckung (5) entgegen dem Uhrzeigersinn abdrehen. Entfernen Sie den Isolierstreifen.
- Wechseln Sie die Batterien, sobald der Lichtstrahl schwächer wird oder spätestens nach einem Jahr. Kontrollieren Sie die Batterien regelmäßig auf Dichtigkeit.
- Achten Sie beim Einlegen neuer Batterien/Akkus auf korrekte Polarität (+/-), wie im Batteriefach angegeben.
- Falls der Clip (4) nicht benötigt wird, können Sie ihn abnehmen.
- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung (5) wieder auf das Batteriefach und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn vollständig zu.

Bedienung



Das Gehäuse kann sich bei längerer Benutzung erwärmen. Insbesondere bei Produkten mit höherer LED-Leistung kann eine stärkere Erwärmung eintreten. In diesem Fall empfehlen wir, die Taschenlampe für einen kurzen Zeitraum (ca. 10 Minuten) auszuschalten, damit Sie sich abkühlen kann.

- Das Produkt ist gemäß IP44 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und darf im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Batteriefachabdeckung vollständig geschlossen ist.
- Drücken Sie den Funktionsschalter (6), um die Taschenlampe einzuschalten. Die Taschenlampe leuchtet im hellen Modus.
- Tippen Sie den Funktionsschalter kurz an, um das Licht zu dimmen (Energiesparmodus).
- Tippen Sie den Funktionsschalter erneut kurz an, um auf Blinklicht zu schalten. Bei Bestell-Nr. 5004LTF schaltet die Taschenlampe auf SOS-Signal statt auf Blinklicht.
- Sie können die vorgenannten Funktionen auch durch direkt aufeinanderfolgendes doppeltes Drücken auf dem Funktionsschalter schalten: hell --> Energiesparmodus --> Blinklicht (SOS-Signal bei 5004LTF).
- Stellen Sie den Lichtstrahl durch Drehen am Fokussierrad (3) ein.
- Drücken Sie den Funktionsschalter, um die Taschenlampe auszuschalten.
- An der Taschenlampe befindet sich eine Handschlaufe (7) mit der das Produkt zusätzlich gehalten oder an einem Haken aufgehängt werden kann.
- Mit dem Blendenring (1) kann die Taschenlampe auf einer ebenen horizontalen Oberfläche hochkant abgestellt werden. Vorsicht! Der Blendenring verfügt über scharfe Kanten.

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie ein faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts. Drücken Sie nicht zu stark auf die Linse (2) oder das Gehäuse, dies kann zu Kratzspuren führen.

Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

b) Batterien/Akkus



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Bestell-Nr.	5001LTF	5002LTF	5003LTF	5004LTF	5005LTF
Stromversorgung	3x 1,5 V Batterie AAA	1x 1,5 V Batterie AA	2x 1,5 V Batterie AA	6x 1,5 V Batterie AA	1x Akku 18650 (2200 mAh)
LED	1x 5 W	1x 5 W	1x 5 W	1x 20 W	1x 10 W
Lichtstärke hell	350 lm	135 lm	300 lm	1440 lm	760 lm
Lichtstärke gedimmt	75 lm	30 lm	65 lm	325 lm	120 lm
Leuchtweite	bis 200 m	bis 100 m	bis 150 m	bis 200 m	bis 150 m
Leuchtdauer hell	bis 3 h	bis 3,5 h	bis 5,5 h	bis 3,5 h	bis 3 h
Leuchtdauer gedimmt	bis 7 h	bis 8 h	bis 10 h	bis 5,5 h	bis 7 h
Schutzart	IP44				
Betriebsbedingungen	+10 bis +40 °C, <95% rF				
Lagerbedingungen	-20 bis +50 °C, <95% rF				
Abmessungen (Ø x L)	34 x 115 mm	25,5 x 106,6 mm	25,5 x 155,8 mm	45 x 169,2 mm	32 x 122 mm
Gewicht (ohne Batterien)	116 g	68 g	90 g	265 g	89 g

Distributed by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited

*5001_2_3_4_5LTF_v1_0918_02_hk_m_de