



M825

ChessVolt
Power Pack

M825 ChessVolt

Bedienungsanleitung

ChessVolt aufladen:

Trennen Sie den ChessVolt ggf. vom Schachcomputer.
Verbinden Sie den ChessVolt mit dem Adapter des M820.
Der ChessVolt lädt sich nun automatisch auf.
Der ChessVolt kann während des Aufladevorgangs nicht gleichzeitig einen Schachcomputer betreiben.

Aufladen beenden:

Sobald die LEDs anzeigen, dass der ChessVolt geladen ist, trennen Sie den ChessVolt vom Adapter des M820.

ChessVolt verwenden:

Wenn der ChessVolt aufgeladen ist, verbinden Sie ihn mit einem der folgenden Schachcomputer, um den Schachcomputer zu betreiben:
M820, M822, M823, M824, M830.

Der ChessVolt schaltet sich automatisch an, wenn er die Verbindung erkennt.

Der ChessVolt schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht mehr ausreichend geladen ist, um den Schachcomputer zu betreiben.

Wenn der ChessVolt ausgeschaltet ist, können Sie ihn einschalten, indem Sie den Power Knopf einmal drücken.
Wenn der ChessVolt angeschaltet ist, können Sie ihn ausschalten, indem Sie den Power Knopf zweimal drücken.

M825 ChessVolt

LEDs während dem Aufladen:

	LED1	LED2	LED3	LED4
Voll	An	An	An	An
75%	An	An	An	Blinkt
50%-75%	An	An	Blinkt	Aus
25%-50%	An	Blinkt	Aus	Aus
< 25%	Blinkt	Aus	Aus	Aus

LEDs während dem Spielen mit dem Schachcomputer:

	LED1	LED2	LED3	LED4
75%	An	An	An	An
50%-75%	An	An	An	Aus
25%-50%	An	An	Aus	Aus
3%-25%	An	Aus	Aus	Aus
< 3%	Blinkt	Aus	Aus	Aus

Technische Daten:

3,7 V 12.000 mAH wiederaufladbare Batterie

Input: 9V 1A

Output: 9V 0,6A

M825 ChessVolt

Sicherheitshinweise:

Für den Betrieb in trockenen Innenräumen. Nicht öffnen. Nicht abdecken. Nicht kurzschließen. Regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren, nicht mehr verwenden falls beschädigt. Keinen extremen Bedingungen aussetzen, z.B. Hitze (Sonneneinstrahlung), Feuchtigkeit. Beachten Sie ggf. auch die Sicherheitshinweise des Schachcomputers, den Sie mit M825 betreiben. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll; erkunden Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung für Entsorgungsmöglichkeiten.

Import durch
Millennium 2000 GmbH
Heisenbergbogen 1
D-85609 Aschheim, Deutschland
www.computerchess.com

Bei Fragen wenden Sie sich an den
Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
Service DE +49 (0) 2773 7441 222