

## Ⓧ Bedienungsanleitung

# RF-KB-500 - IP68 Tastatur mit Beleuchtung und Reinigungsmodus

Best.-Nr. 2357962



## 1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Steuerung eines PC und zur Eingabe von Daten. Das Produkt kommuniziert mit dem PC über eine USB-Verbindung.

Das Produkt ist mit einer Tastenbeleuchtung ausgestattet.

Das Produkt (USB-Stecker ausgenommen) ist gegen das Eindringen von Staub und Wasser gemäß IP68 geschützt und eignet sich dadurch für die Verwendung in Umgebungen wo Staub und Wasser auf das Produkt treten können. Das Produkt lässt sich unter kaltem Wasser abwaschen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unschonungsgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

## 2 Lieferumfang

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

## 3 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen von [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den QR-Code. Befolgen Sie die Anleitungen auf der Webseite.

## 4 Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

## 5 Sicherheitshinweise



**Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.**

### 5.1 Benutzer und Umgang

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

### 5.2 Umgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

### 5.3 Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

## 6 Tastatur platzieren

Platzieren Sie die Tastatur auf einer flachen und stabilen Oberfläche. **HINWEIS! Die Tastatur kann auf empfindlichen Oberflächen Spuren hinterlassen.**

## 7 Tastatur anschliessen






1. Nehmen Sie die Schutzkappe vom USB-Stecker.

2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem USB-Anschluss am PC.

→ Die Tastatur ist betriebsbereit.

## 8 Hotkeys

Mit den Hotkeys führen Sie spezielle Tastaturfunktionen aus.

	Aktiviert den Reinigungsmodus. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (Bei stehender Verbindung) Taste für ca. 5 Sekunden festhalten, um die Verbindung zum PC zu unterbrechen.</li> <li>■ (Bei unterbrochener Verbindung) Taste für ca. 5 Sekunden festhalten, um die Verbindung zum PC herzustellen.</li> </ul> <b>Achtung!</b> Tastatur nicht waschen. Wasser kann über das Kabel zum PC gelangen.
	Schaltet die Beleuchtung ein und aus.
	Erhöht die Helligkeit der Beleuchtung. Betätigen Sie die Taste mehrfach.
	Verringert die Helligkeit der Beleuchtung. Betätigen Sie die Taste mehrfach.
	Sperrt den Bildschirm.

## 9 Pflege und Reinigung

Die Tastatur ist mit kaltem Wasser waschbar. Kein heißes Wasser verwenden.

**HINWEIS! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.**

Um die Tastatur zu waschen:

1. Trennen Sie die Tastatur vom PC.
2. Stecken Sie die Schutzkappe auf den USB Stecker auf, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
3. Waschen Sie die Tastatur.
4. Trocknen Sie die Tastatur vor der Wiederinbetriebnahme.

## 10 Entsorgung



Elektronische Geräte sind recycelbar und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den einschlägigen Gesetzen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## 11 Technische Daten

USB .....	min. USB2.0
Stromversorgung .....	5 V/DC, min. 500 mA
Systemvoraussetzungen .....	Windows® 7 und höher
Schutzart .....	IP68
Betriebsbedingungen .....	0 bis +40 °C, 10 - 90 % rF
Lagerbedingungen .....	-30 bis +70 °C, 10 - 90 % rF
Abmessungen (B x H x T, ca.) .....	440 x 12,5 x 140 mm
Gewicht (ca.) .....	806 g