



Vorsicht:

- Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, den Artikel ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.
- Die Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren und nahegelegene Störquellen beeinträchtigt werden.
- Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produktes zu verlängern.



b) Angeschlossene Geräte

Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienhinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.

D Bedienungsanleitung

Gaming Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

Best.-Nr. 2373331

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Gaming Tastatur wird per Kabel angeschlossen und ist mit beleuchteten Tasten, Multimediafunktionen, einer Höhenverstellung und 4 RGB-Leuchtfunktionen ausgestattet.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es daher nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

Bedienung

a) Tastenfunktion

Multimedia-Taste	Funktion	Beleuchtungseinstellung	Funktion
	Multimedia: CD-Player oder Multimedia-Player starten		Einzelfarbe (Leuchteffekt 1)
	Leiser: Ton leiser stellen		Dynamisch (Leuchteffekt 2)
	Lauter: Ton lauter stellen		Konstant (Leuchteffekt 3)
	Stumm: Tonausgabe ausschalten		Atmung (Leuchteffekt 4)
	STOP: Multimedia-Wiedergabe unterbrechen		Eigene Hintergrundbeleuchtung wählen
	PREV: Einen Titel zurückspringen		RGB-Beleuchtung ein-/ausschalten
	Wiedergabe / Pause		Heller
	NEXT: Zum nächsten Titel springen		Dunkler
	World Wide Web Standard-Webbrowser starten		Schneller blinken
	E-Mail: Standard-E-Mail-Programm starten		Langsamer blinken
	Tasten sperren		
	Taschenrechner: Rechnerprogramm starten		

b) Lichteffekte

Zum Ändern des Leuchteffekts drücken Sie die Taste Fn sowie die oben aufgeführte Taste für den gewünschten Effekt.

c) Eigene Beleuchtung.

Drücken Sie die Tasten Fn + . Die LEDs oben rechts blinken. Drücken Sie danach die Tasten Fn + 1/2/3/4/5/6, um eine eigene Beleuchtung für 6 Tastaturzonen einzustellen. Drücken

Sie Fn + , um die Einstellung zu speichern. Drücken Sie die Kombination erneut, um

die eigene Beleuchtung zu aktivieren. Drücken Sie Fn + , um die Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten.

d) Helligkeit einstellen

Drücken Sie auf Fn + oder , um die Helligkeit in 5 Stufen zu erhöhen oder zu senken.


e) Geschwindigkeit einstellen

Drücken Sie auf Fn + oder , um die Geschwindigkeit in 4 Stufen zu erhöhen oder zu senken.

f) Multimedia-Tasten

Drücken Sie auf Fn + die entsprechende Multimedia-Taste, um die Wiedergabe von Mediendaten zu steuern.

g) LED-Anzeige

Drücken Sie auf , um die numerische Tasteatur zu sperren/zu entsperren.

Drücken Sie auf , um die Großschreibung ein- bzw. auszuschalten.

Drücken Sie auf Fn + , um alle Tasten zu sperren bzw. zu entsperren.

h) Tasten mit Anti-Ghosting

Bei folgenden Tasten werden Fehleingabe (Ghosting) verhindert:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, Leerschritt, Tabulator, 0, 6, Rrückschritt, F9,], }, 4, /, ?, ESC, Eingabetaste

Problembehandlung

- Das USB-Kabell muss richtig am Computer angeschlossen sein.
- Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem anderen Anschluss des Computers.
- Starten Sie den Computer neu.
- Falls das obige Problem weiterhin auftritt, schließen Sie die Tastatur an einen anderen Computer an.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung

Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Kabellänge.....	1,5 m
Schnittstelle	USB 2.0
Kompatibilität.....	Plug & Play
Systemvoraussetzungen	Windows 7/8/10
Anzahl der Tasten.....	105
Anzahl der Funktionstasten	18
RGB-Leuchtfunktionen	Dynamisch, Konstant, Atmung, Einfarbig
Lebensdauer.....	10.000.000 Tastenbetätigungen
Betriebs-/Lagerbedingungen	0 °C bis +45 °C (Betrieb) -20 °C bis +60 °C (Lagerung) 10 % bis 80 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x T x H).....	442 x 142 x 40 mm
Gewicht.....	730 g